

Máquina de costura
programável -
filigrana (painel H)

2016-09

Prefácio

Bem-vindo ao usar o sistema especial de controle de máquinas de costura da nossa empresa.

Leia este manual de operação com atenção para garantir a operação correta e o uso da máquina de costura especial. Siga as instruções deste manual.

. Caso contrário, nossa empresa não será responsável por quaisquer perdas causadas por operações ilegais. Além disso, consulte este manual do usuário para

Guarde-o em local seguro para fácil consulta. Caso ocorra alguma avaria, a mesma deverá ser reparada por técnicos ou profissionais designados pela empresa.

Realize
reparos.

Prefácio

Obrigado por utilizar nosso Sistema de Controle Computadorizado para Máquinas de Costura Especiais.

Agradecemos que você leia este manual com atenção para operar a máquina de forma correta e eficaz. Se o usuário operar a máquina de forma contrária às regulamentações aqui contidas, não se responsabiliza por quaisquer prejuízos causados ao usuário ou a terceiros. Além disso, você deve manter este manual em segurança para uso futuro. Para qualquer falha ou problema da máquina, pergunte ao profissionais ou técnicos autorizados pela nossa empresa para serviços de reparo

Precauções de segurança

1. Símbolos e significados de operação segura

Os sinais de segurança utilizados neste manual de instruções e no produto são para permitir a utilização correta e segura do produto e evitar que você e outras pessoas sejam feridos. O padrão e o significado do logotipo são os seguintes:

	Ignorar esta marca e realizar operações incorretas pode resultar em ferimentos graves ou morte.
	Se você ignorar esta marca e realizar operações incorretas, poderão ocorrer ferimentos pessoais e danos ao equipamento.
	Este símbolo indica "Precauções". O padrão no triângulo representa o que deve ser prestado atenção. (Por exemplo, o padrão à esquerda significa: "Cuidado com lesões")
	Este símbolo significa "proibido"
	Este símbolo significa "obrigatório". O padrão no círculo representa o que deve ser feito. (Por exemplo, o padrão à esquerda significa "deve ser aterrado")

2. Precauções de segurança

	
	Ao abrir a caixa de controle, primeiro desligue o interruptor de alimentação e retire o plugue de alimentação da tomada. Aguarde pelo menos 5 minutos antes de abrir a tampa da caixa de controle. Tocar em áreas com alta tensão pode causar ferimentos pessoais.
	
Ambiente de uso	
	Evite usar esta máquina de costura perto de fontes de forte interferência elétrica (como máquinas de solda de alta frequência). Fortes fontes de interferência elétrica podem afetar a operação normal da máquina de costura.
	
	A temperatura ambiente deve estar dentro da faixa de 0°C a 45°C. Temperaturas baixas ou altas podem afetar o funcionamento normal da máquina de costura.
	A umidade relativa deve estar na faixa de 35% a 85%, e o dispositivo deve ser usado em um ambiente onde não haja formação de condensação. Condições secas, úmidas ou de condensação podem afetar o funcionamento correto da máquina de costura.
	O volume de fornecimento de ar comprimido deve ser maior que o consumo total de ar requerido pela máquina de costura. O fornecimento insuficiente de ar comprimido pode fazer com que a máquina de costura funcione de maneira anormal.
	Em caso de tempestade com raios, desligue o interruptor de alimentação e desconecte o plugue da tomada. Relâmpagos podem afetar o correto funcionamento da máquina de costura.
Instalação	
	Deixe que um técnico treinado instale a máquina de costura.

máquina de costura programável de precauções de segurança (tela sensível ao toque H)

	Não conecte a alimentação até que a instalação seja concluída. Se você pressionar o interruptor de partida por engano, a máquina de costura poderá se mover e causar ferimentos.
	Quando o cabeçote da máquina de costura estiver abaixado ou levantado, use as duas mãos para operá-la. Não pressione a máquina de costura com força. Se a máquina de costura perder o equilíbrio e cair no chão, isso poderá causar ferimentos ou danos à máquina.
	
	
	Instale uma tampa de segurança no cabeçote da máquina.

Costura	
	Esta máquina de costura só deve ser usada por pessoal que tenha recebido treinamento em operação segura.
	Esta máquina de costura não pode ser usada para nenhum outro propósito que não seja costurar.
	
	Quando ocorrerem as seguintes situações, desligue a alimentação elétrica imediatamente. Caso contrário, você poderá se ferir se pressionar o interruptor de partida por engano. 1. Ao passar a linha na agulha 2. Ao substituir a agulha 3. Quando a máquina de costura não estiver em uso ou pessoas saírem da máquina de costura
	Não toque em nenhuma peça móvel nem coloque objetos contra peças móveis enquanto costura, pois isso pode causar ferimentos pessoais ou danos à máquina de costura.
	Se a máquina de costura funcionar mal, ou você ouvir um ruído anormal ou sentir um cheiro anormal, você deve desligar a fonte de alimentação imediatamente. Em seguida, entre em contato com a loja onde o adquiriu ou com um técnico treinado.
	Se houver algum problema com a máquina de costura, entre em contato com a loja onde a adquiriu ou com um técnico treinado.
Manutenção e inspeção	
	Somente técnicos treinados devem realizar reparos, manutenção e inspeções em máquinas de costura.
	Para reparos, manutenção e inspeções elétricas, entre em contato com os profissionais do fabricante do controle eletrônico atempadamente.
	Quando ocorrerem as seguintes situações, desligue a alimentação elétrica e desconecte o plugue de alimentação. Caso contrário, pressionar o botão de partida por engano pode causar ferimentos em 1. Inspeção, ajuste e reparo 2. Substituição de peças vulneráveis, como laçadores e cortadores
	Antes de inspecionar, ajustar e reparar qualquer equipamento pneumático, desconecte a fonte de ar e aguarde o ponteiro do manômetro cair para "0".
	Tenha muito cuidado ao seguir todas as precauções de segurança quando interruptores de alimentação elétrica e de ar precisarem ser conectados para ajuste.
	Danos à máquina de costura causados por modificações não autorizadas na máquina de costura não são cobertos pela garantia.

Precauções de segurança

¹ Símbolos e definições das indicações de segurança

Este Manual do Usuário e as Marcas de Segurança impressas nos produtos são para que você utilize este produto corretamente para evitar ferimentos pessoais. Os sinais e definições das Marcas são os seguintes:

	Danger	A operação incorreta por negligência desta Marca causará graves lesões pessoais ou até mesmo a morte.
	Caution	A operação incorreta por negligência desta Marca causará danos pessoais e os danos ao mecanismo.
		Este tipo de marca indica "Assuntos para Atenção", e a figura dentro do triângulo é o conteúdo para atenção. (Por exemplo, a figura à esquerda é "Cuidado com a mão!")
		Este tipo de marca significa "Proibido".
		Este tipo de marca significa "Obrigatório". A figura no círculo refere-se à coisa que tem de ser feita. (Por exemplo, a figura à esquerda é "Aterramento!")

² Precauções de segurança

		Danger
		Para abrir a caixa de controle, desligue a alimentação elétrica e retire o plugue da tomada primeiro e depois espere pelo menos 5 minutos antes de abrir a caixa de controle. Tocar na peça com alta tensão causará ferimentos pessoais.
		Caution
Ambiente de operação		
		Tente não usar esta máquina de costura perto de fontes de forte perturbação elétrica como uma máquina de solda de alta frequência. A fonte de forte perturbação elétrica pode afetar a operação normal da máquina de costura.
		A flutuação de tensão deve estar dentro de $\pm 10\%$ da tensão nominal. Flutuações de tensão em grande escala afetarão a operação normal da máquina de costura onde um regulador de tensão é necessário.
		Temperatura de trabalho: 0°C a 45°C. A operação da máquina de costura será afetada em ambientes com temperaturas além da faixa acima.
		Umidade relativa: 35% a 85% (Sem orvalho dentro da máquina). Caso contrário, a operação da máquina de costura será afetada.
		O fornecimento de gás comprimido deverá ser superior ao consumo exigido pela máquina de costura. O fornecimento insuficiente de gás comprimido levará à ação anormal da máquina de costura. Em caso de trovão, relâmpago ou tempestade, desligue a alimentação elétrica e retire o plugue da tomada, pois o funcionamento da máquina de costura pode ser afetado.
Instalação		
		Solicite a técnicos treinados para instalar a máquina de costura.

	Não conecte a máquina à fonte de alimentação até que a instalação seja concluída. Caso contrário, a ação da máquina de costura pode causar ferimentos pessoais quando o interruptor de partida for pressionado por engano.
	Ao inclinar ou erguer o cabeçote da máquina de costura, use ambas as mãos nessa operação. E nunca pressione a máquina de costura com força. Se a máquina de costura perder o equilíbrio, ela cairá no chão, causando ferimentos pessoais ou danos mecânicos.
	O aterramento é obrigatório. Se o cabo de aterramento não estiver fixo, poderá causar choque elétrico e mau funcionamento da máquina.
	Todos os cabos devem ser fixados a pelo menos 25mm de distância dos componentes móveis. A propósito, não dobre excessivamente ou fixe o cabo com muita força com pregos ou grampos, ou isso pode causar incêndio ou choque elétrico.
	Por favor, adicione uma capa de segurança no cabeçote da máquina.

Costura	
	Esta máquina de costura só pode ser usada por pessoal treinado.
	Esta máquina de costura não tem outra utilidade além da costura.
	Ao operar a máquina de costura, coloque óculos de proteção. Caso contrário, a agulha quebrada causará ferimentos pessoais se machucar os olhos.
	Nas seguintes circunstâncias, desligue a alimentação elétrica imediatamente para evitar lesões pessoais causadas pela operação incorreta do interruptor de partida: 1. Enfiar a linha nas agulhas; 2. Substituição de agulhas; 3. A máquina de costura não está no trabalho ou fora da supervisão.
	Durante o trabalho, não toque ou apoie nada nos componentes móveis, o que causará ferimentos pessoais ou danificará a máquina de costura.
	Durante o trabalho, em caso de operação incorreta, ou ruído ou cheiro anormal, o usuário deverá cortar a alimentação elétrica imediatamente e, em seguida, entrar em contato com os técnicos treinados ou o fornecedor daquela máquina para solução.
	Para qualquer problema, entre em contato com os técnicos treinados ou o fornecedor dessa máquina.
Manutenção e Inspeção	
	Somente técnicos treinados podem realizar o reparo, manutenção e inspeção desta máquina de costura.
	Para reparo, manutenção e inspeção de componentes elétricos, entre em contato com os profissionais do fabricante do sistema de controle em tempo hábil.
	Nas seguintes circunstâncias, desligue a alimentação elétrica e retire o plugue uma vez para evitar ferimentos pessoais causados pelo mau funcionamento do interruptor de partida: 1. Reparo, ajuste e inspeção 2. Substituição de componentes como agulha curva, cortador e assim por diante.
	Antes da inspeção, ajuste ou reparo de qualquer dispositivo movido a gás, o usuário deve cortar o fornecimento de gás até que o indicador de pressão caia para 0.
	Ao ajustar os dispositivos com a fonte de alimentação e gás ligados, o usuário não pode ter muito cuidado ao seguir todos os Assuntos de Segurança para Atenção.
	Em caso de danos à máquina de costura causados por modificações não autorizadas nossa empresa não se responsabilizará pelo reparo.

Índice

1	Resumo	1
1.1	Visão Geral	1
1.2	Funções e parâmetros	1
1.3	Precauções para uso seguro	2
1.4	Precauções de uso	3
1.5	Padronização	4
1.6	Método de operação	4
2	Instruções de Operação	6
2.1	Operação básica	6
2.2	Descrição do status do display da interface	8
2.2.1	Exemplo de tela 1 (estado de exibição padrão da interface principal P1)	8
2.2.2	Exemplo de tela 2 (pressione a tecla NEXT da interface principal P1 para exibir o estado)	9
2.2.3	Exemplo de tela 3 (abra o estado do diretório multicategoria da interface principal P1)	9
2.3	Descrição da interface principal P1	10
2.3.1	Exibição do número do ponto do programa e movimento para frente/trás	11
2.3.2	Ajuste de velocidade	12
2.3.3	Operação da tecla de atalho do número do programa	12
2.3.4	Exibição gráfica do padrão	13
2.3.5	Configuração da espessura do material de costura	14
2.4	Descrição da interface principal P2	15
2.4.1	Modo de enrolamento	16
2.4.2	Configuração do contador crescente	17
2.5	Leitura do padrão	18
2.5.1	Modo de leitura direta	21
2.5.2	Exibição da memória restante	23
2.5.3	Excluir padrão	24
2.5.4	Formato de dados suportado	24
2.5.5	Lista de programas exibição de exibição	25
2.6	Salvamento de padrão	25
2.7	Instruções de configuração de operação	28
2.7.1	Método de configuração	28
2.7.2	Descrição da classificação de configuração de parâmetros	30
2.7.3	Descrição da criptografia do modo de parâmetro	31
2.7.4	Restauração e armazenamento de parâmetros	33
2.7.5	Recuperação de parâmetros padrão	34
2.7.6	Tabela de configuração de parâmetros	36
2.8	Descrição do modo de detecção	52
2.8.1	Detecção de LCD	53
2.8.2	Calibração da tela sensível ao toque	54
2.8.3	Detecção de sinal de entrada	54
2.8.4	Detecção de velocidade do eixo principal	55

2.8.5 Detecção do sinal de saída	56
2.8.6 Operação contínua	57
2.8.7 Detecção da origem do motor XY	57
2.8.8 Ajuste do ângulo de instalação do motor do eixo	58
2.8.9 Configurações de rede	58
2.8.10 Detecção de Calçador intermediário	59
2.9 Instruções de configuração de função	59
2.9.1 Modo de transferência de dados	61
2.9.2 Modo de formato	63
2.9.3 Modo de conexão gráfica	64
2.9.4 Modo de consulta de versão de software	68
2.9.5 Configuração de exibição modo	68
2.9.6 Restaurar modo de salvamento	71
2.9.7 Modo de parâmetro padrão	72
2.9.8 Modo de gerenciamento de teclas de atalho	72
2.9.9 Modo senha	74
2.9.10 Modo de criptografia de parâmetros	79
2.9.11 Modo de configuração do motor	80
2.9.12 Modo de gravação de alarmes	81
2.9.13 Modo de gravação de operação	81
2.9.14 Modo de configuração de data e hora	82
2.9.15 Modo de atualização	83
2.9.16 Player	84
2.9.17 Conversão em lote de formato de padrão	84
2.9.18 Tecla de atalho configuração.....	84
2.10 Edição de bordado de letras	85
2.10.1 Instruções para configuração de parâmetros de bordado de letras	86
2.10.2 Instruções para ajuste de padrões de bordado de letras	90
3 Apêndice 1	94
3.1 Lista de informações de alarmes	94
3.2 Lista de informações de prompts	97
4 Apêndice 2	102
4.1 Dimensões de instalação da caixa de controle elétrico	102
4.2 Cabos de conexão externa da caixa de controle	103
4.3 Dimensões de instalação da caixa de operação	104
4.4 Diagrama de blocos do sistema	105
4.5 Diagrama de ligação	107

Conteúdo

1 Informações Gerais	111
2 Instruções de Operação	116
2.1 Operação Básica	116
2.2 Instruções sobre Status de Exibição da Interface	118
2.2.1 Interface 1 (Interface Principal P1: Status de Exibição Padrão)	118
2.2.2 Interface 2 (Status de Exibição após Usuários Pressionar NEXT na Interface Principal P1)	118
2.2.3 Interface 3 (Modo Catálogo na Interface Principal P1)	119
2.3 Instruções sobre Interface Principal P1	120
2.3.1 Exibição do número do ponto do programa e movimento para frente/trás	121
2.3.2 Ajuste de velocidade	122
2.3.3 Operação da tecla de atalho do número do programa	122
2.3.4 Exibição do padrão	124
2.3.5 Configuração da espessura do tecido de costura	124
2.4 Interface principal P2	125
2.4.1 Modo de Enrolamento	127
2.4.2 Contador Crescente	128
2.5 Padrão de Carga	129
2.5.1 Modo de carregamento direto	132
2.5.2 Memória livre	134
2.5.3 Excluir padrão	134
2.5.4 Formato de dados suportado	135
2.5.5 Estilo de exibição do padrão Lista	135
2.6 salvar programa	136
2.7 Configuração de Operação	138
2.7.1 Método de Configuração	139
2.7.2 Tipos de Configuração de Parâmetros	141
2.7.3 Criptografia de Parâmetros	142
2.7.4 Recuperação e Backup de Parâmetros	143
2.7.5 Recuperação de Parâmetros Padrão	145
2.7.6 Lista de Parâmetros	147
2.8 Modo de Teste	163
2.8.1 Teste de LCD	164
2.8.2 Correção de tela sensível ao toque	165
2.8.3 Teste de sinal de entrada	165
2.8.4 Teste de velocidade do eixo principal	166

2.8.5 Teste de Sinal de Saída	167
2.8.6 Funcionamento Contínuo	168
2.8.7 Teste de Origem do Motor XY	168
2.8.8 Ajuste do Ângulo de Instalação do Motor Principal	169
2.8.9 Configuração de Rede	169
2.8.10 Teste de Calçador intermediário	170
2.9 Configuração de função	170
2.9.1 Modo de transferência de dados	172
2.9.2 Modo de formatação	174
2.9.3 Modo de conexão de padrão	175
2.9.4 Modo de consulta de versão	179
2.9.5 Configuração de exibição Modo	179
2.9.6 Modo de recuperação de backup	183
2.9.7 Modo de parâmetro padrão	183
2.9.8 Modo de gerenciamento de teclas de atalho de padrão	183
2.9.9 Modo de senha	185
2.9.10 Modo Criptografia de Parâmetros	190
2.9.11 Modo Configuração do Motor	190
2.9.12 Modo Registro de Alarmes	191
2.9.13 Modo Registros em Execução	192
2.9.14 Data e Configuração de Tempo	192
2.9.15 Modo Atualização	194
2.9.16 Player	194
2.9.17 Transformação de Padrão em Lote	194
2.9.18 Configuração de Teclas de Atalho	195
2.10 Edição de Costura de Letra	196
2.10.1 Parâmetros de costura de letras	196
2.10.2 Ajuste do programa de costura de letras	200
3 Apêndice 1	204
3.1 Lista de informações de advertência	204
3.2 Lista de informações de dicas	208
4. Apêndice 2	213
4.1 Tamanho de instalação da caixa de controle	213
4.2 Conexão de cabo externo da caixa de controle	214
4.3 Tamanho de instalação do painel de controle	215
4.4 Diagrama e conexão de cabos	216
4.5 Conexão de cabos	219

1 Descrição resumida

1.1 Visão geral

Sistema de controle de computador para máquinas de costura industriais da série Mitsubishi. O Motor do eixo principal é acionado pela tecnologia avançada de servo controle AC do mundo . Possui características de grande torque, alta eficiência, velocidade estável e baixo ruído. O design diversificado do painel de operação pode atender aos requisitos de suporte de diferentes clientes; o sistema adota projeto estrutural alemão, tornando a instalação e manutenção convenientes e rápidas.

1.2 Funções e parâmetros

Número de série Modelo do controlador Máquina eletrônica de costura programável - série Mitsubishi		
1		
2	Velocidade máxima de costura 2500rpm (quando o passo é menor que 3mm)	
	3	O comprimento do ponto é de 0,1 a 12,7mm. Quando a versão de controle principal é 5.0 ou superior, o comprimento máximo do ponto é 40 mm. (resolução mínima 0,10 mm)
4	alimentação do calçador alimentação intermitente (método de acionamento de eixo duplo com motor de pulso)	
5	Curso da barra da agulha 41,2 mm	
6	Usar agulha DPx5, DPx17	
	7	Quantidade de elevação externa do calçador Padrão 18mm, máximo 22mm (máximo 25mm para tipo pneumático)
8	Palçador médio acionamento de passo (faixa ajustável: 0 a 8mm)	
9	Quantidade média de levantamento do calçador 20mm	
10	Gancho Lancadeira semi-rotativa de capacidade dupla	
11	Armazenamento de Dados do programa Memória/unidade USB	
12	Função de pausa pode parar a máquina de costura durante a costura	
13	Função de ampliação e redução Quando você pode selecionar o programa de costura do ponto, você pode ampliar ou reduzir independentemente os eixos X e Y. 1% a 400% (0,1% unidade)	
14	Método de ampliar e reduzir Aumentar e diminuir o comprimento do ponto/aumentar e diminuir o número de pontos no padrão	
15	Limite de velocidade de costura 200 a 2500rpm (unidade de 100rpm)	
16	Função de seleção de programa Método de seleção de número de padrão	
	17	Contador adicional Não conta/conta por padrão/conta por ciclo (0 a 99999)
	18	Contador decrescente Não conta/conta por padrão/conta por ciclo (0 a 99999)
19	Motor de máquina de costura Servo motor	
20	A barra da agulha para no ponto morto superior	Função Após a costura, a barra da agulha pode retornar à posição de ponto morto superior.
21	Potência nominal 600W	
22	Usar faixa de temperatura 0°C a 45°C	
23	Use faixa de umidade 35% a 85% (sem condensação)	

24
Tensão de alimentação
AC 220V $\pm$ 10%; 50/60Hz

Padrão de execução do produto: QCYXDK0004-2016 "Sistema de controle de computador para máquinas de costura industriais".

1.3 Precauções para uso seguro

- Instalação

- Caixa de controle
 - Siga as instruções para instalá-la corretamente.
- Acessórios
 - Se desejar instalar outros acessórios, desligue a alimentação elétrica e desconecte o plugue de alimentação primeiro.
- Cabo de alimentação
 - Não pressione o cabo de alimentação com gravidade nem torça-o excessivamente.
 - Por favor, não coloque o cabo de alimentação próximo à parte rotativa, a pelo menos 25mm de distância.
 - Antes de conectar a caixa de controle à fonte de alimentação, verifique se a tensão da fonte de alimentação a ser conectada é consistente com a tensão marcada na caixa de controle.

é a mesma e a posição é determinada antes que a alimentação elétrica possa ser fornecida. Caso exista um conectado a um dispositivo transformador de potência, o mesmo deverá ser verificado antes de fornecer alimentação elétrica. Neste momento, o botão liga/desliga na máquina de costura deve estar na posição [DESL.].

- Aterramento
 - Para evitar interferência de ruído e choque elétrico por vazamento elétrico, o fio terra no cabo de alimentação deve estar conectado corretamente.

Bom aterramento.

- Dispositivos acessórios
 - Se você deseja conectar acessórios elétricos, siga as instruções.

- Desmontagem
 - Para remover a caixa de controle, você deve primeiro desligar a alimentação elétrica e desconectar o plugue de alimentação.
 - Ao desconectar o plugue de alimentação, não puxe apenas o cabo de alimentação. Você deve segurar o plugue de alimentação com as mãos e retirá-lo.
 - Há eletricidade perigosa de alta tensão dentro da caixa de controle, portanto, antes de abrir a tampa da caixa de controle, você precisa primeiro desligar a alimentação elétrica.

Aguarde mais de 5 minutos antes de abrir a tampa da caixa de controle.

- Manutenção, inspeção e reparo

- Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados por técnicos treinados.
- Certifique-se de desligar a alimentação elétrica ao substituir a agulha e a lançadeira.

- Por favor, use peças genuínas.
- Outras medidas de segurança

- Por favor, não toque em peças rotativas ou móveis (especialmente nos acessórios da agulha e do cinto) enquanto a máquina de costura estiver funcionando e tome cuidado para não se aproximar delas com o cabelo para evitar perigo.

- Não deixe cair o dispositivo de controle no chão e muito menos insira outros objetos na abertura.

- Por favor, não opere com cada capa protetora removida.

- Se este dispositivo de controle estiver danificado ou não funcionar normalmente, é necessário solicitar a técnicos experientes para ajustá-lo ou inspecioná-lo e repará-lo. Não opere-o novamente até que a falha seja eliminada.

- Pedimos aos clientes que não modifiquem ou alterem este dispositivo de controle por conta própria.
- Descarte

- Descarte-o como lixo industrial geral.

- Sinais de alerta e perigo





Comportamentos errados podem causar perigo, cuja extensão é explicada pelos seguintes sinais.





 警告	错误的行动可能会发生重伤或死亡。	 注意	错误的行动可能会发生伤害或房屋或财产的损害。
---	------------------	---	------------------------

•A representação do símbolo é a seguinte.


	请遵照指示内容作业。		注意高压电 (电击) 的危险。
	注意高温。		务必接上接地线。
	绝对不要执行。		

1.4 Precauções durante o uso

 警告 1. Quando você quiser pressionar o botão [LIG.], seus pés devem sair do pedal . 	2. Ao sair do local de trabalho, certifique-se de desligar a alimentação elétrica. 
3. Se você quiser virar a cabeça para o lado ou trocar a agulha ou passar a linha de cima, certifique-se de desligar a alimentação elétrica. 	4. O fio terra deve estar devidamente aterrado. 
5. Não use cabos de extensão domésticos com múltiplas tomadas.	6. Há eletricidade perigosa de alta tensão dentro da caixa de controle, então desligue a alimentação elétrica e espere 5 minutos antes de abrir a tampa da caixa de controle.

	
7. Após substituir o motor, certifique-se de definir o ângulo de instalação do Motor do eixo principal conforme mostrado neste documento.	
8. Fique longe de máquinas que produzam interferência de ruído de alta frequência. 	9. Ao utilizar uma tomada de sinal externa para conectar um dispositivo acessório de aplicação, o comprimento do cabo de conexão deve ser o mais curto possível. Cabos longos podem causar mau funcionamento, portanto use um cabo isolado para o cabo de conexão. 
10. Se o fusível estiver queimado, elimine primeiro a causa e depois substitua-o por um fusível de mesma capacidade.	

1.5 Padronização



1.6 Modo de operação

O painel de operação com tela de toque Mitsubishi adota a tecnologia avançada de operação por toque da indústria, com uma interface amigável e controle conveniente.

traz mudanças inovadoras para o uso diário dos usuários. Os usuários podem tocar a tela com os dedos ou outros objetos para completar as operações correspondentes

.



Observe ao usar a tela sensível ao toque:


Os usuários devem ter cuidado para evitar tocar a tela com objetos pontiagudos durante o uso para evitar danos permanentes à tela sensível ao toque.

2 Instruções de Operação

2.1 Operação Básica

1. Ligue o botão liga / desliga

Após ligar a alimentação, a interface principal P1 é exibida.



[Nota] Ao ligar a alimentação (LIG.), se não houver nenhum padrão (dados gráficos) na memória interna, "Memory" será exibido. Mensagem de prompt "Não há padrão na

". Neste momento, pressione o botão OK, e a tela da mensagem de prompt desaparecerá e mudará para a interface principal.

rosto.

2. O padrão que você deseja costurar

O programa selecionado será exibido na interface atual. Se você quiser alterar o padrão (dados de costura), consulte [2.5 seção

Leitura de padrão].


3. Comece a costurar

① Antes de costurar, confirme novamente as configurações das condições de costura, especialmente o valor de configuração de velocidade (0 a 9) Configurações

② A velocidade da máquina de costura é determinada pelo valor de configuração de velocidade e pelo comprimento do ponto. O valor de configuração de velocidade determina a velocidade máxima da máquina de costura, e o comprimento do ponto limitará a velocidade da máquina de costura.

[Nota] Quando a máquina de costura estiver costurando, não altere o valor de configuração de velocidade (exceto quando pausar no meio), pois isso afetará o estica-fio.


③ Depois de colocar o produto de costura na posição designada, primeiro pise no interruptor da bastidor de fixação externo (preto) com o pé para abaixar a bastidor de fixação externo e então pise no interruptor de operação (cinza) e a máquina de costura começará a costurar. Assim que ele começar a funcionar, você pode deixar a chave de operação com o pé, sem continuar pisando nela. A máquina de costura irá automaticamente até o fim e a bastidor de fixação externo subirá automaticamente.



4. Pausa no meio

Se desejar interromper a operação durante a costura, pressione o botão de pausa de emergência montado no cabeçote (veja a figura abaixo). A máquina de costura irá parar imediatamente na posição de parada superior (configuração padrão de fábrica) e entrar no estado de pausa. Para liberar o estado de pausa intermediária, você deve pressionar o botão de pausa de emergência novamente antes que o estado de pausa intermediária seja liberado. Você pode continuar executando as ações a seguir.

- ① Se o pedal acionar o interruptor, a costura continuará.
- ② Pressione a tecla avançar/retroceder para mover para a posição inicial da costura.
- ③ Se você pedalar o interruptor da bastidor de fixação externo, a bastidor de fixação externo poderá ser levantada.
- ④ O valor de configuração da velocidade da máquina de costura pode ser alterado.
- ⑤ O calcador intermediário pode ser levantado e abaixado.



5. Método de costura de reparo

A função de pausa mencionada acima pode ser usada para costura de reparo. Se a linha estiver rompida e o botão de pausa de emergência for pressionado, depois que a agulha parar na posição de parada superior, mantenha pressionada a tecla de movimento para trás e mova o calcador externo para trás até os dois ou três pontos antes da linha romper. Depois de passar a linha na agulha e na linha, pressione o interruptor de operação para continuar a costurar.




注意

在穿针线时，绝对不可用脚去踩踏运转开关，会使缝纫机运转，是很危险的，所以在穿针线时务必把脚移开运转开关。

2.2 Descrição do status do display da interface

2.2.1 Exemplo de tela 1 (estado de exibição padrão da interface principal P1)



[Nota] Comparação da contagem de produção, contagem de inicialização e contagem cumulativa:

- A contagem de produção pode registrar cumulativamente o número de peças de costura da máquina, mas através da tecla limpar abaixo da tela atual



Você pode zerar o valor da contagem e então reiniciar a contagem;


- O display de contagem de inicialização iniciará automaticamente a contagem do zero depois que a alimentação elétrica for desligada e reiniciada;
- A contagem cumulativa sempre registrará o número de peças costuradas da máquina e não pode ser apagada na tela atual.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.2.2 Exemplo de tela 2 (pressione a tecla NEXT na interface principal P1 para exibir o status)



2.2.3 Exemplo de tela 3 (abrir o status do diretório multicategoria da interface principal P1)




Descrição da função:

Número de série	Função	Conteúdo
A	barra de título da interface de função da tecla MENU	O conteúdo exibido é o título da interface de função da tecla MENU. Quando uma tecla é pressionada, o conteúdo exibido na barra de título da interface será atualizado para a descrição da função da tecla correspondente.
B	Ler padrão (ler dados gráficos)	Selecione um padrão da memória ou do unidade USB como o programa de costura atual.
C	Configurações de Operação	Realiza operações de configuração de parâmetros.
D	Modo de detecção D	realiza operações de detecção em vários periféricos, cristais líquidos, etc.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

E	Configurações de funções Defina diversas configurações de operação de funções.	Execute operações de edição de bordado de alfabeto. [Nota] Você pode passar o parâmetro "Especial" -> "Habilitar Função de Bordado Alfabeto" Fecha a função de edição do bordado do alfabeto. O ícone não será exibido após fechar.
F	edição de bordado de letras	
G	Sair Sair da interface atual e retornar à tela anterior.	
H	Conversão de dados (modo de conversão de dados) Realiza operações de conversão de dados.	
I	Edição de padrões (modo design gráfico) Realiza operações de edição de padrões.	
K	salvar programa (gravar e salvar dados gráficos) Salve o programa atual na memória interna ou no unidade USB.	

2.3 Descrição da interface principal P1



Descrição da função:


Número de série	Função	
Conteúdo:		
Um	nome do programa	exibe o nome do programa dos dados de costura atuais.
B	número do programa	exibe o número do programa dos dados de costura atuais.
C	forma do desenho	exibe a forma do desenho dos dados de costura atuais.
D	Teste a habilidade de cortar linha	Teste a habilidade de cortar linha
E	Área de exibição de ajuste de velocidade	ajusta e exibe a velocidade atual de costura do padrão
F	Relógio	Exibir hora
G	Contagem de produção e resultado final restante	Contagem de produção: Registra cumulativamente a quantidade de peças costuradas. Você pode pressionar a tecla  para limpar para

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

		Contagem final restante:
H	Configurações das teclas de função de atalho	
	Os usuários podem definir 4 teclas de função comumente usadas sozinhas	
		Entra na interface principal P2
		Após pressionar o botão a tela exibe a interface principal P2
J	Configuração do calçador intermediário	
	Ajuste a posição do calçador intermediário	
K	Tecla de configuração de movimento rápido	
	Pressione esta tecla para entrar na interface de configuração de movimento rápido.	
L	Tecla de exibição gráfica do padrão	
	exibe a forma e informações detalhadas do padrão atualmente selecionado.	
M	Retorna ao ponto inicial da costura tecla	
	Retorna a configuração do ponto inicial da costura	
N	Espessura do material de costura	
	Ajustar espessura do material	
O	Retornar à origem	
	Retornar à origem mecânica	
P	Tecla de diretório (tecla MENU) Após a abertura, múltiplas categorias de diretórios serão exibidas (consulte a seção [2.2.2 Exemplo de tela 2]).	
Q	Tecla de atalho do número do programa	Exibe os números dos padrões usados recentemente, até 40 podem ser armazenados. Seleccione um número de padrão e pressione-o para alterar os dados de costura atuais. [Nota] No estado do programa de costura combinado, o conteúdo exibido é o número do programa de costura combinado /o número de padrões de costura combinados
R	Exibição do número da agulha do padrão e tecla de avanço /retrocesso	exibição de informações do número da agulha de dados de costura e operação de costura de teste.

2.3.1 Exibição do número do ponto padrão e movimento para frente/trás

Descrição da função:



Número de série	Descrição
A	Exibe o tipo de dados de costura da posição atual da bastidor de fixação externo. (Costura "SEW", transferência "FEED", sub-origem "2HP", pausa para cima "USTP", pausa para baixo "DSTP", corte de linha "TRIM", velocidade de transferência "FEDS", reiniciar "A SRT", peso da placa "HEVI", espessura do material "ATUM", ponto saltado "BAT", função 1 "FUN1" a função 7 "FUN7", girando o calçador "REPF", final "END")
B	exibe o número de pontos na posição atual.
E	Detecta o movimento dos gráficos (avançar "tecla para cima" / retroceder "tecla para baixo"). 1. Depois de retornar à origem, quando a tecla para cima é pressionada enquanto a bastidor de fixação externo está abaixada, o eixo móvel X-Y (bastidor de fixação externo) se moverá para frente de acordo com os dados gráficos, e irá parar de se mover quando liberado. Quando a tecla para baixo é pressionada, o eixo móvel X-Y (bastidor de fixação externo) se moverá para trás de acordo com os dados gráficos e parará de se mover quando for liberado. 2. Se a bastidor de fixação externo estiver caída e os dados gráficos estiverem corretos, você pode pressionar o interruptor de operação do pedal para fazer a máquina de costura realmente operar e costurar.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)


2.3.2 Ajuste de velocidade



Descrição da função:

Número de série	Descrição
A	Aumentar a velocidade da máquina de costura.
B	exibe a velocidade de costura atual (0 a 9).
C	Reduz a velocidade da máquina de costura.

2.3.3 Operação da tecla de atalho do número do programa




Descrição da função:

Número de série	Descrição
	Uma tecla de atalho do número do programa, selecione outros números de padrão para alternar os padrões de costura. (a cor azul é o programa de costura atual)
B	Tecla de busca para exibição do número do programa


Exemplo:

Conforme mostrado na figura acima, neste exemplo, a lista de teclas de atalho contém um total de 3 números de padrão, e o número do programa de costura atual é 023.

Se o padrão nº 08 for selecionado, o programa de costura atual será alterado para o padrão nº 08, conforme mostrado abaixo:



2.3.4 Display gráfico de padrões



Descrição da função:

Número de série	
Descrição	
A	nome do programa.
B	número do programa.
C	O tamanho do padrão na direção X.
D	O tamanho do padrão na direção Y.
F	Correção da origem da direção X.
	Correção da origem do sentido G Y.
H	Sair da interface atual e retornar à tela anterior.
I	Exibição do formato do padrão.

2.3.5 Configuração da espessura do material de costura


A altura (posição do ponto mais baixo) do calcador intermediário quando ele desce pode ser modificada. Por exemplo, se a posição do ponto mais baixo definida de fábrica do calcador intermediário for inferior à espessura real do material de costura, esta função poderá ser usada para corrigi-la.

[Nota] Se você entrar nesta interface quando o calcador central atual estiver abaixado, será exibida a mensagem "Levante o calcador central".

[Nota] Depois de entrar na interface de configuração de espessura do material, a configuração só poderá ser feita quando o calcador central estiver abaixado.

[Nota] A faixa de configuração é de 0,0 a 8,0 mm.



[Nota] O modelo SC442 não possui um calcador intermediário, mas outras máquinas de modelar possuem.




Descrição da função:

Número de série	
Descrição	

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	A Exibição da altura atual do calcador intermediário
	B Exibição da altura de ajuste do calcador intermediário
	C A tecla de aumento de altura do calcador intermediário O calcador intermediário seguirá e aumentará 0,2 mm a cada vez
	D Tecla de redução de altura do calcador intermediário O calcador intermediário seguirá e diminuirá 0,2 mm a cada vez
	E Sair da interface atual e retornar à tela anterior.
F	Mova a agulha para cima e para baixo.  : Agulha para baixo : Agulha para cima
G	Após pressionar, o calcador central se moverá na direção da seta.  : O calcador do meio sobe : O calcador do meio desce
H	Salvar e sair

2.4 Descrição da interface principal P2



Descrição da função:

Número de série	Função	Conteúdo
A	Tecla de configuração do contador positivo	para entrar na interface de configuração do contador positivo.
B	Tecla de configuração do contador decrescente	para entrar na interface de configuração do contador decrescente.
C	Adicionar valor do contador	O conteúdo exibido é o valor atual/valor definido do contador adicionado.
D	Valor do contador decrescente	exibe o valor atual/valor definido do contador decrescente.
E	Tecla Sair	Pressione para retornar à interface principal 1

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

F	Correção de origem e configurações de número de ponto especificado de salto	: A configuração de origem é válida : A configuração de origem é inválida : Salta para a configuração do número do ponto especificado
G	Tecla de diretório (tecla MENU) exibe múltiplas categorias de diretórios após a abertura	
		H Modo de enrolamento pode visualizar a velocidade de enrolamento atual e o tempo de enrolamento
I	Chave de elevação manual	Mova a agulha para cima e para baixo. : Agulha para baixo : Agulha sobe
J	Insira o número do cartão	
K	Configuração do movimento da agulha pode definir a direção do movimento da agulha	

2.4.1 Modo de enrolamento



Deve-se entrar nesta interface quando desejar enrolar o núcleo (ao pressionar a tecla de enrolamento do núcleo na interface principal P2, o calcador intermediário irá abaixar).

Quando você pisa no interruptor da bastidor de fixação externo para abaixar a bastidor de fixação externo e, em seguida, pisa no interruptor de operação, a máquina de costura girará na velocidade definida, mas o eixo móvel X-Y não se moverá. Ao soltar o interruptor de operação, a máquina de costura irá parar na posição de parada superior.

[Nota] A ação do núcleo do enrolamento é realizada pela configuração do parâmetro “núcleo do enrolamento” no modo de configuração de operação. (Consulte [2.7.6 Descrição do parâmetro em

Tabela de configuração de parâmetros)

绕线模式

2014-12-26 13:08

A

绕线速度 W

设置速度

1300

RPM

B

当前速度

0

RPM

C

绕线操作设置 WSM

再次踩踏板停止绕线(RTS)

D

绕线时间 WT

设置时间

30

S

E

剩余时间

0

S

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)


Descrição da função:

	Número de série
	Descrição
B	Exibição da velocidade de enrolamento real.
D	Exibição do tempo de configuração do enrolamento de temporização. [Nota] Determinado pelo parâmetro "núcleo de enrolamento" -> "configuração de tempo de enrolamento de parada temporizada"
	é determi nado.
	Quando o modo de operação do núcleo de enrolamento é enrolamento cronometrado, o tempo restante é exibido.

2.4.2 Configuração do contador crescente

Na interface principal P2, pressione a tecla de configuração do contador crescente para entrar na interface de configuração do contador crescente.

[Nota] O método de contagem do contador crescente/decrescente é determinado pelo parâmetro "Contador" no modo de configuração de operação (consulte [2.7.6 Descrição do parâmetro na Tabela de configuração de parâmetros]).



Descrição da função:


	Número de série
	Descrição
	A alterna o valor definido de entrada e o valor atual (texto branco sobre fundo azul é selecionado).
	B Adicionar chave válida do contador (fundo azul é estado válido).
C	Sai do modo de configuração do contador e retorna à tela anterior.
D	Limpa o valor atual.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	E O valor definido e o valor atual são exibidos (a caixa pontilhada indica o estado de entrada).
F	Limpa o valor de entrada atual.
G	Teclado numérico, utilizado para inserir valores configurados e valores atuais.
H	Confirme as configurações.

[Nota] A operação de configuração do contador decrescente é a mesma que a operação do contador crescente, apenas o ícone da tecla válido/inválido do contador decrescente é diferente ().

2.5 Leitura de padrões



Descrição da função:

Número de série	
Função	
Conteúdo	
A	Exibição do número da página O conteúdo da exibição é o número da página atual/número total de páginas
B	lista de programas Exibe a lista de programas armazenados (número e nome do display) [Nota 1] Se um padrão de formato VDT for selecionado, uma mensagem de prompt será exibida para conversão de formato de padrão [Nota 2] Se o número de pontos selecionados para o padrão exceder o intervalo ou os dados estiverem danificados, uma mensagem de aviso correspondente a será exibida e o padrão não poderá ser selecionado.
C	Exibição de objeto de memória/unidade USB Display : lista de programas de memória

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

		 : lista de programas de unidade USB [Nota]: Por padrão, os padrões são lidos da memória toda vez que você entra nesta interface.
D	Exibição da memória restante	
E	Exibe o número total de padrões armazenados na memória	
F	Tecla de leitura direta	
	Especifique o número do programa para entrar no modo de leitura direta	
F	Tecla Delete	
	Excluir o padrão especificado	
	[Nota] O programa de costura atual não pode ser excluído.	
		G
		Tecla de classificação
	Classifica por hora de modificação ou tamanho do número e exibe novamente a lista de programas	
H	Retornar à interface principal	
	Retornar diretamente à interface principal	
I	Tecla de exibição gráfica padrão	
	É igual a tecla de função em P1 na interface principal	
J	Exibe a pasta padrão do unidade USB	
	no unidade USB.	
K	salta para o formato não padrão padrão	
	para chamar padrões em outros formatos padrão, exceto o formato nsp.	
L	Chave de página	
	suporta interface de pesquisa de página para frente e para trás	
		Escolha ler a memória ou o padrão do unidade USB
		 : O modo de leitura de memória está habilitado e o modo de leitura de unidade USB está desabilitado neste momento.
		 : O modo de leitura de memória está desabilitado e o modo de leitura de unidade USB está habilitado neste momento
		 : O modo de leitura de unidade USB está habilitado, o modo de leitura de memória está desabilitado neste momento
		 : O modo de leitura do unidade USB está desabilitado, o modo de leitura de memória está habilitado neste momento
		 : Mude para selecionar unidade USB ou memória
N	Tecla Confirm	
	para confirmar a operação.	

Instruções de operação:


1. Entre na interface de leitura de padrão




Opere a tecla de diretório na interface principal P1 (ou P2) para abrir o modo de diretório multicategoria e, em seguida, pressione o botão de leitura



Insira a chave de dados gráficos




[Nota] Se não estiver na origem, os dados gráficos não poderão ser lidos. Execute primeiro a operação de retorno à origem.
2. Selecione o objeto a ser lido (memória/unidade USB)



Ao entrar nesta interface, o modo de leitura de memória é selecionado por padrão (é exibido no lado superior esquerdo da tela). Você pode alterná-lo pressionando a tecla de troca.

Mude para o modo de leitura de unidade USB. A interface do modo de leitura do unidade USB é mostrada abaixo.



[Nota] Se você executar a operação acima sem inserir a unidade flash USB, a mensagem "A unidade flash USB foi removida" será exibida.

[Nota] Se você inserir uma unidade flash USB na interface atual, a montagem levará cerca de 5 segundos. Após a montagem ser bem-sucedida, pressione para

pode entrar no modo de leitura de unidade USB. Contanto que o unidade USB não esteja desconectado, o tempo de montagem não será mais necessário na próxima vez que você entrar no modo de leitura do unidade USB.

3. Selecione o número do desenho e confirme

Selecione o número do programa a ser costurado e pressione a tecla OK. Após a seleção bem-sucedida, você retornará diretamente à interface principal.

[Nota] Se o número selecionado também existir na memória ao ler o padrão da unidade flash USB, "Sim" será exibido.

"Você deve sobrescrever os dados do padrão na memória?", basta seguir as informações especificadas.

4. Outras operações

Se houver muitos padrões, você pode usar as teclas de virar página para percorrer a tela, e as teclas de classificação para

Verifique a lista de programas de forma mais intuitiva. Se você souber o número do programa, também poderá especificar diretamente o número do programa para ler o padrão. informações.


2.5.1 Modo de leitura direta

1. Selecione o modo de leitura direta

Pressione a tecla de leitura direta na interface de leitura de padrão para entrar no modo de leitura direta.

[Nota] A especificação direta do número do desenho para leitura dos dados está disponível apenas no modo de leitura de memória.

2. Especifique o número do desenho 1



(Exemplo: Para ler o padrão numérico do desenho "012")

- ① Digite "1".
- ② O teclado abaixo exibirá a palavra "1" e os números das imagens armazenadas na memória interna serão organizados em sequência.

3. Especifique o número do desenho 2


- ① Em seguida, insira "2".
- ② Os 15 teclados na seção inferior exibirão a palavra "12" e os números das imagens armazenadas na memória serão organizados em ordem.

- ③ Pressione a tecla limpar para limpar o número inserido e digite-o novamente.

- ④ O número do desenho "12" a ser lido será exibido no teclado na seção inferior. Pressione a tecla neste momento.



Após o sucesso da operação, retorne à interface principal e exiba os dados gráficos do número do desenho "12".




- ⑤ Ao pesquisar padrões, você pode inserir caracteres chineses e alternar para o modo de método de entrada chinês para inserir padrões de pesquisa.



2.5.2 Exibição da memória restante



Pressione a tecla de memória restante na interface de leitura de padrão para verificar o uso do padrão de memória.



2.5.3 Excluir padrão

Ao excluir um padrão, é necessário selecionar a tecla delete para executar o comando. Neste momento, será exibido "Se deseja excluir o padrão da memória".
 Mensagem de prompt
 Dados" (se for um modo de leitura de unidade USB, a mensagem de prompt "Se deseja excluir o arquivo selecionado" será exibida), pressione
 Apenas opere de acordo com as informações especificadas, mas o programa de costura atual não pode ser excluído.



2.5.4 Formatos de dados suportados

Atualmente, os formatos de padrão que podem ser importados são: formato NSP, formato B, formato BA, formato VDT, formato EMB, formato DST, formato DSB, formato DSZ, formato PLT e formato DXF.

2.5.5 Exibição da lista de programas

O parâmetro "Tela LCD" -> "Estilo de exibição de seleção de programa" pode alternar o estilo de exibição da interface de leitura de padrão.



Defina este parâmetro como "Exibir formato do padrão", e depois retorne para a interface de leitura do padrão, você pode navegar pelos formatos dos padrões que foram utilizados



[Nota] A lista de formas de padrão só pode exibir formas de padrão usadas.

[Nota] Também pode ser definido em "Configurações de função" -> "Modo de configuração de exibição".

2.6 Salvamento de padrão



Descrição da função:

Número de série	
Função	
Conteúdo	
A	Exibição de entrada do nome do programa Exibe o nome do programa inserido.
B	Exibição de entrada do número do programa Exibe o número do programa inserido.
C、D、 F、I	
E	Teclado de entrada é usado para inserir nomes ou números.
H	Manter padrões com o mesmo número
	☒ 保留同号花样 : Seleccione para manter o padrão com o mesmo número ☐ 保留同号花样 : Não opte por manter padrões com o mesmo número
G	Limpar todos os caracteres de entrada Limpar todos os caracteres de entrada após pressionar.

Instruções de operação:

1. Entre na interface de leitura de padrão




Opere a tecla de diretório na interface principal P1 (ou P2) para abrir o modo de diretório multicategoria e, em seguida, pressione Write



Tecla Salvar dados gráficos


[Nota] Se não estiver na origem, os dados gráficos não poderão ser gravados e salvos. Execute primeiro a operação de retorno à origem.



2. Definir nome e número

Ao entrar nesta interface, o modo de escrita na memória é selecionado por padrão (é exibido no lado superior esquerdo da tela). Você pode alterná-lo pressionando a tecla de troca

Mudar para modo de gravação em unidade USB



Cada vez que você pressiona a tecla, você pode limpar o primeiro caractere à esquerda do cursor, e pressionar a tecla limpará todos caracteres

Caso seja necessário inserir letras maiúsculas e minúsculas ao inserir um nome, você pode usar a tecla Caps para fazer isso.

[Nota] Um padrão pode ser selecionado livremente para armazenar números. O nome do arquivo padrão é alterado para a forma "nome do programa" + "@ número do programa" + "extensão.nsp".



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

3. Confirme para salvar o programa

Após finalizar a digitação pressione a tecla OK.
Após a operação ser bem-sucedida, você retornará diretamente à interface principal.

[Nota] Se os dados do objeto a serem gravados contiverem padrões com o mesmo número de desenho, "Se deve substituir o número de padrões na memória" será exibido.

De acordo com as informações do prompt de ", pressione a tecla Cancelar para operações de não substituição e pressione a tecla OK para operações de substituição.

2.7 Instruções de configuração de operação

As configurações de operação são usadas principalmente para definir vários parâmetros. Para descrições de cada parâmetro, consulte [2.7.6 Tabela de configuração de parâmetros]


2.7.1 Método de configuração

1. Como inserir as configurações de operação:

Opera na interface principal P1 (ou P2)

Tecla de diretório
, que abre o modo de diretório multicategoria.

e em seguida pressione a tecla de configuração de operação



2. Tela do modo de configuração

Depois de entrar na interface de configuração de operação, há muitos itens de parâmetros para escolher. Você pode usar as teclas de virar página para percorrer a tela



3. Exemplo de descrição:

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

① Seleção de modo

Selecione o item do parâmetro a ser configurado e a "Tela de configuração de parâmetro interno" será exibida. Aqui selecionamos a tecla "bastidor de fixação"



② Tela de configuração de parâmetros internos

Selecione o botão de parâmetro a ser definido exibirá a "Tela de alteração de valor de configuração". (Pressione o botão "POP" aqui.)



③ Alterar configurações de parâmetros

Depois de pressionar a tecla de valor de configuração para alterar o conteúdo de configuração do parâmetro

(pressione a tecla "ILR" aqui) e, em seguida, pressione a tecla OK

OK

é determinado.

[Nota] Se você pressionar a tecla de ajuda, o valor da configuração será exibido

, você pode ver a descrição completa do parâmetro.



④ Verifique as configurações dos parâmetros alterados

Retorna à tela "Configurações de Parâmetros Internos". Inspeccionável

Verifique o valor da configuração alterada, pressione a tecla sair para sair

ativado.



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

⑤ Retornar à tela de seleção de modo

Para retornar à interface principal P1 (ou P2), pressione a tecla



Para ver o conteúdo de "Configurações Modificadas", pressione o botão "Configurações Modificadas".

⑥ Visualize o conteúdo do parâmetro modificado

a)
Entre no modo de entrada de senha
Pressione o botão "Configurações modificadas" na tela "Seleção de modo" para entrar no modo de entrada de senha.
Somente após a senha ser inserida corretamente você poderá entrar no modo de configuração de parâmetro modificado.
(Para detalhes sobre configuração de senha, consulte [2.7.3 Parâmetro Instruções de criptografia no modo digital])



b)
Entre no modo de configuração de parâmetros modificados
Os parâmetros modificados serão exibidos nesta interface.
Se quiser alterá-lo novamente, você pode alterá-lo novamente nesta interface (você pode pressionar a tecla "POP" aqui).


Se você deseja selecionar alguns parâmetros modificados para restauração, você pode optar por pressionar o botão marcado com o nome do parâmetro (aqui você pode pressionar o botão "modo de operação do pedal", "sincronização de calçador intermediário para baixo"), em seguida, pressione o botão "selecionar restaurar" e, em seguida, execute a operação de acordo com a mensagem de prompt.

Se você deseja restaurar todas as configurações alteradas para configurações de fábrica, pressione o botão "Restaurar tudo" e, em seguida, siga as instruções.



2.7.2 Descrição da classificação de parametrização

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)



Tipo seletivo



Tipo de entrada

2.7.3 Instruções de criptografia do modo de parâmetro

As senhas podem ser definidas para cada entrada de operação no modo de parâmetro para evitar o uso indevido por humanos.

1. Como inserir a criptografia de parâmetros:

Operar na interface principal P1 (ou P2)


Faça a chave de diretório ou seja, abra o modo de diretório multicategoria Fórmula e, em seguida, pressione a tecla de configuração de função

Function, você entrará na interface de configuração de função.

rosto.

Pressione parâmetro mais

Tecla



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2. Digite a senha:

Antes de entrar no modo de criptografia de parâmetros, é necessário inserir a senha (a senha inicial é o ID do fabricante).

Se ocorrer um erro ao digitar a senha, cada

 Pressione a tecla uma vez para limpar o lado esquerdo do cursor

, que será apagado pressionando a tecla

Insira todas as senhas.

 Após inserir a senha, pressione a tecla OK



2. Selecione o item de criptografia:

Conforme mostrado na figura, o item de criptografia contém todos os itens de parâmetro. Você pode selecionar um ou mais itens de parâmetro para criptografia (o item "Pause" é selecionado aqui).

: Estado selecionado

: Estado não selecionado

Após selecionar o item do parâmetro a ser criptografado, pressione OK

 Defina a chave



3. Alterar senha

Na nova interface de configuração de senha, pressione caixas de entrada

, e
, e insira a senha atual, a nova senha e confirme a senha respectivamente para concluir a nova operação de configuração de senha e, finalmente, pressione



[Nota] A senha inicial é o ID do fabricante. Depois de definir a senha uma vez, a "senha atual" será a última senha definida.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.7.4 Restaurar e salvar parâmetros

Você pode salvar as configurações de parâmetro alteradas em uma unidade flash USB para futuras operações de restauração.

1. Como entrar na restauração e salvamento de parâmetros:

Operar na interface principal P1 (ou P2)

Faça a chave de diretório ou seja, abra o modo de diretório multicategoria Fórmula e, em seguida, pressione a tecla de configuração de função

Function, então você entrará nas configurações de função Interface

Pressione Restaurar Backup na interface de configuração de função.

Salvar tecla



2. Salvar parâmetros

Entre na interface de restauração e salvamento de parâmetros. Por padrão, os parâmetros do usuário são copiados.

Insira a unidade flash USB e pressione o botão OK

←, assim que a operação for bem-sucedida, ela estará na unidade flash USB

cria automaticamente um diretório "bakParam", e o arquivo "backup.param" neste diretório é como o arquivo de armazenamento de parâmetros.



Para restaurar os parâmetros, é necessário pressionar e depois virar a página.

tecla para mudar para o modo de restauração.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

3. Restaurar parâmetros

Após mudar para o modo de restauração, pressione OK

tecla para realizar operação de restauração de parâmetros.

Retorna à tela anterior após operação bem-sucedida.



2.7.5 Restauração dos parâmetros padrão

pode restaurar as configurações dos parâmetros para os valores de fábrica. Além disso, os usuários também podem salvar os parâmetros que definiram e usar para chamadas futuras.


1. Como restaurar os parâmetros padrão:

Operar na interface principal P1 (ou P2)

Faça a chave de diretório ou seja, abra o modo de diretório multicategoria Fórmula e, em seguida, pressione a tecla de configuração de função

Function, você entrará na interface de configuração de função.

rosto.



Pressione o parâmetro padrão na interface de configuração de função

tecla, será solicitado que você digite a senha (inicial

A senha é o ID do fabricante). Depois que a senha for digitada corretamente, entra no modo de parâmetro padrão.





2. Chamar parâmetros padrão

Clique no item de parâmetro padrão correspondente e pressione a tecla "Máquina Tipo Padrão" para recarregar o parâmetro padrão correspondente.


retornará automaticamente à tela do nível anterior após o carregamento.

[Nota] Alguns parâmetros importantes (como "Ângulo de estacionamento do Motor do eixo principal", etc.) não podem ser restaurados aos valores de fábrica durante esta operação.



3. Salvar parâmetros do usuário

clique
clique
a



Determine o local para salvar o parâmetro e clique no botão

para salvar. Você pode renomear e limpar parâmetros personalizados.

Após salvar, ele sairá automaticamente e retornará à tela do nível anterior.

[Nota] Os parâmetros de manutenção não serão salvos.



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Venha.

[Nota] O ângulo de instalação do motor e os parâmetros de configuração do motor serão preservados

4. Chame o usuário para salvar os parâmetros

O método de entrada nesta interface é o mesmo acima. Observe o conteúdo exibido pela tela "Parâmetro personalizado xx (sim/não)". Se exibir "sim", entre colchetes, significa que o parâmetro do usuário está armazenado no bit .

Clique no botão e depois pressione o botão

pode recarregar os valores de configuração dos parâmetros correspondentes. Após a operação bem-sucedida, ele retornará automaticamente à tela do nível anterior.



2.7.6 Tabela de parametrização

1. limpador de linha:
Código
Breve descrição
Descrição detalhada
Unidade
Tamanho do passo
Faixa

Valor de fábrica W1P Chave do discador Chave de saída do discador (W) 0:DESL.: O discador é inválido 1:LIG.: O discador é válido							1 Selecione
W1 Tempo de inicialização do discador	O horário de início do limpador de linha (W) pode ser definido de acordo com a sequência de corte da linha, geralmente não precisa ser alterado	ms 2 0 a 998 30 Entrada					
W2 Dialer mantém hora	O tempo de espera do limpador de linha (W) pode ser ajustado de acordo com a sequência de corte da linha. O tempo pode ser estendido se necessário	ms 2 0 a 998 30 Entrada					
W3 Fim do Discador Atraso	Atraso após o limpador de linha (W) operar para aguardar o reset do mecanismo	ms 1 0 a 255 0 Entrada					
CSS interruptor de fixação de linha de agulha	Interruptor de fixação da linha da agulha DESL.: desligado LIG.: ligado					DESLIGAD O: desligado desligado	Selecio ne

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

CRS braçadeira de linha de agulha manter corrente	Corrente de retenção da braçadeira de levantamento da agulha 0 a 16 8 entrada						

2. Inicie a
agulha lenta:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade Medida							
ST1 Início do primeiro ponto velocidade	Velocidade inicial do primeiro ponto 100RPM 1 2 a 27 3 entrada						
ST2 Início do segundo ponto velocidade	Velocidade inicial da segunda agulha 100RPM 1 2 a 27 5 entrada						
ST3 Início do terceiro ponto velocidade	A velocidade inicial do terceiro pino 100RPM 1 2 a 27 10 entrada						
ST4 Início da quarta agulha velocidade	A velocidade inicial do quarto pino 100RPM 1 2 a 27 15 entrada						
ST5 Velocidade de início da quinta agulha	Velocidade inicial do quinto pino 100RPM 1 2 a 27 20 entrada						

3. bastidor de
fixação:

fixação.									
SYN consegue costurar quando a bastidor de fixação está levantada?		A costura pode ser feita quando a bastidor de fixação está levantada		0:DESL.: Não é possível costurar 1:LIG.: Pode costurar		0 Selecionar			
TFS Após a conclusão da costura status da bastidor de fixação		O estado do calcador externo após a costura é		0:SUP: Retorne ao ponto inicial da costura , então o calcador então sobe 1:SLU: Depois de costurar , o calcador de pressão externo sobe imediatamente 2: SBU: Retorna até o ponto inicial da costura primeiro, espere até que o pedal seja pressionado e então levante o calcador		0 Selecionar			
ATU levanta a bastidor de fixação após processar automaticamente		Após a conclusão do processamento automático, a bastidor de fixação levanta		0:PUP: O calcador levanta automaticamente após a costura ser concluída 1:NUP: O calcador não levanta após a costura ser concluída		0 Selecionar			
POP modo de operação do pedal						0 Selecionar			

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

					e quadro de prensagem auxiliar levantar/soltar 2:ILR: intervalo controla o quadro de prensagem esquerda e direita		
LRD pressão de separação esquerda e direita ação descendente da placa		A ação descendente da placa de separação esquerda e direita 0:LRU: Esquerda A placa direita se move para baixo ao mesmo tempo 1:LRN: Pressione Pressione primeiro para a esquerda e depois para a direita Colocar para baixo 2:RLD: Pressione Placa para a direita e depois para a esquerda para baixo				0 Selecionar	
LRU pressão de separação esquerda e direita ação de subida da placa		Ação de elevação da placa de separação esquerda e direita 0:LRT: Após o processamento ser concluído, a placa de separação é levantada 1:LTD: Após a conclusão do processamento, a bastidor de fixação esquerda continua a ser pressionada 2:RTD: Após a conclusão do processamento, a pressão direita A placa continua a ser pressionada				0 Selecionar	
DYN Dispositivo de calcador especial tipo		Suporte para calcador giratório e telescópico 0- Nenhum 1- Calcador giratório 2- Calcador telescópico	1 0-255 0 Entrada				
PSS Quando parado no meio do caminho Status da placa		Status da bastidor de fixação quando parada no meio do caminho UP: bastidor de fixação é pressionada para baixo DN: bastidor de fixação é levantada para cima				ACIMA Selecione	
OPT Seleção do tipo de placa Selecionar		suporta bastidor de fixação do motor e bastidor de fixação pneumática Defina também o tipo de bastidor de fixação fixa no "Modo de Transferência"	AR: Pneumático MAG: Eletromagnético Ferro Motor: Motor			AR Selecione	
2PE bastidor de fixação do segundo estágio habilita		só é válido quando o motor possui bastidor de fixação externo. suporta operação em dois estágios e pode parar na posição de configuração	DESL.: Desabilitado LIG.: Habilitado			DESLIGADO Selecione	
THG bastidor de fixação do segundo estágio altura		Altura da bastidor de fixação do segundo estágio 0 a 255 140 Entrada					
OPR Configuração do curso da bastidor de fixação		só é válido quando for utilizado o prato de pressão externo do motor, ajusta o valor da altura do prato de pressão externo subindo	0 a 200 180 Entrada				
OPC configuração de corrente da bastidor de fixação		só é válido quando o motor possui bastidor de fixação externo. define a velocidade de operação do motor de pressão externa.	1 0-15 2 Entrada				

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

POD Extensão do calçador telescópico atraso de saída	Atraso de extensão do calçador telescópico 1 0-255 30 entrada						
ASD calçador telescópico atraso de elevação	Atraso de subida do calçador telescópico 1 0-255 45 entrada						
DSD Palcador telescópico retardo inferior	Atraso na descida do calçador telescópico 1 0-255 30 entrada						

4. Restrições de escopo:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade							
AEC Cancelar proteção de alcance	Cancelar proteção de alcance 0:OF: Proteção de alcance desativada 1:LIG.: Proteção de alcance ativada					1 Selecione	
XL Defina o intervalo efetivo do X esquerdo	Definir a faixa efetiva de X direção esquerda mm 1 2 a 255 101 entrada						
XR Definir faixa válida da direção X direita	Definir a faixa válida da direção direita de X mm 1 2 a 255 101 entrada						
YU Define a faixa efetiva superior de Y	Defina a faixa efetiva da direção Y para cima mm 1 2 a 255 51 entrada						
YD Definir Y para faixa efetiva inferior	Definir faixa efetiva descendente de Y mm 1 2 a 255 51 entrada						

5. Detetector de desconexão:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade							
PRT Detecção de quebra Detecção de quebra	Detecção de quebra 0:DESL. Detecção de linha quebrada desligada 1:LIG.: Detecção de linha quebrada ativada					0 Selecionar	
ISD Detecção de quebra de linha Número de pontos inválido no início da costura			1 0 a 15 8 Entrada				
IND Número inválido de pontos durante a costura durante detecção de quebra de linha			1 0 a 15 3 Entrada				
TRM Se deve cortar a linha durante a detecção de quebra de linha	Se deve cortar a linha durante a detecção de quebra de linha 0:LIG.: Executar corte de linha quando ocorrer quebra de linha 1:OF:					0 Selecionar	

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

					Quando a linha estiver rompida, não prossiga para para cortar a linha.		
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Posição de origem:

Código	Breve descrição	Descrição detalhada	Unidade
PTR	retorna ao ponto original ao ligar	Retornar à origem quando a alimentação elétrica for ligada 0:OF: Não retornar à origem 1:LIG.: Retornar à origem	0 Selecionar
PRF	Elevação da placa de volta à Origem proibida	É proibido levantar a bastidor de fixação e retornar ao ponto original 0:OF: Permitir que retorne ao ponto original 1:LIG.: Proíbe retornar ao ponto original	0 Selecionar
DOG	Se deve procurar o ponto original após o término da costura	Se deve pesquisar a origem após o término da costura 0:DESL.: Não verificação de origem pesquisa, parada na posição original 1:LIG.: Há origem (tempo origem) verificação pesquisa 2: RET: Retorna ao ponto inicial	1 Selecione
RST	Definir ponto inicial da costura Redefinir caminho	Definir o caminho de redefinição do ponto inicial 0:LIN: Linha reta retorno Ponto inicial 1:PAT: Pressione imagem do padrão para retornar ao ponto inicial da costura 2:ORG: primeiro procure a origem e depois para o ponto inicial da costura	0 Selecionar

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

DED Se deve seleccionar o ponto morto superior ao recuperar a origem	Se deve seleccionar o ponto morto superior ao procurar pela origem	0:OF: Ao recuperar do ponto original, não selecione para seleccionar o ponto morto superior 1:LIG.: Verificação de origem e selecione para seleccionar o ponto morto superior ao pesquisar	0 Selecionar
OPA movimentos da placa de origem	Ação da bastidor de fixação de origem 0:DNW: Retornar à origem Após a bastidor de fixação pressionar para baixo 1:UP: Após retornar à a origem a bastidor de fixação levanta		1 Selecione
NRM Verificação de origem normal recuperação/recuperação de origem selecção de linha de bits	Pesquisa de origem normal/linha de redefinição de origem selecção	0:NRM: Padrão 1:REV:Reverso girar 2:YTX:Eixo Y para eixo X 3:XTY:Eixo X para eixo Y	0 Selecionar
REV Origem reversa recuperação/origem redefinir selecção de linha selecção	Busca de origem/redefinição de origem durante rotação reversa selecção de linha	0:NRM: Padrão 1:REV:Reverso girar 2:YTX:Eixo Y para eixo X 3:XTY:Eixo X para eixo Y	0 Selecionar
XSP Posição do sensor do eixo X	O sensor X está no lado esquerdo ou lado direito do cabeçote da máquina	0:L:Lado esquerdo 1:R:Lado direito	0 Selecionar

7. Pausa:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade Versão POS Posição da mão durante a pausa	Posição da agulha durante a pausa 0:DWN: Posição inferior da agulha 1:UP: Posição superior da agulha da máquina	1 Selecione
ACT Ação da placa durante a pausa Ação da placa durante a pausa U:DNW: 0 Selecione		

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	Ação A bastidor de fixação pressiona para baixo 1: UP: A bastidor de fixação levanta			
TYP Tipo de chave de pausa tipo	Tipo de chave de pausa 0:AUT: Tipo de travamento automático 1:NRM: Tipo normal		0 Selecionar	
TRM Automaticamente corte de linha quando pausado	Cortar automaticamente a linha durante a pausa 0:AUT: Cortar automaticamente a linha 1:DESL.:Não cortar a linha		0 Selecionar	
SYP tipo de chave de segurança	Configuração do tipo de chave de segurança NCT: Longo tipo fechado NOT: Normalmente tipo aberto		NCT Selecionar	

8.
Contador:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade País Fabricante				
UCM Mais módulo contador fórmula	Adicionar modo de contador 0:DESL.: Adicionar contador desativado 1:PAT: Pressione o padrão para adicionar contagem 2: CYC: Pressione o ciclo para adicionar contagem		1 Selecione	
DCM Módulo contador decrescente	Modo contador decrescente 0:DESL.: Diminuir contador desabilitado 1:PAT: Pressione o padrão para fazer a contagem regressiva 2:CYC: Pressione o ciclo para fazer a contagem regressiva		1 Selecione	
URV Se o valor do contador de incremento é retido ao importar padrões	Manter ou não o valor do contador ao importar o padrão	0:CLR: Limpar 1:RSV:Manter Reter	1 Selecione	
DRV Ao importar padrões Ao importar padrões, o valor do contador decrescente é 0:CLR 1 Seleccione				

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

		Não manter Limpar 1:RSV:Manter manter		
POC Limpar contador quando a alimentação elétrica for ligada novamente		Limpe o contador quando a alimentação elétrica for ligada novamente 0:CLR: Clear 1:RSV:Keep Retain	1 Selecione	
NUP Desabilitar o somador (UP) de ser modificado		Proibir modificação do somador (UP) 0:DESL.: Permitir modificação de 1:LIG.: Proibir modificação de	0 Selecionar	
NDP proíbe que o subtrator (DN) seja modificado		Proibir modificação do subtrator (DN) 0:OF: Permitir modificação de 1:LIG.: Proibir modificação de	0 Selecionar	
Operação da máquina de costura quando UTO atinge o valor (UP) do somador		Operação da máquina de costura quando o valor de configuração do adicionador (UP) é atingido 0:OF: Parar costurando 1:LIG.: Pode continuar costurando costurando	0 Selecionar	
Operação da máquina de costura quando DTO atinge o valor do subtrator (DN)		Operação da máquina de costura ao atingir o valor de configuração do subtrator (DN) 0:OF: Parar costurando 1:LIG.: Pode continuar costurando costurando	0 Selecionar	
NPC proíbe que contagem de produção seja modificada		Proibir modificação da contagem de produção DESL.: Permitir modificação LIG.: Proibir modificação	ATIVADO Selecione	

9. Calcedor médio:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade Descrição				
SYN Sincronização do calcedor intermediário para baixo		Sincronização intermediária de descida do calcedor 0:BEF:Costura máquina de costura o cabeçote inicia antes de 1:OUT: sincroniza com o último pé de pressão externa	0 Selecionar	
CUR Corrente média do calcedor Corrente média do calcedor 1				
DLY Atraso após o calcedor central ser levantado		Atraso para evitar que o movimento atinja o molde ms 1 0 a 255 0 entrada		
TYE Tipo de calcedor intermediário Válvula de ar do calcedor intermediário, passo a passo, solenóide seleção do tipo		0:AR: Ar Válvula 1:STP: Passo	0 Selecionar	

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

					em 2:MAG: eletroí mã		
PLP configuração de curso médio do calcador	Configuração do valor superior e inferior do calcador intermediário 0,1mm 2 0 a 180 150 entrada						
ZU8 Ângulo de elevação do calcador médio	Configuração da posição superior do início do calcador central grau 1 0 a 360 100 entrada						
ZD8 Ângulo de descida do calcador médio	Configuração de posição grau 1 0 a 360 0 entrada quando o calcador intermediário é iniciado						
ZTM entrada de média tensão configuração de sincronização de pinos	Selecione se a configuração do calcador central será armazenada no gráfico	0:DESL.: A configuração do calcador não tem nada a ver com o padrão de entrada 1:LIG.: A configuração do calcador não tem nada a ver com o padrão de entrada				1 Selecione	
PDD Atraso intermediário na descida do calcador	Atraso médio na descida do calcador 1 0 a 255 0 entrada						
MSP Ação média do calcador	Define a velocidade de ação do calcador quando a corrente do calcador central CUR=8	8-17 13 Entrada					

10. Núcleo do
enrolamento:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade							
SPD configuração de velocidade de enrolamento	Configuração de velocidade de enrolamento 100RPM 1 2 a 27 13 entrada						
Configuração do modo STP parada do enrolador	Configuração do modo de parada do enrolador 0:UTS: Levante o pedal para parar o enrolamento da linha 1:RTS: Pise na placa novamente vezes para parar o enrolamento 2:TTS: Pare o enrolamento quando está definido					1 Selecione	
TPD Temporização de parada de enrolamento Configuração de tempo de linha (unidade de segundos)	Configuração do tempo de parada e enrolamento (único bit segundo)	3 2 2 a 498 30 Entrada					

11. Método de
transferência:

Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade							
TPP Seleção do tipo de placa Selecionar	Seleção do tipo de bastidor de fixação 0: AR: Ar					0 Selecionar	

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

					1:MAG: Imã 2:ADP: Adaptável		
WEI Seleção de peso da placa Selecionar		Seleção do peso da bastidor de fixação				1 Selecione	
		0:HIG: leve 1:MID: médio 2:WEG: pesado					
HIG selecione bastidor de fixação leve (volume de ar L)		Selecione bastidor de fixação leve (volume de gás L) 1 0 a 255 145 entrada					
MID selecione placa de média pressão (volume de gás M)		Selecione placa de média pressão (volume de gás M) 1 0 a 255 0 entrada					
WEG Selecione a chapa pesada (volume de gás H)		Selecione placa de alta pressão (volume de gás H) 1 0 a 255 0 entrada					
STP Seleção do tipo de costura Selecione		Seleção do tipo de costura				0 Selecionar	
		0:TIN:Fino 1:MID: Médio 2:TIC:Grosso					
FINO Espessura de material fino Espessura de material fino							
MID Espessura do material em MID Espessura do material							
WEG Espessura de material espesso Espessura de material espesso							
SUI A criação de padrões segue para configurações		Padrão seguindo configuração de ação				1 Selecione	
		0:OF: Desativar 1:LIG.: Ativar					
SMD Começa a mover o ângulo do quadro ajuste fino de grau		Ajuste do ângulo inicial de movimento do quadro grau 1 -50 a +50 0 entrada					
STD Ângulo final do bastidor móvel compensação de grau		Ajuste do ângulo final do movimento do quadro grau 1 -50 a +50 0 entrada					
SAE ângulo inicial da estrutura móvel configuração de grau		Defina o valor inicial do ângulo do bastidor móvel acima de 1800 rpm					
		Grau 1 135-280 135 Entrada					
MMD Modo de movimento Modo de ação do eixo XY						0 Selecionar	
		0:ETM: Isócrono 1:NTM: desigual					
RSE Não. 8 música de desaceleração Quadro inicial da linha ângulo		Curva de desaceleração nº 8 iniciando o movimento do ângulo do quadro graus					
		Grau 0 a 720 0 Entrada					
REE Não. 8 música downtempo bastidor móvel de final de linha ângulo		No. 8 curva de desaceleração final ângulo do bastidor móvel graus					
		Grau 0 a 720 0 Entrada					
SSM Modo de costura de teste STP: Levante até parar MOV: Levante e continue movendo							
MCX música de bastidor móvel do eixo X 0 a 10 0 entrada							

	Número do fio						
MCY		0 a 10					
Curva de bastidor móvel		0					
do eixo Y		Entrada					
Número do fio							

Código	Breve descrição	Descrição detalhada	Unidade						
HSP	Configuração de alta velocidade	Configuração de alta velocidade	Valor máximo de velocidade operacional	100RPM 1 2 a 27 23 Entrada					
LSP	Configuração de baixa velocidade	Configuração de baixa velocidade							
RES7	Configurações de velocidade média e alta	Configurações de velocidade média e alta							
RES7	Configuração de velocidade média e baixa	Configuração de velocidade média e baixa							
EDL	Configuração de atraso de transferência	Configuração							
JDL	Configuração de atraso de jog								
IDL	Configuração de atraso de placa								
COSTURAR	Configuração da velocidade de costura (engrenagem)	Configuração de velocidade de costura, 0-9 dividido igualmente em 10 velocidades, cada velocidade é determinada por HSP e LSP		1 0 a 9 4 Entrada					
REL	Configuração de velocidade de costura (valor real)	Configuração de velocidade de costura, ajuste diretamente a velocidade em unidades de 100rpm		100rpm 100 2 a 27 9 Entrada					
FED	Configuração de velocidade de transferência								
FRM	Configuração de velocidade do bastidor móvel								
SPS	Retorna à velocidade do ponto de costura	Configuração de velocidade para retornar ao ponto inicial de costura							
HPS	Configurações de velocidade de origem								
SMS	Configurações de velocidade de movimento em etapa única								

2
0 a 998
210
Entrada

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	Tempo/ângulo de movimento graus						
TET Fim da saída do corte de linha tempo/ângulo final grau	Tempo/ângulo final da saída de corte mm/grau 2 0 a 998 0 entrada						
TMD Modo de corte de linha Seleção da sequência de trabalho de corte de linha 0:FST rápido velocidade 1:GEN: facilidade						1 Selecione	
OPT Atraso na liberação do cabo Atraso na liberação do cabo 1							
OSA tempo/ângulo quando o afrouxamento começa	Tempo/ângulo de início de afrouxamento da linha mm/grau 2 0 a 998 300 entrada						
OEA Quando termina o fio solto tempo/ângulo	Tempo/ângulo de término da linha solta mm/grau 2 0 a 998 0 entrada						
TFE automaticamente adiciona linhas de corte durante a confecção do padrão	Se deve adicionar o código de corte de linha antes do caractere final durante a operação de confecção de padrões	Desligado: Fechar Ligado: Abrir				Ligado Selecione	
TBE Se deve cortar a linha antes de enviar durante a costura	Se deve cortar a linha antes da alimentação vazia durante a costura	Desligado: Fechar Ligado: Abrir				Ligado Selecione	
A definir Se deve cortar a linha no final da costura		Desligado: Fechar Ligado: Abrir				Ligado Selecione	
UAT Posição superior após corte valor de correção do ângulo de estacionamento		Grau 0 a 100				0 Entrada	

14. Tela LCD:

	Código Breve descrição Descrição detalhada Unidade						
WRN Som da campainha Configurações	Configuração do som da campainha 0: DESL.: Nenhum Som da campainha 1: PAR: Som do painel de operação 2: ALL: Painel de operação + Som do alarme					2 Selecione	
DEL Ajuste da sensibilidade da tela de toque	Ajuste de sensibilidade da tela de toque 1 1 a 5 3 entrada						
LIG Ajuste de brilho da luz de fundo seção	Ajuste de brilho da luz de fundo 1 20 a 100 100 entrada						
ATO Desligamento automático da luz de fundo interruptor de desligamento	Interruptor de desligamento automático da luz de fundo 0:OF: Não desligado automaticamente desligado 1:LIG.: desligado automaticamente					0 Selecionar	
TIM A luz de fundo desliga automaticamente tempo de espera	Tempo de espera para desligamento automático da luz de fundo minutos 1 1 a 9 3 entrada Botão						
BTN exibe grade de vento	Definir o estilo de exibição do botão no modo de detecção e modo de função	0:ICN:Figura rótulo				0 Selecionar	

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

					1:TXT: Texto		
BKC Padrão de interface principal Configurações de exibição		Definir o fundo de exibição do padrão da interface principal cor 0: Preto 1: Ciano 2: Vermelho 3: Verde 4: Azul 5: Roxo 6: Amarelo	1 0 a 6 0 Entrada				
SES seleção de programa Estilo de exibição		Defina o estilo a ser exibido na interface de seleção de padrões. Nota: Somente formas gráficas usadas serão exibidas.	0:CLS: Clássico (lista de número exibe) 1:SHP: Exibe padrão forma			0 Selecionar	
ZST Método de ampliação Método de ampliação						SQA Selecionar	
SQA: Área Produto L-W: Comprimento Largura							
RBS Retorna rapidamente ao ponto inicial de costura exibição da tecla de atalho		Retornar ao início da exibição da tecla de atalho do ponto de costura DESL.: Desligado Fechar LIG.: Ligado				DESLIGADO Selecione	
Se DPN exibe o ponto pin		Se deve exibir o ponto de entrada da agulha NÃO: Não SIM: Sim				NÃO Selecionar	
CCS Padrão combinado com costura de continuação		Costura contínua de padrão combinado NÃO:Não SIM:Sim				NÃO Selecionar	
LPT Padrão de contagem de agulhas grandes suporte		Suporte para padrões de contagem de pontos grandes DESL.: desligado desligado LIG.: ligado				DESLIGADO Selecione	
SCS Função da interface principal Teclas de atalho		Definir se as teclas de atalho das funções da interface principal serão exibidas ou não	DESL.: Desligado Fechar LIG.: Ligado			ATIVADO Selecione	
CSM Seleção de conversão de padrão Método de seleção		Configurações para método de seleção de conversão de padrão STI: Costurar ELE: Para elementos				STI Selecionar	
PSU Unidade de escala Configuração da unidade de escala						% Selecione	
%: Porcentagem Proporção SIZ: Tamanho							
MSM Método de escalonamento multi-fenda		Configurações do modo de escala de pontos múltiplos VAR: A distância é variável FIX:J A distância permanece inalterada				VAR Selecionar	

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

PMR Método de retorno após conclusão da modificação	Após a modificação ser concluída, retorne à configuração do modo		DIVERSÃO Selecione
	FUN: Função pode selecionar CNT: Continue para modificar		
OFM Múltiplas costuras, deslocamento Método de modificação de costura por deslocamento	Configurações do modo de modificação de costura múltipla e costura deslocada	REL: Correspondentemente corrigido ABS: Absolutamente corrigido	REL Selecione

15.
Outros:

[illegible]

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	Atraso de movimento						
FEP	configuração de passo de ponto de avanço vazio	Configuração do comprimento do ponto de avanço livre mm 10 a 120 12 entrada					
	Configuração de pitch do pino de conversão PTP PLT	Configuração do ponto de conversão PLT 10 a 127 30 entrada					

16. Manutenção:

Código	Breve descrição	Descrição detalhada	Unidade				
NRT	valor restante após troca da agulha	Substitua o valor restante da agulha 1000 agulhas 1 0 a 9999 0 entrada					
NST	Substitua a configuração da agulha configuração	Alterar o valor de configuração da agulha 1000 agulhas 1 0 a 9999 0 entrada					
HRT	tempo de limpeza restante valor restante	Valor restante do tempo de limpeza horas 1 0 a 9999 0 entrada					
HST	configuração de tempo de limpeza configuração	Valor definido do tempo de limpeza horas 1 0 a 9999 0 entrada					
ORT	Substituição de óleo restante valor restante	Valor restante da troca de óleo horas 1 0 a 9999 0 entrada					
OST	configuração de troca de óleo configuração	Valor de configuração de substituição de óleo hora 1 0 a 9999 0 entrada					
BLR	Reposição restante da linha inferior Valor restante (número de pontos)	Não é possível entrar quando clicado					
BLS	configuração de substituição da linha da bobina configuração (número de pontos)	Valor inferior de configuração de substituição de linha 0 a 6000 0 entrada					
OLI	intervalo de enchimento de óleo	Intervalo de injeção de óleo segundos (S) 0 a 999 0 entrada					
OLW	Tempo de trabalho de injeção de óleo	Milissegundos 0 a 9999 0 Entrada					

[Nota] Parâmetro "NRT" (valor restante da troca da agulha), parâmetro "HRT" (valor restante do tempo de limpeza), parâmetro "Valor restante da troca de óleo" não pode ser definido. Você só pode observar as alterações de valor na "tela de configuração de parâmetros internos".

[Nota] Após o parâmetro de valor definido de manutenção ser modificado, seu parâmetro de valor restante correspondente também será modificado para o mesmo valor.

[Nota] Depois que o parâmetro do valor de configuração de manutenção for definido (um valor maior que 0), a função de contagem de manutenção correspondente também será ativada ao mesmo tempo.

17. Especial:

Código	Breve descrição	Descrição detalhada	Unidade				
HSP	Velocidade máxima de costura	Velocidade máxima de costura 100RPM 1 2 a 27 23 Entrada					
MAE	Motor do eixo principal para ângulo de giro	Ângulo de estacionamento do Motor do eixo principal graus 1 30 a 80 53 entrada					
DEB	Função de bordado alfabeto ativar	Ativar função de bordado de alfabeto 0:OF: Fechar Fechar função de bordado de alfabeto				1 Entrada	

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

					1:LIG.: Ative para ativar a função de bordado de letras		
DAE Configuração do ângulo do ponto morto superior	Definir o valor do ângulo de estacionamento para o ponto morto superior	Grau 1 0 a 50 3 Entrada					
RSC Curva de redução do comprimento da agulha linha	Seleção integrada da curva de desaceleração do comprimento da agulha 1 0-6 5 entrada						
HSL Velocidade máxima sem redução Comprimento da agulha	Comprimento máximo da agulha mantendo a velocidade máxima	0,1mm 1 1-127 0 Entrada					
MTS Seleção do tipo de fuso Selecionar	Suporta tipos de 550W e 750W 0-550W 1-750W					1 Selecione	
xDIR Rotação do motor X Alternar rotação do motor de passo do eixo X POS: avanço NEG: reverso direção						PDV Selecione	
yDIR Rotação do motor Y Alternar rotação do motor de passo do eixo Y POS: Direto NEG: Direção reversa						PDV Selecione	
zDIR Direção do motor Z Mudar a direção do motor de passo do eixo Z POS: Direto NEG: Direção reversa						PDV Selecione	
ADR Endereço de programação mestre	Endereço de gravação do programa de controle principal de atualização do unidade USB , você pode começar com 5 arquivos			655360 ~917504		917504 Entrada	
Método CVE Cálculo de Curva Paralela	Definir a curva plana gerada na edição do padrão	A1: Algoritmo 1 A2: Algoritmo 2				A1 Selecione	
MUS Algoritmo de costura múltipla para baixo	Defina o ponto reverso de na costura múltipla ao editar padrões.	ALL: Gera por segmento SE: Gera cabeça e cauda				TODOS Selecionar	
TID Configurações de identificação do modelo Configurações	Configuração de reconhecimento de gabarito DESL.: desativado LIG.: ativado 0-modelo					DESLIGADO Selecione	
PFT corresponde à seção do número da amostra da flor				0~9 0:001~031 1:101~131 2:201~231 3:301~331 4:401~431 5:501~531 6:601~631 7:701~731 8:801~831 9:901~931		0 Entrada	
Marcador PXO							

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	desloca mento						
PYO Deslocamento do marcador Y para		Deslocamento Y do marcador -200 a 200 0 entrada					
PSP Velocidade de execução do marcador		Marcar velocidade de execução 1 a 9 1 entrada					
TTY Equipamento de identificação de modelo		equipamento de reconhecimento de gabarito				SEN Selecione	
		SEN: Sensor BAR: Equipamento de leitura de código de barras					
Velocidade de comunicação do ICS aumentada			DESL.: Fechar LIG.: Abrir			DESLIGADO Selecione	



2.8 Descrição do modo de detecção

Na interface principal P1 (ou P2) interface
Opere a tecla de diretório
em

para abrir múltiplas categorias

modo de diretório e pressione modo de detecção

tecla
para entrar no modo de detecção.



Descrição da função:

Número de série	
Função	
Conteúdo	
Uma detecção LCD	
é usada para detectar displays de cristal líquido.	
B	
Calibração da tela de toque	
é usada para calibrar a tela de toque.	
	C
	Deteccção de sinal de entrada
	é usado para detectar sinais de entrada de vários interruptores, sensores, etc.
D	
Deteccção de velocidade	
é utilizado para detectar a velocidade do Motor do eixo principal.	
E	
Ajuste do ângulo de instalação do Motor do eixo principal	
é usado para exibir e definir o ângulo de instalação do Motor do eixo principal.	
Deteccção de origem do motor F	
XY	
é usado para detectar as origens do motor do eixo X e do eixo Y.	
	G
	Operação contínua
	é usado para definir parâmetros de operação contínua e entrar no estado de envelhecimento.
H	
Deteccção da função do calçador intermediário	
é usado para detectar o calçador intermediário	
I	
Sair	
Sair do modo de detecção e retorne à interface principal.	
J	
Configurações de rede	
é usado para configurações relacionadas à rede.	
	K
	Deteccção de sinal de saída
	é usado para detectar sinais de saída de vários tipos de calçadores, corte de linha, etc.

2.8.1 Deteccção de LCD

Descrição da função:

Pressione o botão de detecção LCD na interface do modo de detecção.




Botão de teste para entrar na detecção do LCD função

, clique exceto a tecla de saída

Na posição

o cristal líquido exibirá cinco cores: branco, preto, vermelho, verde e azul em sequência, que é usado para determinar se o cristal líquido está descolorido.

Pressione a tecla sair para retornar ao modo anterior Tela de nível



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.8.2 Calibração da tela de toque

Descrição da função:


Pressione o botão de calibração da tela de toque na interface do modo de detecção.




Tecla positiva, depois "Enter Interface User ID", veja a imagem à direita, insira o ID

e, em seguida, pressione a tecla OK para entrar na calibração da tela de toque

•



É necessária uma correção de 5 pontos. É melhor usar uma ferramenta como uma caneta de toque para clicar no cursor dez na tela. Após a correção ser concluída, uma mensagem de prompt será exibida para indicar se a operação foi bem sucedida.



[Nota] Durante o processo de calibração, certifique-se de seguir a posição indicada pelo cursor em cruz, caso contrário a tela de toque não poderá ser usada normalmente após a calibração.

2.8.3 Detecção de sinal de entrada

Descrição da função:

Pressione o sinal de entrada na interface do modo de detecção



Detecte o botão para inserir o sinal de entrada função de detecção

•

LIG.: Indica ligado

DESL.: significa fechado

Tipo de sinal de entrada:

① Chave de partida (pedal)

② Interruptor do calçador (pedal)



Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

- ③ Interruptor de pausa
- ④ Detecção de desconexão
- ⑤ Sensor do motor X
- ⑥ Sensor do motor Y
- ⑦ Origem do calcador central
- ⑧ Chave de segurança
- ⑨ Entrada externa 1 (PORG)
- ⑩ Entrada externa 2 (PSENS)
- Entrada externa 3 (CORG)
- Entrada externa 4 (CSENS)
- Entrada externa 5 (AORG)
- Pedal triplo



Pressione a tecla sair
para retornar ao modo anterior
Tela de nível

.

2.8.4 Detecção de velocidade do spindle

Descrição da função:

Pressione o botão de detecção de velocidade na interface do modo de detecção.



Pressione o botão de teste para inserir a velocidade do eixo principal

.



pode ser configurado através de

Velocidade alvo do Motor do eixo principal, pressione a tecla run



, o Motor do eixo principal girará na velocidade definida.



Pressione a tecla parar
, a máquina irá parar

Interrompe a operação.



Pressione a tecla sair
para retornar ao modo anterior
Tela de nível

.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.8.5 Detecção do sinal de saída

Descrição da função:

Pressione o sinal de saída na interface do modo de detecção.

detecta a chave e insere a saída



Função de detecção de sinal.

Nesta interface, pressione o sinal de saída e pressione a tecla para detectar o status de saída do sinal de saída do eletroímã.

Tipo de sinal de saída:

- ① Desconecte o cabo
- ② Corte de linha
- ③ Calçador externo
- ④ Calçador médio
- ⑤ Solte a linha
- ⑥ Vire o calçador
- ⑦ Válvula de ar auxiliar 1
- ⑧ Válvula de ar auxiliar 2
- ⑨ Válvula de ar auxiliar 3
- ⑩ Válvula de ar auxiliar 4
- Válvula de ar auxiliar 5



Pressione a tecla sair para retornar ao modo anterior Tela de nível



[Nota] A máquina de costura realmente se moverá.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.8.6 Operação contínua

Descrição da função:

Pressione para executar continuamente na interface do modo de detecção



Pressione o botão para entrar na configuração de operação contínua

•
Clique no campo de entrada do intervalo de ação ou no campo de entrada de detecção do ponto original da agulha e insira-o através do teclado numérico

O valor que deseja definir, pressione a tecla OK

Retorna à tela anterior.

Existem dois métodos tradicionais de partida: pedal ou origem. Após a configuração, retorne à interface principal P1 (ou P2), pise no pedal ou pressione o botão de retorno à origem para iniciar a máquina de costura, que entrará no modo de operação contínua.

2.8.7 Detecção de origem do motor XY

Descrição da função:

Pressione o motor XY original



Clique no botão de detecção para entrar no motor XY

Função de detecção de origem.

Nesta interface, utilize as teclas de direção para acionar o movimento do motor XY. Durante o processo, o status LIG./DESL. do sensor pode ser exibido em tempo real.

LIG.: Sensor detectado
DESL.: Sensor não detectado



Pressione a tecla de saída para retornar ao nível anterior
Tela

•
[Nota] A máquina de costura realmente se moverá.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.8.8 Ajuste do ângulo de instalação do motor spindle


Descrição da função:

Pressione o Motor do eixo principal na interface do modo de detecção.

Acesse o botão de ajuste do ângulo de instalação

Insira a função de configuração do ângulo de instalação do Motor do eixo principal.

Remova o Motor do eixo principal na interface atual, gire o volante para balançar a barra da agulha da máquina de costura até o ponto mais alto, aperte o acoplamento do eixo principal manualmente para que o valor do ângulo pneumático elétrico exibido esteja dentro de 30 graus, reinstale o Motor do eixo principal e, em seguida, pressione a tecla OK



2.8.9 Configurações de rede

Descrição da função:

Pressione o botão de configurações de rede na interface do modo de detecção.



Defina o botão para entrar nas configurações de rede

Insira as configurações de rede através do teclado numérico. Certifique-se de que o "Endereço IP" e o "Serviço

IP do Servidor" em um campo, As teclas



são usadas para mover o cursor para a esquerda e para a direita e definir

Após a conclusão, clique em "Conectar" para conectar ao computador



Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.8.10 Detecção do calcador médio

Descrição da função:

Na interface do modo de detecção, pressione o calcador intermediário para detectar



Pressione o botão de teste para entrar na função de detecção do calcador intermediário.

Sim.



: Abaixar o calcador intermediário



: Levante o calcador central



: Alterar a posição intermediária do calcador

[Nota] Após pressionar o pedal de partida nesta interface, o calcador intermediário retornará à posição de origem (a posição mais alta do calcador intermediário); o ponto mais alto corresponde a 71mm, o ponto médio é 35mm e o ponto mais baixo é 0mm. A posição de ajuste é a posição da espessura do material ;

Esta função está disponível apenas nos modelos G.



2.9 Instruções de configuração de funções


Operar na interface principal P1 (ou P2)




Faça a chave de diretório, ou seja, abra o modo de diretório multicategoria Fórmula e, em seguida, pressione a tecla de configuração de função

Function

, ou seja, entre no modo de configuração de função.





Descrição da função:

Número de série	
Função	
Conteúdo	
A	Transmissão gráfica
B	Transferir e copiar arquivos de padrões entre a memória interna e o unidade USB.
C	Formatar
D	Formatar unidade USB, memória e teclas de atalho de número de padrão.
E	Conexão gráfica
F	Editar padrão de combinação.
G	Versão do software
H	Consulta a versão do software do sistema.
I	Modo de configuração de exibição
J	fornece configurações de exibição como luz de fundo, bloqueio de teclas e brilho.
K	Restaurar e salvar
L	Salvar as configurações dos parâmetros na unidade flash USB para futuras operações de restauração.
M	Parâmetros padrão
N	fornece recuperação de parâmetros padrão e funções personalizadas de leitura e gravação.
O	Edição da tecla de atalho do número do programa
P	Editar o conteúdo da tecla de atalho do número do programa.
Q	Modo senha
R	fornece função de senha de parcelamento do usuário.
S	Criptografia de parâmetros
T	Definir senhas para cada entrada de operação no modo parâmetro.
U	Saia de
V	e retorne à interface principal.
W	Configuração do motor
X	Entra no modo de configuração do motor spindle e da corrente de passo.
Y	Registros de alarmes
Z	Ver estatísticas de alarmes.
AA	Registros de operação
AB	Ver informações de operação da máquina.
AC	Configurações de data e relógio
AD	Defina a data e a hora.
AE	Atualização de software
AF	Entra no modo de atualização de software.
AG	Conversão de ícones e texto
AH	Converte teclas de atalho entre gráficos e texto.
AI	Player
AJ	pode reproduzir áudio nos formatos mp3 e avi.
AK	Modifique formatos de padrão não padrão para rotular formatos de padrão
AL	Nota: O formato de padrão padrão é o formato nsp.
AM	
AN	
AO	
AP	
AQ	
AR	
AS	
AT	
AU	
AV	
AW	
AX	
AY	
AZ	
BA	
BB	
BC	
BD	
BE	
BF	
BG	
BH	
BI	
BJ	
BK	
BL	
BM	
BN	
BO	
BP	
BQ	
BR	
BS	
BT	
BU	
BV	
BW	
BX	
BY	
BZ	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	
CD	
CE	
CF	
CG	
CH	
CI	
CJ	
CK	
CL	
CM	
CN	
CO	
CP	
CQ	
CR	
CS	
CT	
CU	
CV	
CW	
CX	
CY	
CA	
CB	
CC	


Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.9.1 Modo de transmissão de dados



Pressione a tecla de transmissão de dados na interface de configuração de função para entrar no modo de transmissão de dados. Dois métodos de transmissão são fornecidos:

"Copiar memória para unidade flash USB" e "Copiar unidade flash USB para memória interna".



Descrição da função:

Número de série	Descrição
A	Exibição do número da página, o conteúdo da exibição é a página atual/número total de páginas
B	lista de programas
C	: lista de programas de memória : lista de programas de unidade USB
D	Selecione todos os padrões
E	Excluir padrão
F	para sair e retornar à tela anterior
G	Consulta de página
H	Escolha ler a memória ou o padrão do unidade USB : O modo de leitura de memória está habilitado e o modo de leitura de unidade USB está desabilitado neste momento. : O modo de leitura de memória está desabilitado e o modo de leitura de unidade USB está habilitado neste momento : O modo de leitura de unidade USB está habilitado, o modo de leitura de memória está desabilitado neste momento : O modo de leitura do unidade USB está desabilitado, o modo de leitura de memória está habilitado neste momento : Mude para selecionar unidade USB ou memória

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

U exibição da pasta do disco

Confirmar operação

Instruções de
operação:

1. Seleção do modo de cópia

Por padrão, entrar nesta interface é o modo de copiar padrões de memória para o unidade USB. Você pode alternar o modo de cópia pressionando a tecla de troca



2. Selecione o arquivo

e selecione o arquivo de padrão a ser copiado na lista de programas (neste exemplo, os padrões nº 400, 401 e 600 são selecionados). Se



Existem muitos padrões. Você pode usar as teclas de virar página para percorrer a tela.



Se desejar copiar todos os padrões pressione a tecla , e para excluir os padrões pressione a tecla



3. Confirme a cópia



Após selecionar o arquivo do padrão, pressione a tecla OK
. Neste momento, será exibido "Se deseja copiar os dados do padrão especificado".
mensagem de prompt

, pressione a tecla OK
para realizar a operação de cópia. Se copiado da memória para o unidade USB, estará no diretório raiz do unidade USB
O diretório "dh_pat" é criado automaticamente em

2.9.2 Modo Formatar

Pressione a tecla de formato na interface de configuração de função



, ou seja, entre no modo de formatação.

Esta interface fornece 4 métodos de formatação: formatação USB, formatação de memória, formatação personalizada e formatação de memória e teclas de atalho de número de padrão de formatação.



1. Instruções para formatar USB:

Após pressionar o botão "USB", todos os arquivos do USB serão excluídos. Se precisar fazer backup de dados, faça um backup com antecedência.

2. Instruções para formatar a memória:

Após pressionar o botão "Memory", todos os padrões na memória serão formatados.

[Nota] Após executar o comando de formatação de memória, ao pressionar a tecla exit para sair, será exibida a mensagem "Não há padrões na memória".
Mensagem de prompt


, o padrão de fábrica será carregado automaticamente após a tecla OK ser operada.

3. Instruções de formatação personalizada:

Após pressionar o botão "Custom", entrará na interface de padrão de memória de formato personalizado.

Esta interface fornece uma lista de todos os padrões, os padrões podem ser excluídos seletivamente.

[Nota] O programa de costura atual não pode ser excluído.



4. Instruções de formatação da tecla de atalho:

Após pressionar o botão "Tecla de Atalho", o conteúdo da tecla de atalho do número do programa será apagado.


Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

[Nota] Após executar o comando de formatação da tecla de atalho, ao pressionar a tecla de saída para sair, a "lista de programas (Tecla de Atalho)" será exibida.
Mensagem de prompt "

está vazio", o número do programa atual será importado para a tecla de atalho após a operação

2.9.3 Modo de conexão gráfica

Pressione a tecla de conexão gráfica na interface de configuração de função para entrar no modo de conexão gráfica. Modo de conexão gráfica principal é usado para criar e editar padrões combinados, ou seja, edição combinada com base em padrões existentes. Os arquivos que constituem os padrões combinados são chamados de arquivos de subpadrões.



Descrição da função:

Número de série	Descrição
A	Exibição do nome do programa de combinação
B	Exibição do número da página
C	Padrão de combinação de leitura
D	armazena padrões de combinação
E	exibição do arquivo de subpadrão
F	para sair e retornar à tela anterior
G	virar página
H	Ler os padrões existentes da memória e adicioná-los ao padrão combinado
I	Excluir arquivos de subpadrões em padrões combinados
J	Cancelar o padrão combinado
K	Confirmar operação atual

Instruções de operação:

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

1. Selecione um subarquivo

Clique no botão  para entrar no modo de leitura
selecione o arquivo de padrão que deseja adicionar (aqui

programa selecionado nº 612), pressione a tecla OK

Confirme a seleção.




[Nota] Os arquivos adicionados ao padrão combinado devem ser adicionados na ordem do primeiro e do último.



2. Continue adicionando subarquivos

Se desejar excluir um dos arquivos de padrão de subpadrão, clique no arquivo de subpadrão que deseja excluir.

número do desenho e em seguida pressione a tecla delete



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

3. Salve o arquivo de padrão combinado



Pressione a tecla  para inserir a combinação flor

Modo de salvamento de amostra.

Depois de dar um nome ao padrão de combinação, pressione

Tecla de confirmação  para confirmar o salvamento. Outros nesta interface

Para operações, consulte [2.6 Salvamento de padrão].




4. Retornar à interface principal

Quando a edição do padrão combinado for concluída, pressione OK

Pressione  para retornar à interface principal.


Conforme mostrado na figura, existem algumas diferenças entre a interface de costura de padrão combinado e a interface de costura de padrão comum :

- ① O nome do programa combinado é exibido atrás da área numérica, e a área do nome exibe o nome do arquivo de subprograma atual no padrão combinado



[Nota] Se o padrão combinado não tiver nome, nada será exibido.

- ② A área de teclas de atalho do número do programa original exibe os arquivos de padrão de subpadrão incluídos no padrão combinado. Você pode clicar diretamente no número na imagem do arquivo do subpadrão e, nesse caso, a costura começará a partir desse padrão.




Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

5. Cancelar costura de padrão combinado

Se desejar cancelar a costura de padrão combinado, você precisa entrar no modo de conexão gráfica novamente e depois clicar

Pressione a tecla  , depois confirme a tecla para retornar

Sim.



6. Leia o arquivo de padrão combinado

Na interface do modo de conexão gráfica, se

Clique no botão quando as informações do padrão combinado forem exibidas





, "Por favor, limpe a combinação atual" será exibido. mensagem de prompt

e dados", clique no botão 

limpará os dados de exibição do padrão de combinação atual.

Clique novamente no botão  para entrar



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.9.4 Modo de consulta de versão de software

Clique em consulta de versão na interface de configuração de função

Ver

tecla para entrar no modo de consulta de versão.



Pressione a tecla para importar a versão do software

Saia para o diretório raiz do unidade USB e o nome do arquivo é versão.png.

2.9.5 Modo de configuração do display

Pressione Configurações de exibição na interface de configuração de função



tecla para entrar no modo de configuração de display.

Nesta interface você pode ajustar algumas configurações relacionadas à exibição e operação.

1. Desligar automaticamente a luz de fundo

Assim que o tempo definido terminar, a luz de fundo da tela será desligada automaticamente.

Faixa de configuração: 1 a 9 minutos

Valor de configuração de fábrica: "Inválido"

Método de remoção: Quando a luz de fundo estiver desligada, basta clicar em qualquer lugar do painel para iluminar a tela.

2. Bloqueio de botão de contato

Quando o bloqueio da tecla de contato é "válido", ele entra no estado de prevenção de operação incorreta e todas as chaves ficam inativas (exibidas como



cinza), a tecla OK retornará diretamente para a interface principal P1 após a operação.

Valor de fábrica: "Inválido"

Método de cancelamento: Pressione e segure a barra de título da interface principal P1 por mais de 5 segundos e aguarde o som de "bip" para concluir o cancelamento. (Lançamento

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

A partir de agora a função de liberação de bloqueio de teclas será definida como "inválida")



3. Desligue a campainha

Quando definido como "válido", o botão não emitirá som de "bipe".
Valor de configuração de fábrica: "Inválido"

4. Sensibilidade da tela sensível ao toque

Ajuste a sensibilidade da tela de toque.
Quanto maior o valor, mais sensíveis são as chaves.
Faixa de configuração: 1 a 5
Valor de configuração de fábrica: 3

5. Controle de brilho

Ajusta o brilho do display LCD. Quanto maior o valor, maior o brilho.
Faixa de configuração: 1 a 100
Valor de configuração de fábrica: 100

6. Estilo de exibição do botão

Define o estilo de exibição de alguns botões. Após a configuração bem-sucedida, isso afetará a exibição do botão na interface "Diretório de múltiplas categorias", "Modo de detecção" e "Configurações de função".

Faixa de configuração: 0 a 1 (0: ícone, 1: texto)
Valor configuração de fábrica: 0



Exibição do botão do tipo de ícone



Exibição do botão de texto

7. Configuração de exibição do padrão da interface principal

Define a cor de fundo do display do padrão da interface principal.

Faixa de configuração: 0 a 6 (0: preto, 1: ciano, 2: vermelho, 3: verde, 4: azul, 5: roxo, 6: cor amarela)

Configuração de fábrica: 0
8. Configuração de exibição do padrão da interface principal

Faixa de configuração: 0 a 6 (0: preto, 1: ciano, 2: vermelho, 3: verde, 4: azul, 5: roxo, 6: amarelo)

Configuração de fábrica:
0

9. Estilo de exibição de seleção de programa

Defina o estilo de exibição na interface de leitura de padrões para exibir apenas formas gráficas usadas.

Faixa de configuração: 0 a 1 (0: número, 1: forma)

Valor de configuração de fábrica: 0

Consulte o conteúdo da seção [2.5.5 Exibição da lista de programas]

10.

Estilo de exibição do painel

Ajuste o estilo de exibição do painel.

Faixa de configuração: 0 a 2 (0:plastique, 1:cleanlooks, 2:windows)

Valor de configuração de fábrica: 0

11. Posição da barra de informações auxiliares

Definir a posição da barra de informações auxiliares.

Faixa de configuração: 0 a 1 (0: direita, 1: esquerda)

Valor de configuração de fábrica: 0

[Nota] Após a configuração bem-sucedida, você precisa desligar a alimentação elétrica e reiniciar.

12. Cor de fundo da interface principal


Definir a cor de fundo da interface principal.

Pressione o botão "Configurações" para abrir a paleta de cores



Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)


Selecione a cor desejada de acordo com sua preferência pessoal, em seguida pressione o botão "OK" para confirmar e fechar a paleta.



Neste momento, a área de exibição colorida mostrará a cor selecionada por

será exibida diretamente após pressionar a tecla

Retorne à interface principal P1, e a cor de fundo da interface principal será modificada.



13. Cor de fundo da barra de informações auxiliares

Definir a cor de fundo da barra de informações auxiliares. A operação é a mesma acima.

14. Método de configuração de velocidade da interface principal

Dois itens: nível de engrenagem e valor real
15. Ajuste o brilho da luz LED

Faixa de ajuste: 0 a 100

2.9.6 Restaurar modo de backup

Pressione Restaurar Salvar na interface de configuração de função.

tecla para entrar no modo de backup de restauração fórmula a.



Para detalhes, consulte a seção [2.7.4 Restaurar e Salvar Parâmetros].

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.9.7 Modo de parâmetro padrão

Pressione o parâmetro padrão na interface de configuração de função



tecla , será solicitado que você digite a senha (inicial

A senha inicial é o ID do fabricante). Após a senha ser digitada corretamente , ele entrará no modo de parâmetro padrão.

é usado principalmente para restaurar os parâmetros de fábrica e salvar as configurações atuais dos parâmetros usando a personalização do usuário para chamadas futuras

Para detalhes, consulte a seção [2.7.5 Restauração dos Parâmetros Padrão




2.9.8 Modo de gerenciamento de teclas de atalho

Pressione a tecla de atalho na interface de configuração de função para gerenciar



gerenciamento de chaves , ou seja, entre no modo de gerenciamento de teclas de atalho , usado principalmente para edição de teclas de atalho de número de padrão




Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

1. Insira o número do programa e selecione o padrão a ser editado.

Localização da tecla de atalho

Consulte a seção [2.5.1 Modo de leitura direta], você pode inserir o número para procurar o padrão armazenado se o número do programa for conhecido.



2. Edição de teclas de atalho

Selecione um número de padrão na lista de programas encontrados e clique no número do programa. Neste momento, adicionará o número do programa à posição selecionada na área de atalho.

Você também pode adicionar um padrão a uma posição que já possui um número de imagem na lista de teclas de atalho existente. Isso equivale a inserir um número, e o número após a posição adicionada retrocederá uma posição.

[Nota] Se o número do programa que você escolheu adicionar já existir na tecla de atalho, a posição do padrão na lista de teclas de atalho será ajustada automaticamente para a posição mais próxima da posição selecionada.



3. Excluir e formatar

Selecione uma imagem na área de exibição das teclas de atalho

Pressione a tecla  e pressione a tecla  a lista de teclas de atalho aparecerá. Exclua o número do programa da tabela, e então a lista de teclas de atalho ajustará automaticamente a posição do número do programa incluído.

Pressione a tecla  limpará a lista de teclas de atalho

Todos os números dos sorteios da tabela.

[Nota] Após a formatação, pressione a tecla OK para retornar



2.9.9 Modo senha

Pressione Gerenciamento de senha na interface de configuração de função




Na interface de entrada do ID do usuário será exibida. Na página, insira o ID correto do fabricante para entrar no modo de gerenciamento de código de senha, que é usado principalmente para a configuração e gerenciamento de senhas de parcelamento do usuário.

① Você pode configurar até 10 diferentes

Data de início da senha.

②O sistema pode exibir as informações de senha definidas pelo fabricante.



1. Digite o número da placa

Pressione a tecla "Board Number" para entrar na interface de entrada do número da placa. O número da placa tem quatro dígitos, variando de 0000 a 9999, pode ser usado para gerenciamento de senha do fabricante. Depois de inserir o número da placa

e pressione a tecla para concluir a operação e retornar ao limite superior

rosto. (O número da placa inserido aqui é 0001)



Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2. Determine o relógio do sistema

Pressione o botão "Relógio" para entrar na interface de configuração de data e hora do sistema. Se você precisar modificar o sistema Relógio

, pressione a tecla após modificar o relógio.

em operação (consulte [2.9.14 Configurações de data e hora conteúdo da seção

Set Mode], caso contrário pressione a tecla

Basta sair.

密码设置模式

厂家:

板号: 0001

时钟

Red X button

设置系统日期和时间 2011-06-02

小时: 10:45

六月 2011

	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
22	29	30	31	1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30	1	2
27	3	4	5	6	7	8	9

Red X button and Blue Arrow button

3. Digite a super senha

Pressione o botão "Super Password" para entrar na interface de entrada de super senha.

密码设置模式

厂家:

板号: 0001

时钟: 2011-06-02 10:49

超级密码

Red X button

输入超级密码 2011-06-02

输入密码:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Red X button, CLR button, ABC button, and Blue Arrow button

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Você pode inserir até 9 dígitos da senha total.
A tela

é exibido com um sinal "...". Pressione a tecla para confirmar.

solicitará que você digite sua senha novamente para confirmação.
Se a senha digitada duas vezes for inconsistente, você será solicitado a digitar a super senha novamente. Digite a mesma senha duas vezes

, pressione para salvar e sair.

A tela de entrada de senha, intitulada "输入超级密码" (Entrada de senha super), com o data "2011-06-02" no canto superior direito. Possui dois campos de entrada: "输入密码:" (Entrar senha) e "确认密码:" (Confirmar senha). Abaixo, há um teclado numérico e alfabético com botões de 1 a 9, 0, A-Z. Na base, há botões de cancelamento (X vermelho), "CLR", "ABC" e uma seta de retorno.

4. Informe a data de validade do parcelamento e senha

Pressione a tecla "Password-1" e será solicitado que você insira para inserir primeira data válida.

A data de validade refere-se à primeira ocorrência de senha

, que não pode ser inferior à data do sistema.

Selecione a data apropriada e pressione a tecla

Conclua a operação e você entrará no processo de inserção de senha.

A tela de configuração de senha, intitulada "密码设置模式" (Modo de configuração de senha). Possui botões para "厂家" (Fabricante), "板号" (Número da placa), "时钟" (Relógio) e "超级密码" (Senha super). Os campos de entrada correspondentes mostram "*****", "0001", "2011-06-02 10:39" e "****". O botão "密码-1" (Senha-1) está circulado em vermelho. Há botões de cancelamento (X vermelho) e de retorno (seta azul) na base.

A tela de seleção de data de emissão de senha, intitulada "选择密码发行日期" (Seleção da data de emissão de senha). Exibe um calendário para o mês de junho de 2011. Os dias da semana são listados no topo: 周日 (Domingo), 周一 (Segunda), 周二 (Terça), 周三 (Quarta), 周四 (Quinta), 周五 (Sexta), 周六 (Sábado). Os dias do mês são exibidos em uma grade. Os dias 5, 12, 19, 26 e 31 são destacados em vermelho. O dia 3 está selecionado. Há botões de cancelamento (X vermelho) e de retorno (seta azul) na base.

	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
22	29	30	31	1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11
24	12	13	14	15	16	17	18
25	19	20	21	22	23	24	25
26	26	27	28	29	30	1	2
27	3	4	5	6	7	8	9

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

O método de digitação da senha do parcelamento é o mesmo do método de digitação da super senha. Depois de confirmar a senha,

Pressione para salvar e sair.



5. Opte por continuar digitando a senha do parcelamento

Se você precisar inserir a próxima data válida

e senha, a operação específica é a mesma acima. O número máximo que pode ser inserido é

10 datas e senhas válidas.

[Nota] A próxima data válida deve ser maior que a anterior

datas válidas.



6. Salvar senha

Após inserir a senha solicitada, pressione Tecla

para salvar todas as informações configuradas. Se a senha for

Se a senha for salva com sucesso, "Senha salva com sucesso" será exibido.

informações imediatas.

Após confirmar o salvamento, você retornará ao nível anterior.

[Nota] Somente se pelo menos uma senha de parcelamento estiver definida A tecla será exibida após



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

7. Limpar senhas ativamente

Limpar senhas ativamente significa limpar senhas antes que a senha ocorra.

Como entrar na interface de exibição de senha e como proceder

Insira as configurações de senha da mesma maneira.

Após inserir o ID do fabricante corretamente, exibe

Conforme mostrado à direita, o sistema exibe o relógio atual e

Data de início da senha de cada parcelamento.



Pressione a tecla e você será solicitado a inserir a senha atual.

, limpe a senha na ordem de frente para trás.

Neste momento, inserir duas senhas é válido. Quando a senha digitada for a senha solicitada no momento, a senha atual será apagada; quando a senha informada for uma super senha, apagará todas as senhas, ou seja, a máquina não possui mais senha. Quando a senha atual for apagada, se não houver senha no [[BR] seguinte], a máquina não terá mais senha. pressione



para concluir a operação.

A senha descriptografada é exibida em vermelho, conforme imagem à direita. Se todas as senhas forem descriptografadas, ele sairá automaticamente e retornará à interface anterior.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

8. Limpe a senha quando a senha ocorrer

Se o sistema definiu uma senha e não

Cancelar, será utilizado até a data de validade da senha definida

encontrará um ataque de senha e o usuário deve

Insira uma senha válida para a máquina continuar normalmente.

é executado.

As senhas válidas incluem a senha solicitada no momento

e senha total. Ao inserir a senha, ela é a senha atual do prompt. código

, a senha atual será apagada; quando a senha é digitada Quando


for a senha total, todas as senhas serão apagadas, ou seja, a máquina

O dispositivo não possui mais senha. Ao inserir a senha atual

, se não houver senha depois dela, a máquina não irá mais

possui uma senha; se houver uma senha posteriormente, siga

A data definida entra em vigor.



2.9.10 Modo de criptografia de parâmetros

Pressione criptografia de parâmetro na interface de configuração de função



tecla, será solicitado que você digite a senha (inicial

A senha é o ID do fabricante). Após inserir a senha correta, você pode entrar no modo de criptografia de parâmetros.

Para detalhes, consulte a seção [2.7.3 Modo Parâmetro Descrição de Criptografia].



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.9.11 Modo de configuração do motor

Pressione Configuração do Motor na interface de configuração de função



tecla, será solicitado que você insira a senha

(a senha inicial é o ID do fabricante). Após inserir a senha correta, pode-se entrar no modo de configuração do motor.

Setting Mode - Password

2014-11-05

密码:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z	-	.	\$	#

CLR ABC

Setting Motor Parameters

2014-11-05

步进电流

主轴电机

步进曲线

步进电机

Exemplo:

Você pode observar que todos os parâmetros são exibidos em forma de tabela. Clique em qualquer tabela e as setas esquerda e direita serão exibidas para ajustar o valor de configuração do parâmetro na tabela (se as setas esquerda e direita não aparecerem, significa que o parâmetro não pode ser definido).

Após configurar os parâmetros, é necessário clicar uma vez em uma área fora da tabela para salvar com sucesso os valores dos parâmetros. (Aqui modificamos o parâmetro nº 1. Após a modificação, você precisa clicar no campo apontado pela seta para salvar o valor da configuração)

Configure Main Motor Parameters

2014-11-05

	0	1	2	3	4
1~5	10	5	5	0	
6~10	0	9	1	2	0
11~15	0				

Button below table: [X]

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.9.12 Modo de gravação de alarme

Pressione Gravação de Alarme na interface de configuração de função



tecla , será solicitado que você insira o ID do fabricante.

Após entrar corretamente, você pode entrar no modo de gravação de alarme.

No modo de gravação de alarme, é exibido o conteúdo do alarme mais recente do sistema. Quanto menor o número de série, mais recente foi a informação do alarme.

Além disso, é registrado o valor da contagem de produção acumulada para cada ocorrência de alarme.

Após pressionar as teclas numéricas será exibida a mensagem de erro e soluções



2.9.13 Modo de gravação de operação

Pressione Operation Record na interface de configuração de função



tecla , será solicitado que você insira o ID do fabricante.

Após inserir corretamente, você pode entrar no modo de gravação de operação.

① Tempo de operação acumulado: registre o tempo total de costura da máquina

② Número cumulativo de peças de costura: registre o número total de padrões de costura

③ Tempo cumulativo de ligação: registre o tempo total de ligação de na máquina

④ Contagem cumulativa de costura: registre o número total de pontos costurados pela máquina

Além disso, clique no botão "Limpar" para limpar o valor da contagem.

[Nota] Se o número acumulado de peças de costura for zerado, a "contagem acumulada" na coluna de informações auxiliares da interface principal também será zerada.



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.9.14 Modo de configuração de data e hora

Pressione a data e hora na interface de configuração de função



Tecla de configuração , você pode inserir a data e

Modo de configuração de hora.



1. Método de configuração de data:

Clique no "ano" do calendário (aqui é 2011), e serão exibidas duas setas à esquerda e à direita. Use para ajustar o tamanho do ano.

Clique no "mês" do calendário (aqui é Junho), um menu de seleção de janeiro a dezembro irá aparecer, selecione o mês apropriado.



Você também pode pressionar a tecla e a tecla para

Consulta o conteúdo do calendário mensal.

Clique na data no calendário para definir a data.

[Nota] Para definir a data, você deve clicar na data no calendário mensal para defini-la com sucesso. Você não pode modificar apenas o ano, mês e mês.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2. Método de configuração de tempo:

Por padrão, ao entrar nesta interface, primeiro você configura a hora. Você pode usar a tecla "hora" para alternar para definir os minutos (neste momento, o conteúdo da exibição da tecla "hora" mudará para "minutos") e, em seguida, usar as setas esquerda e direita para modificar o conteúdo.

Após modificar a data ou hora, pressione Tecla



para salvar e sair.



3. É proibido alterar a hora do sistema



2.9.15 Modo de atualização

Pressione o botão de atualização na interface de configuração de função



será solicitado que você insira o ID do fabricante, insira Depois que for inserido corretamente, você poderá entrar no modo de atualização de software.

O software de atualização precisa ser colocado no diretório "update" da unidade flash USB.

Clique no conteúdo que precisa ser atualizado (texto branco sobre fundo azul

está no estado selecionado) e então pressione a tecla



2.9.16 Jogador

Pressione o botão do player na interface de função



pode reproduzir vídeos, músicas, etc.

Áudio e vídeo, formato de vídeo avi.




2.9.17 Conversão em lote de formato padrão



O padrão original é excluído por padrão.
Se quiser mantê-lo,
selecione "Manter padrão original" abaixo.

2.9.18 Configurações de teclas de atalho

A função de tecla de atalho é usada para definir as quatro teclas de função no canto inferior direito da interface principal. Os usuários podem definir teclas de função comumente usadas por conta própria.



Pressione a tecla de função de atalho
para inserir o atalho
Configurações da função

. Configure o layout gráfico e a detecção separadamente

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Modo, leitura de padrão e quatro funções de modificação gráfica são funções comumente usadas.



Configuração da placa gráfica:



Pressione para entrar no atalho da placa gráfica
Configurações das teclas

, após selecionar as funções comumente usadas

Pressione a tecla de confirmação para salvar e sair.



2.10 Edição de bordado de letras Fórmula

Operar na interface principal P1 (ou P2)

Faça a chave de diretório, ou seja, abra o modo de diretório multicategoria Fórmula e, em seguida, pressione a tecla de edição de bordado de letras


ABC

, ou seja, entre no modo de configuração do bordado de letras

fórmula


a.

[Nota] Parâmetro "Especial" -> "Função de bordado alfabeto"



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

2.10.1 Instruções de configuração de parâmetros de bordado de letras



Descrição da função:

Número de série	
Função	
Conteúdo	
A	Entrada de caracteres
B	Selecionar fontes
C	Arranjo
D	Densidade da agulha com embalagem plana
E	Escala de altura
F	Espaçamento entre caracteres
G	Escala de largura
H	Retornar à interface principal
I	Girar/Seguir (Não seguir)
J	Corte de linha/sem corte de linha
K	Confirme

Quando a disposição é linear (horizontal, vertical), o botão exibe a rotação, que é utilizada para definir o ângulo de rotação do personagem; quando o arranjo é arco (arco superior, arco inferior), o botão exibe, que é seguir (não seguir), e é usado para definir se os caracteres seguem a rotação do arco.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

1. Entrada de caracteres

Pressione a tecla "Enter" para entrar na interface de entrada de caracteres. Você precisa inserir pelo menos um caractere e até 20 caracteres.

 Pressione para salvar e sair.




2. Seleção a fonte

Pressione a tecla "Font" para entrar na interface de seleção de fontes, que fornece 28 fontes diferentes. Insira diretamente um número entre 1-28

 para selecionar, pressione para salvar

e saia.

Esta interface fornece a exibição do formato de cada fonte.



3. Arranjo

Pressione a tecla "Organizar" para entrar na interface de configuração de coluna, que fornece quatro métodos de organização de caracteres: linhas retas horizontais, linhas retas verticais, arcos superiores e arcos inferiores. Pressione

 para salvar e sair.



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

4. Espaçamento entre caracteres

Pressione a tecla "Espaçamento" para entrar na interface de configuração de espaçamento de caracteres
. Quando organizado horizontalmente, representa o espaçamento horizontal entre contornos de caracteres adjacentes.

Quando organizado verticalmente, representa o espaçamento vertical entre contornos de caracteres adjacentes
.

O intervalo é de 0 a 99,9 mm.



5. Densidade da agulha plana

Pressione a tecla "Densidade" para entrar na interface de configuração de densidade da agulha plana
. A densidade da agulha plana definida está entre 50 e 200.



6. Escala de altura

Pressione a tecla "Height" para entrar na interface de configuração de altura do caractere
e definir a escala de altura do caractere
, variando de 50 a 200.



Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

7. Escala de largura

Pressione a tecla "Largura" para entrar na interface de configuração de largura da letra e definir a escala de largura dos caracteres, variando de 50 a 200.



8. Configuração do ângulo de rotação

Quando o modo de arranjo for horizontal ou vertical, você pode definir o ângulo de rotação das letras. Pressione a tecla "Rotate" para entrar na interface de configuração do ângulo de rotação.

O sentido de rotação é anti-horário e a faixa é de 0° a 359°.

[Nota] Quando o arranjo é arco superior ou arco inferior, a função deste botão é definir se seguirá a rotação do arco.



9. Configuração de seguir/não seguir

Quando a disposição é arco superior ou arco inferior, você pode definir se o ângulo das letras segue a rotação do arco. Pressione a tecla "Follow" para mudar para "No Follow", e vice-versa.

[Nota] Quando o arranjo é horizontal ou vertical, a função deste botão é para definir o ângulo de rotação.



Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

10.
Se as linhas de corte devem ser adicionadas automaticamente
Por padrão, as linhas de corte são adicionadas automaticamente, ou seja, as linhas de corte são adicionadas na conexão entre a costura e a alimentação vazia dos padrões de bordado de letras e no final da costura.

Pressione a tecla "Corte de linha" para cortar e altere o botão para exibir "Sem corte de linha".
também cancela a função de adição automática de corte de linha.



11.
Confirme o padrão de bordado de letras
Defina o bordado de letras a ser gerado


Após fazer isso, pressione a tecla para entrar

Interface de ajuste do padrão de bordado de letras.



2.10.2 Instruções para ajustar padrões de bordado de letras

Depois de concluir a configuração de vários parâmetros na interface de configuração de parâmetros de bordado do alfabeto, pressione a tecla para entrar na interface de ajuste do padrão de bordado do alfabeto.
Ajustes adicionais no padrão podem ser feitos nesta interface.



Descrição da função:

Número de série	
Função	
Conteúdo	
A	Seleção de fonte
B	Altera a fonte das letras selecionadas. O método de configuração é o mesmo que a configuração do parâmetro.
C	Altera a escala de altura das letras selecionadas. O método de configuração é o mesmo que a configuração do parâmetro.
D	Altera a escala de largura das letras selecionadas. O método de configuração é o mesmo que a configuração do parâmetro.
E	Exibição da posição X
F	Exibe a coordenada X do ponto central da letra selecionada.
G	Exibição da posição Y
H	Exibe a coordenada Y do ponto central da letra selecionada.
I	Exibição do tamanho X
J	Exibe a largura da letra selecionada.
K	Y Exibição do tamanho
L	Exibe a altura da letra selecionada.
M	Exibição do padrão
N	Exibe o padrão de bordado de letras atual. A cor das letras selecionadas é vermelha e a cor das letras não selecionadas é verde.
O	As teclas de direção
P	ajustam a posição da letra selecionada.
Q	Tecla Exit
	para retornar à tela anterior.
	Seleção de caracteres
	(direção da direita para esquerda)
	Selecione o caractere que deseja ajustar à esquerda e o caracter selecionado será exibido em vermelho. Mova para a esquerda ao selecionar o último caractere e todos os caracteres serão selecionados.
	Selecione o caractere que deseja ajustar à direita e o caracter selecionado será exibido em vermelho. A direita quando o último caractere for selecionado, todos os caracteres serão selecionados.
M	Inclinação para esquerda/arco pequeno
	Quando o arranjo é horizontal ou vertical, é exibido como "Left Tilt". Após pressionar , todo o padrão será girado no sentido anti-horário, com a origem como centro do círculo. Quando o arranjo é arco superior ou arco inferior, ele é exibido como "arco pequeno". Após pressionar , o arco de todo o padrão é reduzido. [Nota] Esta operação é para todo o padrão.
N	Inclinação para direita/arco grande
	Quando a disposição é horizontal ou vertical, é exibida como "inclinação para a direita". Após pressionar , todo o padrão será girado no sentido horário, com a origem como centro do círculo. Quando o modo de arranjo é arco superior ou arco inferior, ele é exibido como "arco grande". Após pressionar, aumenta o arco de todo o padrão.

Instruções de Operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

		[Nota] Esta operação é para todo o padrão.
O	Rotação para esquerda Ajusta o ângulo de rotação dos caracteres selecionados no sentido anti-horário, e a rotação é centralizada no centro de cada caractere.	
P	Gire para a direita para ajustar o ângulo de rotação dos caracteres selecionados no sentido horário, com a rotação centralizada no centro de cada caractere.	
Q	Confirmar Após pressionar, entrará na interface de salvamento de padrão.	

Exemplo:

1. Selecione uma única letra para ajustar

Pressione a tecla "Anterior" ou "Próximo"

Tecla "A" para selecionar uma única letra

para editar, a cor da letra selecionada é vermelha

, desmarcada é verde.



2. Ajuste da posição das letras

Pressione as teclas de direção para ajustar a seleção

A posição da letra pode ser determinada por

Visualização da área de exibição Posição" e "Posição Y"

Verifique as coordenadas.

Igual ao acima, continue ajustando outros

A posição da letra.



3. Ajuste o ângulo de rotação de todo o padrão

Pressione a tecla Inclinação para Esquerda ou Inclinação para Direita

Tecla Tilt" para ajustar todo o padrão
O ângulo de rotação de

"Inclinação para a esquerda": Girar no sentido anti-horário

"Inclinação para a direita": gire no sentido horário

[Nota] O arranjo é arco superior ou inferior

Ao usar um arco misterioso, esta operação é "arco pequeno"/

"Arco grande", usado para ajustar toda a flor



Tal arco.

Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

4. Ajuste do ângulo de rotação de letra única

Selecione uma letra e pressione

Tecla "Girar para a esquerda" ou tecla "Girar para a direita",

Você pode ajustar o ângulo de rotação das letras selecionadas

graus.

[Nota] Quando você precisar ajustar o ângulo de rotação,

É melhor realizar primeiro o ângulo de rotação de todo o padrão

ajuste de grau antes de executar uma única letra

ajuste do ângulo de rotação. Se executado primeiro

Ajustou o ângulo de rotação de uma única letra,

Em seguida execute o ajuste do ângulo de rotação de todo o molde.

cancelará a rotação da única letra anterior.

Ângulo de rotação.

5. Salve o padrão

Após finalizar o ajuste pressione a tecla

Entre na interface de salvamento.

Após inserir o nome e o número, pressione A tecla



exibirá "salvar programa de bordado alfabético"

Mensagem de prompt Salvar com sucesso". (outro

Para operação, consulte a seção [2.6 Salvamento de padrão]


conteúdo)

[Nota] Bordado de letras após salvar com sucesso O padrão

não será convertido automaticamente para o programa atual.

Você precisa entrar na interface de leitura de padrão para selecionar

Seleção.



3 Apêndice 1

3.1 Lista de informações de alarme

Falha	Não.	Nome da falha	Conteúdo das subinformações	Solução de problemas
E-001			O pedal não está na posição normal	Ajuste a posição do pedal.
E-002			A máquina entra no estado de parada de emergência. Verifique o status do interruptor de parada de emergência.	Gire e solte o botão de parada de emergência. Se esta mensagem ainda for exibida, verifique o seguinte: 1. Verifique se o botão de parada de emergência está danificado. 2. Detecte a área entre o botão de parada de emergência e a placa adaptadora do cabeçote da máquina A conexão de está danificada? 3. Detecte a extremidade X9 do cabo L433 e a placa adaptadora do cabeçote da máquina A conexão do terminal está solta? Abra o cabo L433 para verificar se há alguma desconexão
	Baixo		Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema	Hardware.
Falha no circuito, retorno à fábrica para manutenção do hardware da placa de controle principal. E-005 Tensão principal (300V) excede				
E-007			Sobretensão ou sobrecorrente IPM	Por favor, desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema Hardware. 1. Verifique se o Motor do eixo principal está em curto-circuito. Se os enrolamentos dos três itens são iguais e não 0; 2. Use um multímetro para medir as três saídas de UVW. Verifique se há curto-circuito direto ao terra ou à fonte de alimentação 300V para determinar se o IPM está danificado.
E-008			Tensão de equipamentos auxiliares (24V) muito alto	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema Hardware. 1. Verifique se os eletroímãs periféricos e as válvulas de ar aparecem Curto-circuito. 2. Verifique se os núcleos dos plugues em ambas as extremidades do L478 estão Existe um curto-circuito? Verifique se está em curto-circuito com o cabeçote da máquina quando a placa adaptadora do cabeçote da máquina estiver instalada.
E-009			Tensão de equipamentos auxiliares (24V) muito baixo	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema Hardware. 1. Verifique se os eletroímãs periféricos e as válvulas de ar estão danificados. Ruim. 2. Verifique L478 (o modelo HiLing é L432) Verifique se há curto-circuito nos núcleos dos plugues em ambas as extremidades. 3. Verifique se a placa adaptadora do cabeçote da máquina está conectada ao cabeçote da máquina quando ela for instalada. Curto-circuito no cabeçalho. 4. Verifique se a parte da fonte de alimentação da placa de controle principal está com defeito. Verifique o pino de tensão de 24V de aquisição da CPU.
				Hardware.
E-013			O encoder está com defeito ou não está conectado. Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema.	Hardware.
				1. Verifique se há algum problema na alimentação do ventilador 2. Verifique se os 24V da cabeceira estão normais 3. Verifique se há curto-circuito na válvula de ar periférica

Falha	Não.	Nome da falha	Conteúdo das subinformações	Solução de problemas
E-014		O motor está funcionando de forma anormal	Por favor, desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema Hardware.	1. Verifique se o eixo principal está preso pela carga, não causando rotação do método. 2. Gire o volante para alterar o ângulo do eixo principal e aperte-o novamente. Ligue. 3. O sinal de feedback do motor está anormal, substitua o motor.
		Faixa de controle	Pressione o botão OK para resolver o erro. barreira.	4. Processamento de dados do programa anormal. Para selecionar novamente o padrão, primeiro Encontre a origem e costure novamente. Confirme se é um problema ou um BUG de software. 5. Verifique a faixa de costura definida pelo cabeçote operacional é inconsistente com o programa selecionado.
E-016		Posição anormal na barra da agulha	Pressione o botão OK para resolver o problema.	barreira. Gire o volante primeiro, ajuste a barra da agulha para a posição superior ou para o ponto morto superior e, em seguida, pise no pedal de partida.
E-017		Erro de detecção de desconexão	Por favor, pressione o botão OK para limpar o erro	barreira. Verifique a placa adaptadora do cabeçote da máquina CZ424 e o cabo L433.
E-018		A posição da tesoura está anormal	Por favor, desligue a alimentação elétrica.	
E-019		O interruptor de parada de emergência não está funcionando corretamente	Verifique o status do interruptor de parada de emergência.	1. Esta é uma mensagem de alerta geral, não uma falha. Colocar manualmente Basta ligar o interruptor de parada de emergência. 2. Consulte o método de tratamento de erros EB002.
E-020		Erro de versão do software de stepping	Desligue a alimentação elétrica.	
E-023		A posição de captura da linha está anormal	Por favor, desligue a alimentação elétrica.	
E-024		O cabeçote operacional está conectado à máquina de costura	Desligue a alimentação elétrica.	
E-025		X Anormalidade na detecção de origem	Por favor, desligue a alimentação elétrica.	
E-026		Use a função de depuração - mova manualmente o quadro para teste	Desligue a alimentação elétrica.	
E-027		Anormalidade na detecção da origem do calçador	Desligue a alimentação elétrica.	
E-028		Anormalidade na detecção de origem de captura de linha	Por favor, desligue a alimentação elétrica.	
E-029		Erro na detecção de origem do calçador	Desligue a alimentação elétrica.	
E-030		Erro de comunicação do driver de passo	Desligue a alimentação elétrica.	
E-031		Sobrecorrente do motor de passo	Desligue a alimentação.	
E-032		Anormalidade na fonte de alimentação do drive de passo	Desligue a alimentação.	

Apêndice 1 Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Falha	Não.	Nome da falha	Conteúdo das subinformações	Solução de problemas
E-034 Corrente anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.				1. Desligue a alimentação elétrica e gire o volante para verificar o funcionamento do eixo principal? A máquina está presa? 2. Desligue a alimentação elétrica e verifique o acoplamento do Motor do eixo principal. Verifique se o acoplamento está apertado. Uma grande folga do acoplamento causará sobrecorrente no motor. 3. Desligue a alimentação elétrica e meça a resistência trifásica do Motor do eixo principal. Verifique se os valores de resistência são iguais. Caso contrário, o motor está danificado. 4. Desligue a alimentação elétrica e use um multímetro para verificar o módulo IPM. Está danificado? Se estiver danificado, não ligue novamente, substitua-o para reparo. 5. Observe se o erro é relatado durante o corte da linha de costura e Durante o processo de estacionamento, se ocorrer um erro durante o corte e estacionamento da linha, você pode tentar resolver o problema ajustando os parâmetros do eixo principal.
E-035 Sobrecorrente frequente IPM 1 Por favor, desligue a alimentação elétrica.				
E-036 Sobrecorrente frequente IPM 2 Por favor, desligue a alimentação elétrica.				
E-037 Motor travado 1 Por favor, desligue a alimentação elétrica.				1. Corte de linha devido ao posicionamento incorreto do ângulo do eixo principal A tesoura está presa na agulha e o eixo principal está preso. Solução: Reposicionar o ângulo do spindle. 2. A barra da agulha fica presa no calcador central durante o movimento, causando o eixo principal está preso. Solução: Verifique se a ação do calcador intermediário está correta e se a válvula de ar e a válvula solenóide estão conectadas corretamente. 3. Ao cortar a linha, a força não é forte o suficiente e a tesoura não consegue cortá-la. linha , fazendo com que o eixo principal fique preso. Solução: Ajuste os parâmetros do eixo principal e aumente a resistência de corte da linha. 4. Há um ponto morto na máquina, fazendo com que o eixo principal fique preso. Solução: Ajustar a máquina. 5. Há um problema com o codificador do Motor do eixo principal e o feedback do sinal Erro , causando travamento do motor. Solução: Substitua o Motor do eixo principal.
E-038 Motor travado 2 Por favor, desligue a alimentação elétrica.				1. O material usado na máquina de costura é grosso e a agulha não consegue penetrá-lo. Material transparente. Solução: Ajustar os parâmetros do spindle, ou substituir e atualizar o motor por uma potência maior. 2. A barra da agulha fica presa no calcador central durante o movimento, causando o eixo principal está preso. Solução: Verifique se a ação do calcador intermediário está correta e se a válvula de ar e a válvula solenóide estão conectadas corretamente. 3. Há um ponto morto na máquina, fazendo com que o eixo principal fique preso. Solução: Ajustar a máquina. 4. Há um problema com o codificador do Motor do eixo principal e o feedback do sinal , causando travamento do motor. Solução: Substitua o Motor do eixo principal.

Falha			
Não. Nome da falha Conteúdo das subinformações Solução de problemas			
E-039 Excesso de velocidade do motor Por favor, desligue a alimentação elétrica.			
E-040 Sobrecorrente durante desligamento Desligue a alimentação elétrica.			
E-041 Sobrecarga do motor. Desligue a alimentação.			
E-042 A tensão do barramento está anormal Desligue a alimentação elétrica.			
E-043 X A posição do motor de passo está errada. De favor, desligue a alimentação elétrica.			
E-044 A posição do motor de passo Y está errada. De favor, desligue a alimentação elétrica.			
E-045 O calçador não cai Por favor, pressione o pedal do calçador.			
E-047 Sobrecarga do motor 1 Desligue a alimentação.			
E-048 Sobrecarga do motor 2 Por favor, pressione a tecla Enter.			
E-049 Sobrecarga do motor 3 Desligue a alimentação.			

3.2 Lista de informações imediatas

Número da mensagem	Nome da mensagem	Conteúdo da submensagem	
M-001	O contador superior atinge o valor definido	Por favor, pressione a tecla OK	
M-002	O contador inferior atinge o valor máximo	Por favor, pressione a tecla OK	
M-003	não está na origem e não pode ser operado	Por favor, retorne primeiro à origem	
M-004	Os dados do padrão não existem	Por favor, releia ou digite a entrada	
M-005	O valor da configuração é muito grande	Por favor, insira um valor dentro do intervalo	
M-006	O valor da configuração é muito pequeno	Por favor, insira um valor dentro do intervalo	
M-007		Por favor, pressione a tecla retornar à origem	
M-008	Anormalidade nos parâmetros de armazenamento	Por favor, pressione a tecla OK para restaurar os valores de fábrica	
M-009	Não há padrão na memória	Por favor, pressione a tecla OK para carregar o programa de fábrica	
M-010	O número de padrões na memória está cheio	Por favor, exclua os dados de costura não utilizados	
M-011	Excluir dados do programa da memória?	Nenhum	
M-012	Sobrescrever os dados do padrão na memória?	Nenhum	
M-013	Os dados do padrão não podem ser excluídos	Os dados de costura selecionados estão sendo usados	
M-014	Formatar memória?		Todos os dados do padrão na memória serão excluídos
M-015	Erro de comunicação		Ocorre uma anormalidade na comunicação entre o cabeçote operacional e a caixa de controle. Por favor desligue a alimentação elétrica e verifique
M-016	Fora da faixa de costura	Por favor, certifique-se de que os dados do padrão estejam dentro da faixa de costura	
M-017	Falha ao ler arquivo de biblioteca de fontes de bordado de alfabeto	Nenhum	
M-018	O cabeçote operacional não corresponde ao tipo de máquina de costura	Verifique o modelo e a versão do software	
M-019	Espaço insuficiente para dados do programa na memória	Por favor, exclua os dados de costura não utilizados	
M-020	O número do programa de entrada está incorreto	Por favor, insira o número do programa correto	
M-021	Comprimento máximo do ponto excedido	Nenhum	

Apêndice 1 Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Número da mensagem		
Nome da mensagem		
Conteúdo da submensagem		
M-022 Senha errada Digite a senha novamente		
M-023 Falha no relógio de hardware		Foi encontrada uma falha no relógio do hardware, entre em contato com o fabricante para manutenção para reparo!
M-024 O número de pontos está fora do intervalo Reduza o número de pontos no padrão		
M-025 O valor de entrada do espaçamento entre agulhas é muito pequeno Por favor, insira um valor dentro do intervalo		
M-026 O valor de entrada do espaçamento entre agulhas é muito grande Por favor, insira um valor dentro do intervalo		
M-027 Já existe uma segunda origem Apenas uma segunda origem pode ser informada		
M-028 A configuração de movimento rápido é muito pequena ou muito Por favor, insira um valor dentro do intervalo		
M-029 Por favor, pressione a tecla retornar à origem para retornar Nenhum		
M-030 Copiar os dados do padrão especificado? Nenhum		
M-031 Copiar todos os dados do padrão? Nenhum		
M-032 Tem certeza de que deseja restaurar as configurações de fábrica? Nenhum		
M-033 O unidade USBSD foi retirado O unidade USBSD foi retirado!		
M-034 Nenhum dado de padrão encontrado no unidade USBSD Nenhum		
M-035 Insira pelo menos uma letra		Para impressão de bordado de letras, você precisa inserir pelo menos uma letra
M-036 Sem registro de alarme		
M-037 Substitua a agulha		O valor de configuração de substituição da agulha foi atingido, substitua a agulha!
M-038 Trocar óleo		O valor definido para o tempo de troca de óleo foi atingido, troque o óleo!
M-039 Máquina de Limpeza		O valor de configuração do tempo da máquina de limpeza foi atingido, limpe a máquina!
M-040 O formato dos dados é diferente Por favor, confirme o formato dos dados		
M-041 Não é possível gerar curva		Digite novamente de acordo com as precauções de entrada da curva.
M-042 A linha de corte não pode ser inserida na posição atual Adicione a linha de corte após os dados de costura		
M-043 Não é possível adicionar o mesmo código de função na mesma posição		
M-044 A segunda origem não pode ser inserida na posição atual Por favor adicione a segunda origem após a transferência		
M-045 O ponto de entrada não pode gerar um círculo ou arco Por favor, insira novamente		
M-046 Não é possível gerar dados de costura sobreposta Por favor, adicione costuras sobrepostas após fechar o gráfico		
M-047 Não é possível adicionar corte de linha após pausa Nenhum		
M-048 Não é possível adicionar pausa antes de cortar Nenhum		
M-049 Sem dados de costura deslocada A função de conversão de dados de costura deslocada não pode ser usada		
M-050 Sem dados de multi-seam A função de conversão de dados de multi-seam não pode ser usada		
M-051 A posição selecionada está incorreta Nenhum		
M-052 Não é possível aplicar zoom Nenhum		
M-053 Distância excede 12,7 mm Nenhum		
M-054 dados do programa incorretos Nenhum		
M-055 Gerar dados de arco? Nenhum		
M-056 Gerar dados de círculo? Nenhum		

Máquina de costura programável - filigrana (painel H) Apêndice 1

Número da mensagem		
Nome da mensagem		
Conteúdo da submensagem		
M-057 Gerar dados de curva?		
Nenhum		
M-058 Gerar dados poligonais?		
Nenhum		
M-059 O calçador não está abaixado		
Por favor, pressione o pedal		
M-060 ID de usuário incorreto		
Digite novamente		
M-061 Falha ao confirmar a senha		
Por favor, digite a senha novamente		
M-062 Proibida alteração da hora do sistema		A senha do parcelamento está definida e não pode ser modificada durante o sistema
M-063 Falha na gravação do arquivo de senha		
Nenhum		
M-064 Falha ao ler arquivo de senha		
Nenhum		
M-065 Senha salva com sucesso		
Nenhuma		
M-066 Falha ao limpar todas as senhas		
O arquivo de senha não pode ser excluído		
M-067 Falha ao limpar senha		
Exceção de gravação de arquivo após limpeza de senha		
M-068 O arquivo de senha foi excluído maliciosamente		A senha de parcelamento definida pelo usuário foi excluída maliciosamente. Por favor, desligue seu telefone.
M-069 Arquivo de ID do usuário está danificado		
M-70 Insira o nome do programa		Insira o nome do programa com no máximo 8 caracteres.
M-71 Por favor, limpe os dados mesclados atuais		
Pressione "CLR" para limpar os dados mesclados atuais		
M-72 A entrada não pode estar vazia		
A senha de entrada não pode estar vazia		
M-73 A senha atual não corresponde		
A senha atual foi digitada incorretamente		
M-74 A nova senha é inconsistente		
A nova senha é inconsistente com a senha de nova tentativa		
M-75 Calibração da tela de toque bem-sucedida		
Calibração bem-sucedida, desligue a alimentação elétrica e reinicie		
M-76 Confirme para limpar o registro do alarme		
Sim: Digite Não: X		
M-77 Se deseja excluir o arquivo selecionado		
Sim: Digite Não: X		
M-78 Copiar todos os gráficos		Deseja substituir os gráficos originais? Sim: Digite Não: X
M-79 Falha ao copiar arquivo		
Verifique se o espaço em disco está cheio!		
M-80 Falha ao copiar arquivos		
Verifique se o unidade USBSTB está desconectado!		
M-81 Falha ao abrir arquivo		
Falha ao abrir arquivo		
M-82 O formato não corresponde		
O formato não corresponde, aborte a leitura atual		
M-83 Parâmetro fora da faixa		O parâmetro está fora da faixa. Após a confirmação, o parâmetro fora da faixa será restaurado para o parâmetro padrão!
M-84 Por favor crie diretórios e arquivos		Por favor, crie o diretório bakParam no unidade USBSTB, e nomeie o arquivo de backup backup.param, e copie-o para o diretório bakParam !
M-85 Erro de leitura e gravação de arquivo		
Erro de leitura e gravação de arquivo		
M-86 Por favor selecione a entrada		
Por favor selecione a entrada para ler e escrever		
M-87 O arquivo não existe		
O arquivo correspondente à entrada atual não existe		
M-88 Nenhum valor de movimentação informado		
Insira o valor da movimentação		
M-89 Tem certeza de que deseja entrar no modo de calibração da tela de toque?		
Sim: Digite Não: X		

Apêndice 1 Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Número da mensagem Nome da mensagem Conteúdo da submensagem	
M-90 Tem certeza de que apagou o tempo de operação acumulado? Sim: Digite Não: X	
M-91 Tem certeza de que apagou o número acumulado de peças de costura? Sim: Digite Não: X	
M-92 Tem certeza de que apagou o tempo de inicialização acumulado? Sim: Digite Não: X	
M-93 Tem certeza de que limpou a contagem de pontos de costura acumulados? Sim: Digite Não: X	
M-94 A senha do parcelamento não pode ser igual à senha total Digite novamente a senha	
M-95 Proibir modificação do somador (NUP) Após corrigir, desligue a configuração (NUP)	
M-96 Proibir modificação do subtrator (NDP) Após corrigir, desligue a configuração (NDP)	
M-97 A lista de programas (teclas de atalho) está vazia	Se a lista de programas estiver vazia, o sistema importará automaticamente o padrão atualmente aberto para a lista.
M-98 Nenhuma entrada de atualização selecionada	Selecione as entradas a serem atualizadas, pelo menos uma entrada deve ser selecionada
M-99 Algumas das entradas de atualização selecionadas não existem	As entradas que não possuem arquivos de atualização serão desmarcadas após serem retornadas. Caso queira atualizar as entradas restantes, confirme novamente.
M-100 Atualização bem-sucedida Atualização bem-sucedida, reinicie a máquina	
M-101 Se deve formatar a unidade flash USB	Pressione a tecla OK para realizar a operação de formatação e pressione a tecla Cancelar para sair da operação atual. \n Após a formatação, todos os arquivos do unidade USBSD serão excluídos!
M-102 A unidade flash USB não existe Insira a unidade flash USB a ser formatada!	
M-103 Sucesso A operação atual foi realizada com sucesso!	
M-104 Falha Falha na operação atual!	
M-105 Se deve formatar a lista de programas (teclas de atalho)	Pressione a tecla OK para realizar a operação de formatação e pressione a tecla Cancelar para sair da operação atual.
M-106 Se deve substituir o padrão com o mesmo nome na unidade flash USB	Pressione a tecla OK para sobrescrever o arquivo e pressione a tecla Cancelar para sair da operação atual.
M-107 Falha na calibração da tela de toque Recalibre	
M-108 Padrão de bordado alfabeto salvo com sucesso	Entre na interface de leitura de dados e selecione o padrão de bordado de letras recém-criado
M-109	O programa selecionado não está no formato normal e precisa ser convertido
M-110 Este padrão não pode ser convertido Por favor, confirme o arquivo do padrão	Pressione a tecla Confirmar para realizar a operação de conversão e pressione a tecla Cancelar para cancelar a operação atual.
M-111 Se deseja restaurar todas as configurações Sim: Digite Não: X	
M-112 Se deseja restaurar o item selecionado Sim: Digite Não: X	
M-113 Nenhum item selecionado Selecione um ou vários itens de parâmetro	
M-114 Inicialização SRAM	Limpe todos os dados na SRAM, desligue a alimentação e restaure a posição da chave DIP
M-115 Não é possível copiar e sobrescrever o programa atual	O número do programa atual existe na fila de cópias e não pode sobrescrever o programa atual.
M-116 Precisa converter o formato do padrão	Após converter o formato do padrão, você pode visualizar o padrão
M-117 Esta operação não pode ser realizada com o padrão combinado	Entre no modo de conexão gráfica, pressione "CLR" para cancelar o padrão de combinação

Número da mensagem	Nome da mensagem	Conteúdo da submensagem
M-118	Se deve excluir o padrão original	Se deseja excluir o padrão original após a conversão do formato Sim: Digite Não: X
M-119	O calcador intermediário está na posição abaixada	Por favor, levante o calcador intermediário
M-120	Desligue, tchau	Nenhum
M-121	Formato de arquivo de padrão de espaçamento de agulha de 20 mm	Este formato de padrão não é suportado por este sistema
M-122	Erro de formato do padrão de conversão	Por favor, confirme o arquivo padrão
M-123	Os dados do padrão de conversão são muito longos	Por favor, confirme o arquivo padrão
M-124	O padrão convertido não pode ser aberto	Por favor, confirme o arquivo do padrão
M-125	Erro de precisão do padrão de conversão	Por favor, confirme o arquivo padrão
M-126	Restaurar parâmetros com sucesso	
M-127	Versão do software salva com sucesso	A versão do software foi salva com sucesso no diretório raiz do unidade USB

4 Apêndice 2

4.1 Dimensões de instalação da caixa de controle elétrico

1. Desenho dimensional de instalação da caixa de controle elétrico






Figura 1 Dimensões de instalação de quatro furos


2. Desenho dimensional de instalação da caixa de controle elétrico MASC41X / MASC44X



4.2 Cabo de conexão externa da caixa de controle




4.3 Dimensões de instalação da
caixa de operação




4.4 Diagrama de blocos do sistema

1. Diagrama de blocos do sistema HSC41X



2. Diagrama de blocos do sistema
MASC41X



Soquete do cabo função definição do pino	
L627 (branco) Válvula de pé de pressão externa 1+ 2	
L627 (amarelo) Válvula pneumática de calcador intermediário 1+ 2	
L627 (Azul) Válvula de corte de linha 1+ 2	
L627 (Preto) Eletroímã de discagem 1+ 2	
L627 (Vermelho) Eletroímã de fio solto 1+ 2	
L627 (branco) Eletroímã cortador de linha 1+ 2	
L628 (branco) Válvula de ar auxiliar 1+ 2	
L628 (amarelo) Parada de emergência 1+ 2	
L628 (preto) Interruptor de segurança 1+ 2	
L628 (branco) Origem X 1+ 2, 3+	
L628 (amarelo) Origem Y 1+ 2, 3+	
L628 (vermelho) Origem Z 1+ 2, 3+	
L628 (Preto) Detecção de Desconexão 2	
L659 (amarelo/branco/branco/preto/ azul/ branco)	
L659 (vermelho) Luz LED 1+ 2	

Diagrama de fiação do cabo
da máquina padrão MASC41X

Soquete do cabo função definição do pino	
L758 (amarelo) Parada de emergência 1+ 2	
L758 (preto) Interruptor de segurança 1+ 2	
L758 (Preto) Detecção de Desconexão 2	
L758 (branco) Origem X 1+ 2, 3+	
L758 (amarelo) Origem Y 1+ 2, 3+	
L758 (vermelho) Origem Z 1+ 2, 3+	
L759 (branco) Palcador externo 1+ 2	
L759 (amarelo) Palcador médio 1+ 2	
L759 (azul) Linha de cisalhamento de ar 1+ 2	
L759 (vermelho) Luz LED 1+ 2	
L759 (Branco) Válvula de ar auxiliar 2/3 1+ 2	
L760 (amarelo/preto/azul/branco) Válvula de ar auxiliar 1/4/5/6 1+ 2	
L760 (Branco) Auxiliar 1+ 2	
L760 (Preto) Disque 1+ 2	
L760 (branco) Cortador de fio elétrico 1+ 2	
L760 (amarelo) Linha solta 1+ 2	

Diagrama de fiação da placa
principal da máquina padrão
MASC44X

Diagrama de fiação da placa
principal SC0413

Soquete função definição de pino			
CZ134 Interruptor de parada de emergência	1+, 2		
CZ139 Interruptor de segurança	1+, 2		
CZ1313 Detecção de desconexão	2		
CZ1317/1321/1327 /1316/1320 Entrada 1/2/3/4/5	1-, 2, 3+		
CZ133 Origem X	1+, 2, 3+		
CZ138 Origem Y	1-, 3, 4+		
CZ1312 Origem Z	1+, 2, 3+		
CZ1326 Válvula de ar auxiliar	1+, 2		
CZ135 Palcador externo	1+, 2		
CZ137 Palcador médio	1+, 2		
CZ1310 Linha de corte de ar	1+, 2		
CZ1314 Aparador elétrico	1+, 2		
CZ136 Disque	1+, 3		
CZ1311 Linha solta	1+, 3		
CZ1315 Luz LED	1+, 2		
CZ1319/1323/1325 /1318/1322/1324 Válvula de ar 1/2/3/4/5/6	1+, 2-		

Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

1 Informações Gerais

1.1 Introdução Geral

Sistema de controle computadorizado da série Mitsubishi para máquinas de costura industriais: 1) Adoção da tecnologia de controle servo AC líder mundial no motor do eixo principal fornece grande torque, alta eficiência, velocidade estável e baixo ruído; 2) O design diversificado do painel de controle pode atender aos requisitos especiais dos usuários na fixação; 3) O sistema adota estrutura de estilo alemão, o que facilita muito a instalação e manutenção.

1.2 Funções e Parâmetros

NO. Tipo de Controlador Sistema de Controle Computadorizado para Série Mitsubishi			Máquina de costura programável - filigrana
1	Área de Costura X(Lateral) Direção Y(Longitudinal) Direção SC442HG 3000(mm) x 1000(mm)		
2	Máx. Velocidade de costura 2500rpm com intervalo de pontos abaixo de 3mm		
3	Comprimento do ponto	0,1 a 12,7mm, e no sistema de controle é da versão 5.0 ou acima, o comprimento máximo do ponto pode se estender até 40 mm	Resolução mínima: 0,10 mm
4	Movimento de alimentação da estrutura Alimentação intermitente (2 eixos acionados por motor de pulso)		
5	Curso da barra da agulha 41,2mm		
6	Agulhas DPx5 DPx17		
7	Elevação do bastidor Padrão 18mm até máx. 22mm (tipo pneumático: máx.		25 mm
8	Calçador intermediário Condução escalonada (faixa: 0 a 8mm)		
9	Levantamento do Calçador intermediário 20mm		
10	Lançadeira rotativa Lançadeira semi-rotativa de capacidade dupla		
11	Memória dos dados do programa Memória/unidade USB		
12	Função de pausa Parar a máquina durante a costura		
13	Função de aumento/redução de escala	Permite que um padrão seja ampliado/reduzido no eixo X e Y Eixo independentemente quando o usuário costura um padrão. Proporção: 1% para	400% (0,1% por etapa)
14	Método de aumento/diminuição Aumentar/diminuir o comprimento do ponto e Aumentar/diminuir o comprimento do ponto		
15	Limitação de velocidade de costura 200 a 2500rpm 100rpm por etapa		
16	Função de seleção de programa Método de seleção de número de padrão		
17	Contador ascendente Sem contagem/Contagem de padrão /Contagem de ciclo (0 a 99999)		
18	Contador decrescente Sem contagem/Contagem de padrão /Contagem de ciclo (0 a 99999)		

19	Motor de Máquina de Costura Servo Motor	
20	Parar a agulha no máximo Função de posição	Após a conclusão da costura, a agulha pode retornar à sua posição mais alta.
21	Potência Nominal 600W	
22	Temperatura de Operação Faixa	0°C ~ 45°C
23	Faixa de umidade de operação 35% a 85% [Sem condensação]	
24	Tensão de linha CA 220V ± 10% [50/60Hz]	

Ø Padrão vigente para produto: QCYXDK0004-2016 Sistema de Controle Computadorizado para Máquina de Costura Industrial.

1.3 Precauções para utilização segura

• Instalação

- Caixa de controle
 - Instale a caixa de controle de acordo com as instruções
- Acessórios
 - Se outros acessórios forem necessários, desligue a alimentação elétrica e retire-a o plugue de alimentação.
- Cabo de alimentação
 - Não pressione os cabos de alimentação com força nem torça o cabo de alimentação excessivamente.
 - Os cabos de alimentação devem ser fixados a pelo menos 25 mm de distância da fonte giratória. Componente
- Antes de energizar a caixa de controle, o usuário deve verificar cuidadosamente a tensão do fonte de alimentação e a posição da entrada de alimentação elétrica na caixa de controle. Se o transformador de potência for utilizado, o usuário também deverá verificá-lo antes de ligar a máquina. O interruptor de alimentação da máquina de costura deve estar na posição "Desligado".
- Aterramento
 - Para evitar perturbações sonoras e choques elétricos causados por vazamento elétrico, o usuário deve aterrar o cabo de aterramento.
- Acessórios
 - Se quaisquer acessórios elétricos forem necessários, conecte-os aos devidos posições.
- Desmontagem
 - Ao remover a caixa de controle, o usuário deve desligar a alimentação elétrica e retirar o plugue de alimentação.
 - Ao retirar o plugue de alimentação, o usuário deve segurar o plugue e removê-lo, em vez de puxar apenas o cabo de alimentação.
 - A caixa de controle contém a perigosa alimentação elétrica de alta tensão. Para abrir o caixa de controle, desligue a alimentação elétrica e retire o plugue da tomada primeiro, e então espere pelo menos 5 minutos antes de abrir a caixa de controle.
- Manutenção, Inspeção e Reparo

• Somente técnicos treinados podem realizar o reparo e manutenção desta máquina.

• Ao substituir as agulhas e lançadeiras, o usuário deve desligar a alimentação elétrica.

• Utilize peças sobressalentes de fabricantes autorizados.

• Outros

• Não toque nas partes rotativas ou móveis da máquina, especialmente na agulha e na correia, quando a máquina estiver funcionando. O usuário também deve manter o cabelo afastado das partes móveis, para evitar o perigo.

• Não deixe cair o dispositivo de controle no chão, nem insira qualquer coisa nas slots da caixa de controle.

• Não opere a máquina sem as capas da tampa.

• Se este dispositivo de controle estiver danificado ou incapaz de funcionar normalmente, por favor pergunte os técnicos para ajustá-lo ou repará-lo. Não opere a máquina quando o problema não for resolvido.

• Por favor, não altere ou modifique este dispositivo de controle sem autorização.

• Abandono

• A operação errada pode causar perigo. Para o nível grave, consulte a figura abaixo:

	Warning The wrong operation may cause serious injury or death
--	---

	Caution The wrong operation may cause personal injury or loss of property
--	---

• Os significados das marcas são mostrados abaixo:

	Please operate machine according to instruction
	Caution: High Temperature
	Never do this






	Caution: High Voltage
	Grounding is a must


1.4 As Medidas Preventivas em Uso



Warning


1. Ao pressionar o botão [LIG.], por favor não pise no pedal.	2. Ao sair da máquina, desligue-a
---	-----------------------------------

	
3. Se o usuário precisar inclinar a cabeça ou substituir a agulha ou passar a linha superior, desligue a alimentação. 	4. Aterre bem o cabo de aterramento. 
5. Não utilize o bloco terminal doméstico para permitir que as máquinas compartilhem uma fonte de alimentação. 	6 Para abrir a caixa de controle, desligue a alimentação elétrica e retire o plugue da tomada primeiro, e então espere pelo menos 5 minutos antes de abrir a caixa de controle. 
	9 Caso o usuário necessite da tomada de sinal externo para conectar os acessórios, o fio de conexão deve ser o mais curto possível. O cabo longo pode causar erros nas operações. E o cabo de conexão deve ser o blindado.



1.5 Padronização

As teclas de função utilizam números comumente reconhecidos na indústria. As figuras, como linguagem internacional, são reconhecíveis para usuários em todos os países.



1.6 Método de Operação

O painel de toque tipo Mitsubishi adota tecnologia avançada de operação de toque, cuja interface amigável e fácil controle trazem mudanças revolucionárias para o uso diário dos usuários. Para realizar operações relevantes, o usuário pode usar os dedos ou outros objetos para tocar na tela.



Warning

Não use objetos pontiagudos para tocar a tela para evitar causar danos permanentes ao painel de toque.

2 Instruções de Operação

2.1 Operação Básica


1 Ligar o botão liga / desliga

Após o usuário ligar a alimentação, a interface principal P1 será exibida.

[Nota]: Se a memória do sistema não contiver nenhum padrão quando o usuário ligar a alimentação elétrica, o sistema exibirá "Cannot Find Pattern in Memory". Neste momento, o usuário precisa pressionar



para fechar a mensagem e passar para a interface principal.



2 Padrão para Costura

Exibe o programa selecionado na interface atual. Se o usuário quiser alterar o padrão, ele deve consultar a seção [2.5 Carregar padrão].

3 Iniciar costura


① Antes da costura real, o usuário precisa confirmar as configurações das condições de costura novamente, especialmente a configuração da velocidade (Faixa: 0 a 9).

② A velocidade da máquina de costura é determinada pelo valor da velocidade e intervalo de pontos. O valor da velocidade determinará a velocidade máxima da máquina de costura, enquanto o intervalo dos pontos limitará a velocidade da máquina de costura.

[Nota]: Não altere o valor da velocidade durante a costura, exceto na condição de pausa, caso contrário, poderá influenciar na condição de retirada da linha.

③ Coloque o material de costura na posição indicada, acione o interruptor do bastidor (preto) para abaixar o quadro e acione o interruptor de execução (cinza) para iniciar a costura propriamente dita. Uma vez que


a costura é iniciada, o usuário não precisará continuar pisando no interruptor em execução. Quando a máquina de costura terminar o trabalho, o quadro subirá automaticamente.



4 Pausa

Se o usuário quiser parar a máquina durante a costura, pressione o botão de parada de emergência no cabeçote (consulte a figura a seguir para obter detalhes). Após o usuário pressionar essa tecla, a máquina de costura irá parar na posição superior (configuração padrão) e entrar no status de pausa. Para liberar o status de pausa, pressione o botão de parada de emergência novamente. Então o usuário pode continuar realizando a seguinte operação:

- ① Pise no interruptor de operação para continuar a costura;
- ② Pressione Mover para frente/ Mover para trás para alterar a posição inicial da costura;
- ③ Pise no interruptor da estrutura para levantar a estrutura;
- ④ Altere o valor da velocidade da máquina de costura; e/ou
- ⑤ Mova o Calcador intermediário.



5 Método para consertar a costura

O usuário pode usar a função de pausa para realizar a costura de remendo. Se o usuário pressionar a tecla de parada de emergência em caso de ruptura da linha, a agulha irá parar na posição superior. Pressione a tecla de movimento para trás para mover a moldura para a posição que está dois ou três pontos antes do ponto de ruptura da linha, termine de passar a linha e pise no interruptor de execução para continuar a costura.



Caution

When wearing a needle and thread, absolutely not trample operation switch with their feet, That can make the machine running, it is dangerous.

2.2 Instruções sobre o status de exibição da interface

2.2.1 Interface 1 (Interface Principal P1: Status de Display Padrão)

[Nota] A comparação entre Contador de Produto, Contador de Ligação e Contador de Acumulação
:


- Contador de Produto serve para registrar o número de costuras acumuladas. Mas usuário




**pode usar
para limpar o valor e reiniciar a contagem;**

- Contador de inicialização serve para contar o número a partir de 0 após a máquina ser ligada;
- Contador de acumulação serve para registrar o número de costura acumulada, que não pode ser apagado na interface atual.

2.2.2 Interface 2 (Exibir status após os usuários pressionarem NEXT na interface principal P1)




2.2.3 Interface 3 (Modo Catálogo na Interface Principal P1)



Funções:

Não. Função	Conteúdo	
A	MENU Função Título da Interface	O conteúdo exibido é o título da interface do MENU. Quando o usuário pressiona o botão, o conteúdo exibido na barra de título se tornará a descrição funcional da tecla correspondente.
B	Carregar padrão (Carregar dados do padrão)	
C	Configuração de Operação	
D	Modo de Teste	
E	Configuração da Função	
F	Edição de costura de letras	Realizar edição de costura de letras [Nota]: O usuário pode fechar a função de edição de costura de letras através do Parâmetro “Especial” -> “Ativar Costura de Letras”. A figura desaparecerá quando for desativada.
G	Quit	
H	Dados Transformação (Arquivo Modo de Transformação)	
I	Modificar Padrão (Modo de Modificação)	
J	Editar Padrão (Modo de Design de Padrão)	
K	salvar programa (Salvar dados do padrão)	
L	salvar o programa na memória ou unidade USB	

2.3 Instruções na Interface Principal P1




Funções:

Não. Funções Conteúdo	
A	nome do programa Exibe o nome do programa atual
B	número do programa Exibe o número do programa atual
C	forma do desenho Exibir a forma do programa atual [Nota]: é a posição de origem.
D	Area de ajuste de velocidade Ajuste e exiba a velocidade de costura do programa atual
E	Tecla de atalho do número do programa
Exibe os números dos padrões usados recentemente, no máximo 40 números podem ser salvos. Pressionar o número do programa ativará esse padrão para costura. [Nota]: No modo de costura de padrões combinados, o conteúdo exibido são os números dos subpadrões e seus números.	
F	Hot Tecla Configuração de Funções
O usuário pode definir 4 funções usadas com frequência. Entra na Interface Principal P2. Pressione para entrar na Interface Principal P2.	
H	Mover Calcador intermediário
Pressione a tecla para mover o Calcador intermediário na direção indicada.  Pressione para levantar o Calcador intermediário  Pressione para soltar o Calcador intermediário	
I	Parâmetro Hot Key Definir parâmetros: iniciar a costura do método de remate/iniciar a costura do remate pontos/método de remate de final de costura/pontos de alarme de linha robin
J	Bloqueio do painel Bloqueia e desbloqueia o painel.
K	Configuração de movimento rápido Entra na interface para configuração de movimento rápido.
L	Exibição de informações do padrão Exibir a forma e os detalhes do programa atual
M	Voltar ao início da costura Pressione para retornar ao início da costura
N	Voltar à origem Pressione para retornar à origem
O	MENU Exibe o catálogo (consulte [2.2.2 Interface 2])
P	Contador de Produtos e Robin Contador de Threads
Contador de Produto: para registrar o número de costura acumulada, mas o usuário pode usar  para limpar o valor e reiniciar a contagem; Robbin Thread Counter:	
Q	Padrão Ponto Número Área de exibição e teclas de movimento para frente/para trás
Exibe o número do ponto e realiza a costura de teste.	
R	Alterar início da costura Alterar a posição de início da costura.

2.3.1 Exibição do número do ponto padrão e movimento para frente/trás

Funções:

Não. Descrições	
A	Exibe a posição atual do bastidor e o tipo de dados de costura.



	(Costura "SEW", Alimentação "FEED", Sub-origem "2HP", Parada superior "USTP", Parada para baixo "DSTP", Corte de linha "TRIM", Velocidade de alimentação "FEDS", Reiniciar "ASRT", Placa Pesado "HEVI", Tecido grosso "ATUM", Costura de salto "BAT", Função 1 "FUN1" a Função 7 "FUN7", Reverso Pés calçadores "REPF", Fim "END")
B	Exibir o número do ponto na posição atual
C	Exibe o número total de pontos do programa atual (Incluindo avanço, corte de linha, fim, código, etc.)
D	Exibe o número total de pontos de costura do programa atual (Excluindo avanço, corte de linha, fim, código, etc.)
E	Programa de teste (Avançar↔Retroceder).: 1. Após retornar à origem, X-Y (bastidor) avançará no padrão quando o usuário pressionar o botão "Upper". Solte a tecla para parar de se mover. Segurando "Down", o X-Y (bastidor) se moverá para trás. Solte a tecla para parar de se mover. 2. Se a moldura estiver na posição para baixo e o padrão estiver correto, O usuário pode pisar no pedal para começar a costurar.


2.3.2 Ajuste de velocidade



Funções:

Não.	Descrição
A	Aumentar a velocidade
B	Velocidade atual de costura 0 a 9
C	Reduza a velocidade


2.3.3 Operação da tecla de atalho do número do programa




Funções:

Não.	Descrição
	Uma tecla de atalho do número do programa (programa atual: Exibido em figura branca em fundo azul), selecione outro número para mudar o padrão.
B	Exibição do número do programa e tecla de consulta

é 600@NEW. Se seleccionarmos o padrão nº 001@NEW, o programa atual será alterado para padrão nº 001@NEW. O display é mostrado abaixo:



2.3.4 Exibição de Padrão



Funções:

Não.	Descrição
A	nome do programa
B	número do programa
C	Tamanho do Padrão na Direção X
D	Tamanho do padrão na direção Y
E	Exibe o número total de pontos do padrão (incluindo avanço, corte, fim, código e assim por diante).
F	Correção de Origem na Direção X
G	Correção de Origem na Direção Y
H	Sai da interface atual e retorna para a interface anterior.
I	Exibição de padrão.


2.3.5 Configuração da espessura do tecido de costura

A posição mais baixa do Calcador intermediário é alterável. Se a posição mais baixa do Calcador intermediário na configuração padrão for inferior à espessura do tecido usado, o usuário pode usar esta função para alterá-la.

[Nota]: Se os usuários entrarem nesta interface quando o Calcador intermediário estiver na posição para baixo, o sistema irá sugerir “Levantar o Calcador intermediário”.

[Nota]: Após entrar na interface para definir a espessura do tecido: somente quando o Calcador intermediário desce, o usuário pode definir este parâmetro.

[Nota]: O intervalo deste parâmetro é 0,0 a 8,0mm



Funções:

Não. Descrição	
A	Altura Atual do Calçador intermediário
B	Altura alvo do Calçador intermediário
C	Aumentar Altura O Calçador intermediário sobe 0,2mm a cada prensagem
D	Diminuir Altura O Calçador intermediário desce 0,2mm a cada prensagem
E	Saia da interface atual e retorne para a interface anterior.
F	Mova a agulha verticalmente.  Agulha para baixo  Agulha para cima
G	Pressione-o para mover o calçador intermediário na direção da seta  Calçador intermediário para cima  Pressionador intermediário para baixo
H	Salvar e sair

2.4 Interface Principal P2

Funções:


Não. Funções Conteúdo	
	A Contador ascendente Entra na interface para configuração do contador
	B Contador decrescente Entra na interface para configuração do contador decrescente
	C Valor do contador ascendente Exibe o valor atual/valor definido do contador ascendente
	D Valor do contador decrescente Exibe o valor atual/valor definido do contador decrescente
	E Return Pressione para retornar à Interface Principal P1
F	Correção de origem e pontos de salto Configuração : configuração válida de origem : configuração de origem inválida : definir o número de pontos saltados
G	MENU Abrir o menu do catálogo
	H Enrolamento Verifique a velocidade e o tempo de enrolamento
I	Levantamento da Agulha Mova a agulha verticalmente. Agulha para cima Agulha para baixo

2.4.1 Modo de Enrolamento

Para enrolamento o usuário deverá ativar esta interface (Pressionar  na interface principal P2 e

o Calçador intermediário descerá). Acione o interruptor da estrutura para abaixar a estrutura e, em seguida, acione o interruptor de operação para operar a máquina de costura na velocidade definida. Mas os eixos X e Y não se moverão. Quando o usuário libera o interruptor de operação, a máquina de costura irá parar na posição de parada superior.

[Nota]: A ação de enrolamento é determinada pelo parâmetro “Enrolamento” definido no Modo de Configuração de Operação
 . (Consulte [2.7.6 Lista de parâmetros])



The screenshot shows the 'Wind Mode' interface with a title bar containing a window icon, the text 'Wind Mode', and a timestamp '2015-10-09 14:07'. The interface is divided into three main sections:

- Wind Speed W:** Contains two input fields. 'Set-Speed' is set to '1300' RPM, with a red arrow labeled 'A' pointing to it. 'Cur-Speed' is set to '0' RPM, with a red arrow labeled 'B' pointing to it.
- Wind Operation WSM:** Contains a checkbox labeled 'Stop winding when stepping on pedal again(RTS)', with a red arrow labeled 'C' pointing to it.
- Wind Time WT:** Contains two input fields. 'Set-Time' is set to '30' S, with a red arrow labeled 'D' pointing to it. 'Remain-Time' is set to '0' S, with a red arrow labeled 'E' pointing to it.

At the bottom left of the interface is a red 'X' button.

Funções:


Não. Descrição	
	A Definir velocidade de enrolamento [Nota]: Determinado pelo parâmetro “Winding” -> “Winding Speed Setting”
B	Velocidade Real de Enrolamento
	C Método de Operação de Enrolamento [Nota]: Determinado pelo Parâmetro “Enrolamento” -> “Método de Parada de Enrolamento”.
	D Definir tempo de tempo de enrolamento [Nota]: Determinado pelo parâmetro “Winding” -> “Timing Stop of Winding”
	E Se o método de operação do enrolamento for o enrolamento temporizado, este local exibirá o tempo restante.

2.4.2 Contador ascendente



Na interface principal P2, pressione para entrar na interface de configuração do contador crescente.

[Nota]: O método de contagem do contador crescente/decrescente é determinado pelo parâmetro “Contador” definido no modo de configuração de operação (consulte [2.7.6 Lista de parâmetros]).




Funções:

Não. Conteúdo
A Desloca a entrada entre o valor definido e o valor atual (O botão na sombra é o selecionado).
B Up Counter Switch (Este botão terá efeito quando estiver em fundo azul).
C Saia do modo de configuração do contador e retorne à interface anterior.
D Limpa o valor atual.
E Exibe o valor definido e o valor atual (o usuário pode inserir o valor no quadro pontilhado).
F Limpa o valor inserido atualmente.
G Teclado numérico, usado para inserir o valor definido e o valor atual.
H Confirme a configuração.

[Nota]: A configuração do contador decrescente é a mesma do contador crescente, e o único A diferença

é o ícone que indica o status efetivo do contador decrescente ().

2.5 Padrão de Carga



Funções:


Não. Funções Conteúdo	
A Página Exibir o número da página atual/ número total da página	
B lista de programas	Exibe a lista do padrão salvo (tanto o número quanto o nome serão exibidos). [Nota 1]: Se o usuário selecionar o padrão no formato VDT, o sistema pedirá ao usuário para transformar o formato do padrão. [Nota 2]: Se o número do ponto do programa selecionado estiver acima da faixa ou os dados estiverem danificados, o sistema indicará que o padrão não pode ser selecionado.
C Memória / Exibição de Objeto unidade USB	 lista de programas de memória.  lista de programas de unidade USB [Nota]: A configuração padrão é carregar o programa da memória
D Memória Livre Exibe o número total de padrões salvos na memória	
E Carregamento direto Insira o número do programa para carregar esse padrão diretamente.	
F Excluir padrão Excluir o programa selecionado. [Nota]: O programa de costura atual não pode ser excluído.	
G Sequenciamento Sequencie os padrões de acordo com seu tempo de modificação ou número	
H Retornar à interface principal Retornar diretamente à interface principal	
I Exibição de padrão Igual a esta tecla de função na interface principal P1.	
J Selecione Memória/ unidade USB Carregar padrão da memória ou unidade USB	

		 ☐ Ativa o modo de carregamento de memória: Neste momento, o usuário não é possível carregar o programa do unidade USB.  ☐ Desativar o modo de carregamento de memória: Neste momento, o usuário pode carregar o programa do unidade USB.  ☐ Ativar o modo de carregamento do unidade USB: Neste momento, o usuário pode não carrega padrão da memória.  ☐ Desativar o modo de carregamento do unidade USB: Neste momento, o usuário pode carregar o programa da memória.  ☐ Mudança entre unidade USB e memória
K	Pular para padrões de formatos não padrão Formatos Carregar padrões de outros formatos padrão que não o formato nsp	
Página	Página para cima e para baixo para consultar a interface	
L	Enter Confirme a operação. Após a operação, o programa de costura se transformará no padrão recém-selecionado.	

Instruções de operação:


Abrir interface para carregar padrão

Na interface principal P1 (ou P2), pressione  para ativar o modo catálogo e em seguida pressione .



[Nota]: Se o bastidor móvel não estiver na origem, o sistema não conseguirá carregar o programa . Portanto, execute primeiro a operação para retornar à origem.

2 Seleccione o objeto para carregamento (memória/unidade USB)



A configuração padrão nesta interface é o Memory Load Mode (você pode ver no




canto superior esquerdo da tela). Você pode pressionar



para mudar para o modo unidade USB Load, que é mostrado em

abaixo:



[Nota]: Se o usuário realizar a operação acima sem inserir o unidade USB, o sistema irá exibir “unidade USB foi retirado”.

[Nota]: Se o usuário inserir o unidade USB na interface atual, o sistema precisará de 5 segundos para

identifica o unidade USB. Após a identificação, o usuário pode pressionar



para entrar no unidade USB Load

Modo . Contanto que o unidade USB não seja retirado, o sistema não precisará identificar o unidade USB novamente quando o usuário entrar no modo de carregamento do unidade USB novamente.

3 Seleccione e confirme o número do programa

Selecione o número do programa para costura e pressione
 . Após a seleção, o sistema

retornará diretamente à interface principal.

[Nota]: Se o padrão com o mesmo número existir na memória quando o usuário carregar o programa do unidade USB, o sistema exibirá “Substituir padrão na memória?”. Neste momento o usuário precisa seguir as instruções fornecidas.

4. Outras Operações

Se houver muitos padrões, o usuário pode usar para virar a página e pressionar para


visualizar a lista de programas mais diretamente. Se o usuário souber o número do programa, ele poderá usar para carregar o padrão diretamente.

2.5.1 Modo de Carga Direta

1. Selecione o modo de carregamento direto

Pressione na interface de carregamento de padrão para entrar no modo de carregamento direto.

[Nota]: O carregamento do programa inserindo diretamente o número do programa é limitado ao modo de carregamento de memória



2. Insira o primeiro número

(Ex. padrão de carga No.012)

① Insira “1”.

② Os padrões salvos na memória cujo primeiro número é 1 serão exibidos no

teclado inferior conforme abaixo:



3 Insira o segundo número

- ① Em seguida insira "2".
- ② Os padrões salvos na memória cujo número começa com "12" serão exibidos no teclado na parte inferior da interface.

- ③ Pressione  para limpar o número inserido e inseri-lo novamente.




- ④ Neste momento pressione para ativar o padrão e depois o sistema

retornará à interface principal e exibirá o programa selecionado.




- ⑤ Mude para o método de entrada chinês e o usuário pode usar o chinês para procurar padrões.




2.5.2 Memória Livre

Na interface de padrão de carregamento, o usuário pode pressionar  para verificar a condição de uso do memória.



2.5.3 Excluir padrão

O usuário pode pressionar  para excluir um padrão. Neste momento o sistema exibirá "Excluir Padrão da memória?" (Se o sistema estiver no modo de carregamento de unidade USB, o sistema exibirá "Excluir o arquivo selecionado?"). O usuário precisa seguir as instruções fornecidas, mas o padrão que está sendo costurado não pode ser excluído.




2.5.4 Formato de Dados Suportado


Atualmente, os formatos suportados pelo sistema são: formato NSP, formato B, formato BA, formato VDT, formato EMB, formato DST, formato DSB, formato DSZ, formato PLT e formato DXF.

2.5.5 Estilo de exibição da lista de programas

Pressione “LCD” -> “Display Style of Pattern Selection” para mudar o estilo de exibição da interface de carregamento do programa



Configure esse parâmetro em “Display Pattern Shape” e retorne à interface de carregamento de padrões para visualizar os padrões utilizados.



[Nota]: Apenas os padrões usados podem ser exibidos na lista de formas de padrão.
[Nota]: O usuário pode configurá-lo em “Configuração de Função” -> “Modo de Configuração de Exibição”.

2.6 salvar programa



Função:

Não. Funções Conteúdo	
A	nome do programa de entrada
B	Exibir o nome do programa
C, D, F, I	Exibir o número do programa
E	Teclado
	Inserir nome ou número
H	Manter padrão com Mesmo número
G	Limpar todos os caracteres
	Pressione para limpar todos os caracteres inseridos


Instruções de Operação:

1. Enter Interface de Carga Padrão

Na interface principal P1 (ou P2), pressione para ativar o modo catálogo e em seguida pressione



[Nota]: Se o bastidor móvel não estiver na origem, o sistema não conseguirá salvar o programa
. Portanto, execute primeiro a operação para retornar à origem.



2 Definir nome e número

A configuração padrão nesta interface é o Memory Save Mode (você pode ver no



canto superior esquerdo da tela). Você pode pressionar para mudar para o modo unidade USB Save.



Pressione
ou
para inserir

o nome ou número.

Pressionar
é deletar o primeiro caractere à esquerda do cursor, enquanto pressiona
é para limpar todos os caracteres.

Caso o usuário necessite alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione



[Nota]: O usuário pode decidir o número de um padrão antes de salvar; o nome do arquivo de um padrão consiste em “nome do programa” + “@número do programa” + “Tipo de formato.nsp”.

3 salvar programa

Após a entrada, pressione para retornar diretamente à interface principal

[Nota]: Se a memória contiver o padrão com número igual ao do

inserido um, o sistema exibirá “Replace Pattern in Memory?” Pressione para cancelar



a substituição; pressione para realizar a substituição.

2.7 Configuração de Operação

Serve para configurar cada parâmetro. Para a descrição de cada parâmetro, consulte [2.7.6 Lista de Parâmetros].

2.7.1 Método de configuração

1 Insira a configuração de operação:


Na interface principal P1 (ou P2), pressione



para ativar o modo catálogo,





e depois pressione



2 Interfaces no modo de configuração




Após entrar na interface de configuração de operação, o usuário pode usar para virar as páginas para seleção de parâmetros.




3 Exemplo: ① Seleção de modo

Selecione o parâmetro para configuração para ativar a "Interface de Configuração de Parâmetros Internos". Aqui, pressionamos "Quadro"



② Interface de configuração de parâmetros internos

Selecione o parâmetro para configuração para ativar a “interface para alteração do valor ajustado”. (Pressionamos “POP” aqui.)



③ Alterar valor definido do parâmetro


Pressione o parâmetro para alterar o valor ajustado (aqui, pressionamos “ILR”). Então, pressione



para confirmar.

[Nota]: Pressionar é para exibir o


descrições desse parâmetro e seu valor.



④ Verifique o valor do conjunto de parâmetros alterado

Retorne à “Interface de Configuração de Parâmetros Internos”, onde o usuário pode verificar

valor definido após alteração. Pressione para sair.



⑤ Retornar à interface de seleção de modo


Retorna à interface “Mode Selection”. Como o valor definido é alterado, o botão “Modified” é exibido.

Para retornar à interface principal P1 (ou

P2), pressione



Para verificar o conteúdo modificado, pressione a tecla “Modificado”.



⑦ Verifique o conteúdo do parâmetro modificado

a)


Inserir modo de entrada de senha
Pressionar “Modificado” na interface “Modo Seleção” ativará o
Modo de entrada de senha, onde o usuário pode entrar no modo de configuração de parâmetro modificado com a senha correta. (Para configurar a senha consulte [2.7.3 Parâmetro Criptografia].)

b)

Inserir configuração de parâmetro modificado Modo

Nesta interface será exibido o conteúdo modificado do parâmetro. O usuário pode modificá-lo novamente nesta interface (Aqui pressione “POP”).


Caso o usuário queira restaurar os parâmetros modificados, deverá pressionar o botão com o nome desse parâmetro (Aqui, ele pode pressionar “Pedal Operação Método”, “Intermediário Pressionador Para Baixo Sincronização”) e em seguida clicar “Restaurar”. Depois disso o usuário só precisa seguir as instruções do sistema.




Caso o usuário queira restaurar toda a configuração para seus valores padrão, ele pode pressionar “Restaurar Tudo”. Depois disso o usuário só precisa seguir as instruções do sistema.

2.7.2 Tipos de parametrização

Existem duas formas de configuração dos parâmetros: tipo de seleção e tipo de entrada, conforme mostrado abaixo:



Tipo de seleção



Tipo de entrada

2.7.3 Criptografia de Parâmetros

No modo parâmetro, cada entrada de operação pode ser anexada a uma senha, de forma a evitar o erro de operação.

1 Enter Parâmetro Criptografia Interface

Na interface principal P1 (ou P2), pressione



para ativar o modo catálogo, e

Function


e pressione
para entrar no
Interface

para configuração de funções.

Na interface de configuração de função,



pressione



2 Insira a senha:

Antes de entrar no modo de criptografia do parâmetro, o usuário precisa inserir a senha. (A senha original é o ID do fabricante).

Em caso de entrada errada, pressionar




excluirá a primeira figura no

à esquerda do cursor, enquanto pressiona

excluirá toda a senha inserida.

Insira a senha e pressione



2 Seleccione o parâmetro para criptografia:

Conforme mostrado na figura, o usuário pode selecionar um ou mais parâmetros para criptografia. (Aqui, selecionamos "Pausar".)

☐ Selecionado
☐ Não selecionado
 Após selecionar o parâmetro para

, o usuário pode pressionar

A partir de então, o usuário deverá informar a senha ao configurar o parâmetro que foi criptografado. Para alterar a senha, por favor

 pressione



3 Alterar senha

Na interface de configuração de nova senha,

pressione

新密码: &

em ordem e insira a senha atual, nova senha, nova senha confirmação respectivamente. Finalmente pressione



[Nota]: A senha original é o ID do fabricante. Depois de definir a senha, a senha atual será a senha definida da última vez.

2.7.4 Recuperação e Backup de Parâmetros

O usuário pode salvar o parâmetro alterado no unidade USB para a operação de recuperação no futuro.

1. Entrar na Interface do Parâmetro Recuperação e Backup:

Na interface principal P1 (ou P2),


pressione
para ativar o catálogo
modo

e pressione
para

Entre na
interface
para
funções de configuração

Na interface de configuração de função,

pressione



2. Parâmetros de backup

Na interface de recuperação e backup de parâmetros a configuração padrão é fazer backup dos parâmetros.

Após inserir o unidade USB, pressione

← . Após a operação, o sistema

irá
criar
um
catálogo
nomeado
"bakParam" no unidade USB
automaticamente.
O arquivo "backup.param" dentro desse
catálogo é o parâmetro back-up
arquivo.

[Nota]: o arquivo com o mesmo nome será substituído por novos dados. Os dados originais serão perdidos.

Na operação de recuperação de parâmetros, O usuário

pode pressionar
para mudar para


modo de
recuperação.



3 Recuperação de parâmetros

No modo de recuperação, pressione

para recuperar os parâmetros.
Após a operação
o sistema retornará ao
nível anterior.



2.7.5 Recuperação de parâmetros padrão

O usuário pode restaurar os parâmetros para seus valores padrão. Além disso, o usuário também pode salvar os parâmetros definidos para uso futuro.

1 Insira a recuperação do parâmetro padrão:

Na interface principal P1 (ou P2), pressione




para ativar o modo catálogo, e

Function

e pressione
para entrar na interface

para funções de
configuração.



Na interface de configuração de função, pressione



e insira a senha

(a senha original é o fabricante ID). Com a senha correta, o usuário pode entrar no modo de parâmetro padrão






2 Use o parâmetro padrão

Clique no parâmetro default correspondente e depois pressione “System Default” para recarregar esse valor

Após a recarga, o sistema retornará para a interface superior automaticamente.

[Nota] Alguns parâmetros importantes, como “Ângulo de parada do Motor do eixo principal” não podem ser restaurados nesta operação.



3 Salvar parâmetro personalizado


Pressione “Custom” para entrar na interface para salvar parâmetros, onde o usuário pode salvar o valor do conjunto de parâmetros.

Clique a



para confirmar o

para salvar e clique em para salvar-o.



Após salvar o sistema retornará para a interface superior automaticamente

[Nota] O parâmetro para reparo e manutenção não pode ser salvo.

[Nota] O ângulo de instalação do motor e os parâmetros do motor podem ser salvos.

4 Carregar parâmetro salvo pelo usuário

Entre na interface Parâmetro personalizado. Confira o conteúdo do botão "Parâmetro Personalizado xx (S/N)". Se estiver Y entre colchetes, significa que há um parâmetro personalizado salvo.

Clique nessa tecla e pressione para



recarrega o parâmetro correspondente. Após a operação, o sistema retornará para a interface superior automaticamente.

2.7.6 Lista de Parâmetros

			Comprimento	Faixa Valor padrão	Tipo
WIP linha Ajustador Interruptor	Limpador de linha (W) interruptor	0:OF:linha Ajustador desligado 1:LIG.:linha Ajustador ligado		1 Seleção	
W1 linha Ajustador Hora de início	Defina o horário de início do Limpador de linha (W) de acordo com a ordem de corte de linha. Normalmente não há necessidade de troca.	ms 2 0 a 998 30 Entrada			
W2 linha Ajustador Tempo de trabalho	Defina o tempo de trabalho do Limpador de linha (W) de acordo com a ordem de corte da linha. O usuário pode prolongar o tempo se necessário.	ms 2 0 a 998 30 Entrada			
W3 linha Ajustador Atraso de Parada	O tempo de atraso para o retorno do dispositivo após a ação do ajustador de linha (W)	ms 1 0 a 255 0 Entrada			
CSS Agulha Linha Grampo Dispositivo	Prendedor de linha de agulha interruptor de dispositivo	DESLIGADO LIGADO		DESLIGADO Seleção	
CRS Agulha Grampo de linha de agulha					
U a 10 8 Entrada					

	linha Grampo Dispositivo Ligar	dispositivo ligado					
--	---	--------------------	--	--	--	--	--

2. Ponto de início lento:

Código
Breve
Detalhes
Unidade
Etapa
Comprimento

			Faixa Valor padrão	Tipo
ST1 Velocidade inicial do 1º ponto	Velocidade inicial do 1º ponto	100RPM 1 2 a 27 3 Entrada		
ST2 Velocidade inicial do 2º ponto	Velocidade inicial do 2º ponto	100RPM 1 2 a 27 5 Entrada		
ST3 Velocidade inicial do 3º ponto	Velocidade inicial do 3º ponto	100RPM 1 2 a 27 10 Entrada		
ST4 Velocidade inicial do 4º ponto	Velocidade inicial do 4º ponto	100RPM 1 2 a 27 15 Entrada		
ST5 Velocidade inicial do 5º ponto	Velocidade inicial do 5º ponto	100RPM 1 2 a 27 20 Entrada		

3. Quadro

Código
Breve
Detalhes
Unidade
Etapa
Comprimento

			Faixa Valor padrão	Tipo
SYN Costurando quando O bastidor está elevado	A máquina pode realizar costura quando a prancha está levantada	0:OF: Não 1:LIG.:Sim	0 Seleção	
TFS Status do Quadro no Fim da Costura	Estado do bastidor no Fim da Costura	0:SUP: Voltar ao ponto inicial e subir para cima 1:SLU: Subir no fim da costura. 2:SBU: Voltar ao ponto inicial. Ele sobe quando o usuário pisa no pedal.	0 Seleção	
ATU Elevação automática do bastidor após o trabalho	Após o trabalho, o Quadro sobe automaticam ente.	0:PUP:Auto UP 1:NUP:Não automático Up	0 Seleção	

POP Pedal Operação Método		Pedal Operação Método	0:BUD:bastidor Cima/Baixo 1:IUD: Indireto Controle do bastidor & Help bastidor Up/ Down 2:ILR: Indireto Controle de L/R bastidor	0 Seleção	
LRD Ação inferior de quadros separados E/D		Ação de abaixament o do Calcador esquerdo e direito	0:LRU:Para baixo em Mesmo horário 1:LRN:Esquerda então Direita 2:RLD:Direita então Esquerda	0 Seleção	
LRU Ação de elevação de L/R separada Quadros		Ação de elevação do bastidor esquerdo e do bastidor direito	0:LRT: Para cima após trabalho 1:LTD:bastidor esquerdo Para baixo após trabalho 2:RTD: Direita Quadro para baixo após Trabalho	0 Seleção	
DYN Calcador Especial Suporte		Reverter e Esticar Calcadores 3- Nenhum 4- Reverter Calcador 5- Alongamento Calcador	1 0-255 0 Entrada		
PSS Status do Calcador na parada		Status do Calcador na parada	0:UP:Calcador Para baixo 1:DN:Pressor para cima	0 Seleção	
OPT					
2PE					
THG					
OPR					
OPC					
POD					
ASD					
DSD 4/Limitação de intervalo: Código Breve Detalhes Unidade Etapa Faixa Padrão Tipo					

				Comprimento Valor		
ALC Cancelar Faixa Proteção		Faixa de cancelamento Proteção		0:OF:Proteção Desligado 1:LIG.:Proteção Ligado	1 Seleção	
XL Definir faixa efetiva na direção esquerda X		Definir faixa efetiva na direção X esquerda	mm 1 2 a 255 101 Entrada			
XR Definir faixa efetiva na direção direita X		Definir faixa efetiva na direção X direita	mm 1 2 a 255 101 Entrada			
YU Definir faixa efetiva na direção Y acima		Definir faixa efetiva na direção Y para cima	mm 1 2 a 255 51 Entrada			
YD Definir faixa efetiva na direção para baixo Y		Definir alcance efetivo na direção Y para baixo	mm 1 2 a 255 51 Entrada			

5 ☐ **Detector de quebra de linha:**
Resumo do código

Detalhes Unidade Etapa Comprimento		Faixa Valor padrão	Tipo
PRT Detecção de quebra de linha	Quebra de linha Detecção	0:DE: DESLIGADO 1:LIGADO:LIGADO	0 Seleção
ISD Pontos inválidos no início da costura para Detecção de quebra de linha	Pontos inválidos no Início da costura para Detecção de quebra de linha	1 0 a 15 0 Entrada	
IND Pontos inválidos durante a costura para Detecção de quebra de linha	Pontos inválidos durante a costura para Detecção de quebra de linha	1 0 a 15 3 Entrada	
TRM Corte na Detecção de quebra de linha	Corte na Detecção de quebra de linha	0:LIG.: Corte em Rompimento de linha 1:OF: Não corte em Rompimento de linha	0 Seleção

6 ☐ **Posição de Origem**
Código

Breve Detalhes Unidade Etapa Comprimento		Faixa Valor padrão	Tipo
PTR Retornar à Origem na Ligar	Retorne à origem ao ligar	0:OF:Não retorna 1:LIG.:Retorna	0 Seleção

PRF Proibir Retornar à Calcador em Up	Proibir o retorno à origem ao pressionar	0:OF:Permitido 1:LIG.:Proibido	0 Seleção
CÃO Origem da busca na Costura Fim	Busca origem no final da costura	0:DESL.:Não busca Origem, Parada em Ponto final 1:LIG.:Busca Origem (Suborigem) 2:RET:Retornar ao Início da costura	1 Seleção
RST Definir costura Iniciar Redefinir Caminho	Definir início da costura redefinir caminho	0:LIN:Linear Retornar à Costura Iniciar 1:PAT:Retornar à Origem junto Padrão 2:ORG:Pesquisar Origem Então Retornar à Costura Iniciar	0 Seleção
DED Selecione Posição Mais alta em Pesquisando Origem	Se deve selecionar a posição mais alta na origem de busca	0:OF:Não selecionar 1:LIG.:Selecionar	0 Seleção
OPA Calcador de Origem Ação	Calcador de origem ação	0:DNW:Calcador Para baixo 1:UP:Pressiona dor PARA CIMA	1 Seleção
Pesquisa/retorno de NRM para caminho de origem	Seleção do caminho de busca/ retorno à origem	0:NRM: Padrão 1:REV: Reverso 2:YTX:Y para X 3:XTY:X para Y	0 Seleção
REV Pesquisar/ Retornar ao Caminho de origem em Reverses	Seleção do caminho de buscando/ retornando à origem em sentido inverso	0:NRM: Padrão 1:REV: Reverso 2:YTX:Y para X 3:XTY:X para Y	0 Seleção
XSP Sensor Eixo X Posição	O sensor do eixo X está no lado esquerdo ou direito do cabeçote	0:L:Esquerda 1:R:Direita	0 Seleção

7 Pausa:

Código Breve Detalhes Unidade Etapa Comprimento	Faixa Padrão	Valor	Tipo
--	-----------------	-------	------

POS Agulha Posição em Pausa	Posição da agulha na pausa	0:DWN:Agulha Para baixo 1:UP:Agulha para cima	1 Seleção
ACT Calcador Ação em Pausa	Ação do Calcador na pausa	0:DWN:Calcador Para 1:UP: Calcador para cima	0 Seleção
TYP Pausa Tipo de chave	Tipo de chave de pausa 0:AUT:Auto Bloqueio 1:NRM:Normal		0 Seleção
TRM Auto Corte em Pausa	Corte automático na pausa	0:AUT:Auto 1:DESL.:Sem corte	0 Seleção
SYP Segurança Tipo de switch	Chave de segurança tipo	NCT: sempre desligado NOT: sempre ligado	NCT Seleção

8[Contador]
Código
Breve
Detalhes
Etapa da Unidade

Breve Detalhes Etapa da Unidade			Comprimento	Faixa Valor padrão	Tipo
Modo UCM Contador ascendente	Modo contador crescente	0:DESL.:Contador ascendente desligado 1:PAT:Contagem por Padrão 2:CYC:Contagem por ciclo	1 Seleção		
Modo DCM Contador decrescente	Modo contador decrescente	0:DESL.:Contador decrescente Desligado 1:PAT:Contagem por Padrão 2:CYC:Contagem por Ciclo	1 Seleção		
URV Reserva em cima Valor do contador na entrada Padrão	Reserve valor do contador na entrada padrão	0:CLR:Limpar 1:RSV:Reserva	1 Seleção		
DRV Reserva baixa Valor do contador na entrada Padrão	Reserva para baixo valor do contador na entrada padrão	0:CLR:Limpar 1:RSV:Reserva	1 Seleção		
POC Limpar contador na Repotenciação	Limpar valor do contador na repotenciação	0:CLR:Limpar 1:RSV:Reserva	1 Seleção		
NUP Não é possível alterar Contador ascendente (UP)	Não é possível alterar acima do contador (UP)	0:OF: Permitido 1:LIG.:Proibido	0 Seleção		
NDP Não é possível alterar Contador decrescente (DN)	Não é possível alterar contador decrescente (DN)	0:OF: Permitido 1:LIG.: Proibido	0 Seleção		

UTO
Costura
Costura

UTO
Costura
Costura
U:OF:Parar de costura
0
Seleção

	Ação da Máquina ao Alcançar Contador (UP) Definir Valor	ação da máquina ao atingir o valor definido do contador (acima)			1:LIG.:Continuar Costurando		
DTO Costura	Ação da máquina ao atingir Contador decrescente (DN) Valor definido	Costurando ação da máquina ao atingir contador decrescente (DN) valor definido	0:OF:Parar de costura	1:LIG.:Continuar Costura		0 Seleção	
NPC	Sem alteração de Produção Quantidade	Sem alteração no valor da produção	DESL.: Alteração Permitida	LIG.: Alteração Proibida		LIG. Seleção	

9 ☐ Calcador intermediário ☐

Código Breve Detalhes Unidade Etapa Comprimento			Faixa Valor padrão			Tipo	
SYN	Para baixo Sincronização	Sincronização do abaixamento Calcador intermediário	0:BEF: Antes Head Start	1:OUT:Mesmo com o Último Externo	Calcador	0 Seleção	
CUR	Int Calcador	Calcador intermediário corrente	1 2 a 8	Entrada			
DLY	Int Calcador	Atrase a ação para evitar que caia em mofo	ms 1 0 a 255	Entrada			
TYE	Int Calcador	Selecione o tipo de Calcador intermediário	0:AIR:Válvula de ar	1:STP: Stepping	2:MAG:Imã	0 Seleção	
PLP	Int Calcador	Definir curso intermediário vertical do Calcador.	0,1mm 2 0 a 180	Entrada			
ZU8	Intermediário Calcador	Configurar posição para movimento intermediário Calcador	Grau 1 0 a 360	100	Entrada		
ZD8	Intermediário Calcador	Definir posição para movimentação Calcador intermediário	Grau 1 0 a 360	0	Entrada		
ZTM	Sincronização de Int Calcador	Padrão de entrada no configuração intermediária pressionador	0:DESL.: Não Relacionado a Entrada Padrão	1:LIG.: Relacionado a		1 Seleção	

	em Inserindo				Entrada de padrão		
PDD Int te Calcador D Atraso		Atraso no abaixamento do Calcador intermediário	1 0 a 255 0 Entrada				
MSP Intermídia Calcador Movendo Velocidade		Define a velocidade de movimento do Calcador intermediário quando CUR=8	8-17 13 Entrada				

10 Enrolamento

Código	Breve	Detalhes	Unidade	Etapa	Comprimento	Faixa Valor padrão	Tipo
SPD Enrolamento Velocidade		Definir velocidade do vento 100RPM 1 2 a 27 13 Entrada					
STP Enrolamento Parada do Dispositivo Método		Definir método para parar o enrolamento				0:UTS: Solte Pedal para parar rolamento 1:RTS: Pedal de passo novamente para parar rolamento 2:TTS: Definir tempo para parar o enrolamento	1 Seleção
TPD Definir Parada tempo de enrolamento (Unidade de Segundo)		Defina o tempo para parar o enrolamento (Unidade de Segundo)				5 2 2 a 498 30 Entrada	

11 Método de alimentação

Código	Breve	Detalhes	Unidade	Etapa	Comprimento	Faixa Valor padrão	Tipo
TYP Quadro de prensagem		Selecione Pressionando Conselh o				0:AR: Movido a ar 1:MAG: Ímã 2ADP: Autoadoç ão	0 Seleção
WEI Peso da Tábua de prensagem		Selecione o peso da bastidor de fixação				0:HIG: Leve 1:MID: Médio 2:WEG: Pesado	1 Seleção
HIG Placa de Luz (Quantidade Aérea L)		Placa de luz (Ar Valor L)				1 0 a 255 145 Entrada	
MÉDIO Placa Média (Valor aéreo M)		Quadro intermediário (Valor aéreo M)				1 0 a 255 0 Entrada	
WEG Placa Pesada Placa Pesada							

0 a 255
0
Entrada

	(Valor aéreo H)	(Valor aéreo H)					
STP Tipo de costura	Seleção	Selecione costura tipo	0:TIN:Fino 1:MID:Médio 2:TIC:Espesso			0 Seleção	
THI N	Tecido Fino Tecido Fino	espessura	1 0 a 255 0 Entrada				
MÉDIO Tecido Médio Tecido Médio		espessura	1 0 a 255 0 Entrada				
THC K	Tecido Grosso Tecido Grosso	espessura	1 0 a 255 0 Entrada				
SUI Criação de padrões Segue a ação	Configura ção	Modelagem segue a configuraç o de ação	0:OF: Proibir 1:LIG.: Permitir			1 Seleção	
SMD Iniciar Movimento de quadros	Ângulo Ajuste	Ajuste o início movimentação de quadros ângulo	Grau 1 -50 a +50 0 Entrada				
STD Fim Movimento de quadro	Ângulo Ajuste	Ajuste o final movimentação de quadros ângulo	Grau 1 -50 a +50 0 Entrada				
SAE Movimentação de quadros	Ângulo Inicial Configura ção	Defina o ângulo inicial de movimento do quadro com velocidade acima de 1800 rpm	Grau 1 135-280 135 Entrada				
MM D	Modo Mover Ação do eixo XY Modo		0:ETM: Igual Tempo 1:NTM: Desigual Hora			0 Seleção	

12 Velocidade

Código

Breve

Detalhes

Unidade

Passo

Comprimento

						Faixa Valor padrão	Tipo
1SP Alta velocidade Definir alta velocidade 100RPM							
2SP2 Velocidade Baixa Definir velocidade baixa 100RPM							
MHS Médio Alto	Velocida de	Definir velocidade média alta 100RPM 1 2 a 27 15 Entrada					
MLS Médio Baixo	Velocida de	Definir velocidade média baixa 100RPM 1 2 a 27 10 Entrada					
EDL Atraso na alimentação Atraso após alimentação		ação	1 0 a 9999 0 Entrada				
JDL Movimento de etapas Atraso		Atraso após etapa ação em movimento	1 0 a 9999 0 Entrada				
IDL Criação de padrões Atraso após							

0 a 2700
0
Entrada

Instruções de operação Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

	Atraso ação de criação de padrões					
COSTURAR Velocidade de costura Definir velocidade de costura						
FED Velocidade de alimentação Definir velocidade em vazio		seção de feed	1 0 a 9 4 Entrada			
FRM Movimento de quadros		Definir movimentação de quadros	1 1 a 3 3 Entrada			
SPS Retornando ao início		Definir velocidade para voltar ao início ponto	1 0-9 4 Entrada			
HPS Origem da pesquisa		Definir velocidade para procurar origem	1 5 a 10 5 Entrada			
SMS Movimento em etapa única		Definir velocidade de movimento de etapa única	1 0 a 40 30 Entrada			

13 Ordem de corte de linha:

Código Breve Detalhes Unidade Etapa Comprimento			Faixa Valor padrão		Tipo	
TRM Interruptor de corte Corte		Interruptor	0:DESL.:Desligado 1:LIG.:Ligado		1 Seleção	
SPD Velocidade de corte Corte Velocidade			10RPM 1 20 a 40 40 Entrada			
ANG Posição da agulha Ângulo após Corte		Ângulo de posição da agulha após corte	0:UP: Superior Agulha Posição 1:DED: Superior Morto Ponto		0 Seleção	
DLY Atraso no corte de linha		Atraso no corte de linha	0,01s 1 0 a 255 12 Entrada			
TST Saída de corte Hora de início/ Ângulo		Corte início da saída tempo/âng ulo	mm/ Grau	2 0 a 998 210 Entrada		
TET Saída de corte Hora final/ Ângulo		Corte fim de saída tempo/âng ulo	mm/ Grau	2 0 a 998 0 Entrada		
TMD Modo de corte Selecione ordem de corte de linha ng			0:FST:rápido 1:GEN:Ge ntle		1 Seleção	
OPT Perda de linha Atraso		Atraso de perda de linha g	1 0 a 255 0 Entrada			
OSA Perda de linha Hora/Ângulo de início		Afrouxament o da linha g início tempo/ângul o	mm/ Grau	2 0 a 998 300 Entrada		

OEA Perda de linha Tempo final/Ângulo	Afrouxament o da linha g final tempo/ângul o	mm/ Grau	2 0 a 998 0 Entrada			
---	--	-------------	------------------------------	--	--	--

14 Tela LCD:

Código Breve Detalhes Unidade Etapa Comprimento			Faixa Valor padrão			Tipo
WRN Aviso de Campainh a	Definir a voz de alerta da campainha	0:DESL.: Sem voz 1:PAR:Voz do painel 2:ALL:Painel + Voz de advertência	2 Seleção			
DEL Toque Painel Sensibilidade Ajuste	Ajustar a sensibilidade do painel de toque	1 1 a 5 3 Entrada				
LIG Luz de fundo Ajuste	Ajuste a luz de fundo 1 20 a 100 100 Entrada					
ATO Luz de fundo Auto Desligamento	Desligamento automático da luz traseira	0:OF:Não automático Desligamento 1:LIG.:Auto Desligamento	0 Seleção			
TIM Luz de fundo Auto Desligamento Tempo de espera	Tempo de espera para desligamento automático da luz de fundo	Minuto 1 1 a 9 3 Entrada				
BTN Botão Estilo de exibição	Defina o estilo de exibição do o botão no Modo Teste Modo e Função	0:ICN: Ícone 1:TXT: Texto	0 Seleção			
BKC Fundo Configuração de cor	Definir a cor de fundo do padrão área de exibição na interface principal 0 Bloco 1 Azul Escuro 2 Vermelho 3 Verde 4 Azul 5 Roxo 6 Amarelo	1 0 a 6 0 Entrada				
SES Estilo de exibição do padrão Seleção	Definir o estilo de exibição da seleção de padrões interface Nota: apenas os padrões usados podem ser	0:CLS:Clássico (Exibir Número Lista) 1:SHP: Exibir forma do desenho	0 Seleção			

		exibido.					
ZST Método de escalonamento			Método de escala SQA: quadrado L-W: comprimento-largura			SQA Seleção	
RBS Retornar para Iniciar costura Tecla de atalho		Retornar ao início da costura tecla de atalho	DESLIGADO LIGADO			DESLIGADO Seleção	
DPN Display Queda da agulha Ponto		Se deve exibir ponto de queda da agulha	NÃO SIM			NÃO Seleção	
CCS Contínua Costura de Combinação Padrão		Se para costurar combinação padrão continuamente	NÃO SIM			NÃO Seleção	
LPT Suporte Padrão de Grande Número de Pontos		Suporta padrão de grande número de pontos	DESLIGADO LIGADO			DESLIGADO Seleção	
SCS Principal Interface Função Teclas de atalho		Se devem ser exibidas as teclas de atalho de função na interface principal	DESLIGADO LIGADO			LIG. Seleção	
CSM Padrão Método de transformação		Definir o padrão método de transformação	STI: ponto ELE: elemento			STI Seleção	
PSU Unidade de escala Definir a unidade de escala						% Seleção	
%: porcentagem Dimensão de MSM		Defina o método de escala para costura múltipla	VAR: variável intervalo FIX: intervalo fixo			VAR Seleção	
PMR Retorno após Modificação		Definir o método de retorno após terminar modificação	DIVERTIDO: função seleção CNT: continuar modificação			DIVERSÃO Seleção	
OFM Múltipla Costura, Desvio Costura Modificação Método		Definir o método de modificação para costura múltipla e costura desviante	REL: relativo modificação ABS: absoluto modificação			REL Seleção	

15 ☐ Outros ☐

Código

Breve

Detalhes

Etapa da Unidade

				Comprimento	Faixa Valor padrão	Tipo
--	--	--	--	-------------	-----------------------	------

NLD Resfriamento de agulha Dispositivo de resfriamento de agulha		0:DESL.:Não 1:LIG.:Sim	0 Seleção	
PEM Permissão de Pedal Único Operação	Permissão de operação de pedal único	0:DESL.: Proibido 1:LIG.: Permitido	0 Seleção	
LAG Idioma Seleção	Seleção de idioma	0:CH:□□ 1:EN:Inglês	0 Seleção	
SSW Configuração de som Definir função de som		0:DESL.:Desligado 1:LIG.:Ligado	1 Seleção	
VOL Volume de Voz de Operação	Volume ao pressionando o botão	30 a 63 50 Entrada		
NSW Rede Conexão	Ative a conexão de rede	0:DESL.:Desligado 1:LIG.:Ligado	0 Seleção	
LED Brilho do LED Para máquina com saída LED defina o brilho do LED		0-100 50 Entrada		
DLY linha solta Dispositivo Abertura Atraso Quando Rosqueamento	Ao rosquear, o tempo de abertura do do linha dispositivo perdido quando o Calcador intermediário desce	S 0-255 0 Entrada		
CUR linha solta Dispositivo Aberto Atual Quando Rosqueamento	O valor do thread perdido dispositivo aberto atual quando threading	0-255 0 Entrada		
SEC Automaticamente Adicionar Sub-origem após o primeiro vazio Feed	Se deve adicionar suborigem automaticamente após o primeiro feed vazio	DESLIGADO LIGADO	DESLIGADO Seleção	
SEC Se Intermidial Calcador Se move Ao longo com Design de padrão	Editar se o Calcador intermediário se move junto com design de padrões	DESLIGADO LIGADO	LIG. Seleção	
MAH Aplicável para Definir a 0-100 0 Entrada				

	Máquina Tipo com Função de Alimentação Automática	parâmetros de máquina tipo com função de alimentação automática					
DSP Atraso de início após Pedal de passo		Definir a ativação do atraso de início após pisar no pedal	DESL.: proibido LIG.: permitido			DESLIGADO Seleção	
DEP Tempo de atraso de início após Pisada Pedal		Defina o tempo de atraso de início após pisar no pedal	0 a 200 0 Entrada				
FEP Vazio Alimentação Comprimento do ponto		Definir o ponto comprimento quando vazio feed	mm 10 a 120 12 Entrada				
PTP PLT Switch Ponto Comprimento Configuração		Definir o PLT interruptor comprimento do ponto	10 a 127 30 Entrada				

16 Reparo e Manutenção

Código
Breve
Detalhes
Unidade
Etapa
Comprimento

				Faixa Padrão	Valor	Tipo
NRT Agulha Substituição esquerda Valor	Pontos esquerdos para troca de agulha	1000 Ponto	1 0 a 9999 0 Entrada			
NST Agulha Conjunto de reposição Valor	Definir pontos para troca de agulha	1000 Ponto	1 0 a 9999 0 Entrada			
HRT Tempo de compensação Valor Esquerdo	Horas restantes para compensação	Hora 1 0 a 9999 0 Entrada				
HST Tempo de compensação definido Valor	Definir horário para compensação	Hora 1 0 a 9999 0 Entrada				
ORT Substituição de óleo Valor Esquerdo	Horas restantes para troca de óleo	Hora 1 0 a 9999 0 Entrada				
OST Substituição de óleo Definir valor	Definir horário para troca de óleo	Hora 1 0 a 9999 0 Entrada				
BLR Bobina Linha Substituição Valor residual (Número do Ponto)	Clique, mas não consegue entrar					
BLS Bobina Linha Conjunto de reposição Valor (Ponto Número)	Bobina linha substituição conjunto valor	0 a 6000 0 Entrada				

OLI Lubrificação Intervalo Tempo	Tempo de intervalo de lubrificação 5 0 a 999 0 Entrada					
OLW Tempo de trabalho de lubrificação MS	0 a 9999					

[Nota]: Parâmetros como NRT, HRT e ORT não podem ser definidos. O usuário só pode verificá-los na interface de configuração de parâmetros internos
[Nota]: Após a modificação dos parâmetros para reparo e manutenção, os parâmetros correspondentes de “Valor Esquerdo” serão alterados para o valor definido
[Nota]: Depois que o valor do parâmetro de reparo e manutenção for definido (valor acima de 0), a função de contagem correspondente para reparo e manutenção será ativada também.
17 Especial

Código Breve Detalhes Unidade Etapa Comprimeto			Faixa Padrão	Valor	Tipo
Parada do eixo principal MAE	Ângulo	Ângulo de parada do eixo principal motor	Grau 1 30 a 80 53 Entrada		
DEB Carta Bordado		Ativar letra bordado	0:OF:Desligar Letra Bordado Função 1:LIÇ.: Ligar Função Bordado de Letras	1 Entrada	
DAE Morto Superior Ângulo do Ponto		Definir ângulo do ponto de parada ao ponto morto superior	Grau 1 0 a 50 3 Entrada		
RSC Ponto Comprimento Desaceleração n Curva		Selecione comprimento do ponto desaceleração curva integrada	1 0-6 5 Entrada		
HSL Ponto Máximo Comprimento em Mantendo Velocidade		Comprimento máximo do ponto com mantendo a velocidade mais alta	0,1mm 1 1-127 0 Entrada		
MTS Eixo Principal Tipo de Motor Seleção		Suport e 550W e 750W	0-550W 1-750W		ativ ado
xDIR X Motor Rotação Direção		Alternar eixo X direção de passo motor rotação	POS: direção positiva NEG: direção negativa	POS Selecione ion	
yDIR Y Motor Rotação		Alternar eixo Y passo	POS: Direto NEG: Reverso	POS Selecione ion	

	Sentido motor rotação sentido					
ZDIR Z Motor Rotação Direção		Alternar eixo Z direção de passo motor rotação	POS: direção positiva NEG: direção negativa		POS Seleção	ion
ADR Principal Controle Endereço gravado		O endereço de gravação do controle principal atualização programa armazenado no unidade USB		655360 ~917504	917504 Entrada	
CVE Paralelo Cureve Algoritmo		Definir a curva paralela gerada durante a edição do padrão	A1: algoritmo 1 A2: algoritmo 2		A1 Seleção	ion
MUS Costura reversa Algoritmo em Costura Múltipla		Definir a costura reversa de múltiplas costuras durante a edição do padrão	TODOS: por trecho SE: ponta a ponta		TODOS Selecionar	ion
TID Padrão Reconhecimento na configuração		Configuração de padrão reconhecimento	DESLIGADO LIGADO		DESLIGADO Seleção	ion
PFT Padrão Correspondente ng Não. Seção				0~9 0:001~031 1:101~131 2:201~231 3:301~331 4:401~431 5:501~531 6:601~631 7:701~731 8:801~831 9:901~931	0 Entrada	
PXO X Divisão do Marcador		X divisão do marcador	-500 a 500 0 Entrada			

PYO Y Divisão do Marcador	Y divisão do marcador	-200 a 200 0 Entrada				
PSP Marcador Em execução Velocidade	Marcador velocidade de execução	1 a 9 1 Entrada				
TTY Padrão Reconhecimento no dispositivo	Padrão reconheci- mento dispositivo	SEN: sensor BAR: código de barras dispositivo de leitura			SEN Selecion ion	
ICS Velocidade de comunicação Melhorar nt	Comunicaç ão na melhoria da velocidade	DESLIGADO LIGADO			DESLIGADO Selecion ion	

2.8 Modo de Teste

Na interface principal P1 (ou P2),



pressione  para

ativar

modo de catálogo e, em seguida, pressione



para entrar no modo de teste.



Funções:

Não. Funções Conteúdo
A Teste LCD Teste display LCD
B Correção da tela de toque Corrigir a tela de toque
C Teste de sinal de entrada Teste o sinal de entrada de chaves e sensores
D Teste de velocidade Teste a velocidade do motor do eixo principal
E Instalação do motor principal Ajuste de ângulo Exibir e definir o ângulo de instalação do motor do eixo principal
F Teste de Origem do Motor XY Teste as origens dos motores X/Y
G Funcionamento Contínuo Defina o parâmetro de funcionamento contínuo e insira o status de envelhecimento
H Calçador intermediário Calçador Teste de função Usado para testar o Calçador intermediário
I Sair Sair do modo de teste e retornar à interface principal
J Configuração de Rede Defina os parâmetros relacionados da rede
K Teste de sinal de saída Teste o sinal de saída de Calçadores e dispositivos de corte de linha

2.8.1 Teste LCD


Função:

No modo de teste, pressione  para ativar a função de teste do LCD. Clique

a área diferente de  para ter

A tela LCD exibe branco, preto, vermelho, verde e azul para que o usuário possa avaliar se a tela LCD está com problemas.

 Pressione para retornar ao interface de nível superior.



2.8.2 Correção da tela de toque

Funções:

No modo de teste, pressione  para exibir a interface para entrada de ID, conforme mostrado à direita. Em seguida, insira o ID


e pressione  para entrar na tela de toque

.



O usuário deve corrigir 5 pontos. A caneta é recomendada para ser usada ao tocar no ícone de cruz na interface. Após a correção, o sistema exibirá o resultado desta operação

[Nota]: Durante a correção, por favor realize a operação estritamente de acordo com a posição do ícone da cruz, caso contrário a tela de toque pode não ser usada normalmente após a correção.



2.8.3 Teste de Sinal de Entrada

Função:

No modo de teste, pressione 

para ativar a função Teste de Sinal de Entrada


.

LIG. ☐ Ativação

DESLIGADO ☐ Desativação

Tipos de sinal de entrada:

- ① Chave de partida (pedal)
- ② Interruptor do Calçador (pedal)
- ③ Interruptor de pausa
- ④ Detecção de quebra de linha



- ⑤ Sensor do Motor X
- ⑥ Sensor do Motor Y
- ⑦ Origem do Calçador intermediário
- ⑧ Chave de segurança
- ⑨ Entrada externa 1 (PORG)
- ⑩ Entrada externa 2 (PSENS)
- ☐ Entrada externa 3 (CORG)
- ☐ Entrada externa (CSENS)
- ☐ Entrada externa (AORG)
- ☐ Pedal Três em Um


Pressione
para retornar ao nível superior
Interface de nível

2.8.4 Teste de velocidade do eixo principal

Funções:

No modo de teste, pressione  para entrar na função de teste de velocidade do eixo principal


Use  e  para definir o velocidade alvo do motor do eixo principal. Depois


usuário pressiona
, o motor do eixo principal

girá na velocidade definida.
Neste momento, a velocidade real será exibida na coluna de entrada da velocidade real


Pressione
para parar de correr


Pressione
para retornar ao nível superior
Interface de nível



2.8.5 Teste de Sinal de Saída

Funções:

No modo de teste, pressione  para ativar a função de teste do sinal de saída



Nesta interface, o usuário pode pressionar o botão de sinal de saída para testar o status dos sinais de saída dos solenóides
Tipos de sinais de saída:

- ① Limpeza de linha
- ② Corte de linha
- ③ Calcador
- ④ Calcador intermediário
- ⑤ Perda de linha
- ⑥ Calcador reverso
- ⑦ Válvula de ar auxiliar 1
- ⑧ Válvula de ar auxiliar 2
- ⑨ Válvula de ar auxiliar 3
- ⑩ Válvula de ar auxiliar 4

☐ Válvula de ar auxiliar 5
Interface de nível


Pressione
para retornar ao nível superior
Interface de nível

[Nota]: A máquina de costura terá o movimento real.



2.8.6 Funcionamento Contínuo

Função:

No modo de teste, pressione



para entrar na função contínua em execução

Clique na barra Intervalo de ação ou na barra Origem Detecção de Retirada da agulha

e use para inserir os valores. Pressione



para retornar ao nível superior interface

Existem duas formas de ativar o aging status: pedal ou origin; após definir este parâmetro, retorne à interface principal P1 (ou P2). Pise no pedal ou pressione a tecla Return to Origin para operar a máquina e entre no modo de operação contínua

2.8.7 Teste de Origem do Motor XY

Funções:

No modo de teste, pressione



para ativar a Função de Detecção de Origem do Motor XY

Nesta interface, utilize as teclas de direção para movimentar o motor XY. Durante este processo, o sistema exibirá o status LIG./DESL. dos sensores.

LIG. Sensor Detectado
DESL. Sensor Não Detectado



Pressione para retornar ao nível superior Interface de nível

interface de nível.
[Nota]: A máquina de costura terá o movimento real.


2.8.8 Ajuste do Ângulo de Instalação do Motor Principal

Funções:

No modo de teste, pressione  para entrar no ajuste do ângulo da instalação do motor principal.

Na interface atual, remova o motor principal, gire o volante para levantar a barra da agulha até o ponto mais alto e gire a junta do eixo principal para ajustar o ângulo elétrico em menos de 30 graus. Depois disso, reinstale o motor principal.

e pressione  para confirmar.



2.8.9 Configuração de rede

Funções:


No modo de teste, pressione  para entrar na função de configuração de rede. Se o usuário precisar da função de rede do painel de operação, ele deverá definir os parâmetros relacionados à rede.

Utilize as chaves de para parâmetros de entrada, certifique-se de que "IP Endereço" e "IP do Servidor" estão dentro

a mesma seção. Usar  e

 para mover o cursor. Depois

finalizando a configuração, pressione a tecla de conexão para se conectar ao computador via internet.



2.8.10 Teste de Calcador intermediário

Funções:




:Pressionador intermediário para baixo



:Calcador intermediário para cima



:Calcador intermediário de Mudança



Posição

[Nota]: Nesta interface, pise no pedal para retornar o Calcador intermediário para origem (a posição mais alta do Calcador intermediário); o ponto mais alto é 71mm, o ponto médio é 35mm, e o ponto mais baixo é 0mm. A posição ajustada é a espessura do tecido.

Esta função está disponível apenas para Tipo G.

2.9 Configuração de funções

Na interface principal P1 (ou P2), pressione





para ativar o modo catálogo,

e depois pressione

Function

para entrar no Modo de configuração de função.






Funções:

Não. Funções	Conteúdo
A	Transferência de dados
B	Arquivo de padrão de transferência entre memória e unidade USB
C	Formatação
D	Inicializa a unidade USB, a memória e as teclas de atalho do número do programa.
E	Conexão de padrão
F	Editar padrão combinado
G	Consulta de versão
H	Consulta a versão do software do sistema
I	Configuração de exibição
J	Definir luz de fundo, bloqueio de teclado, luminosidade e assim por diante
K	Parâmetro de backup
L	Recuperação
M	Salve os valores dos parâmetros no unidade USB para a recuperação do parâmetro no futuro
N	Parâmetros padrão
O	Recuperação e função de leitura e gravação autodefinida dos valores padrão dos parâmetros
P	Tecla de atalho do número do programa
Q	Edição
R	Edita o conteúdo da tecla de atalho do número do programa
S	Modo de senha
T	Fornece função de senha periódica
U	Criptografia de parâmetros
V	Define senhas para cada entrada de operação no modo parâmetro
W	.
X	Sair
Y	Retornar à interface principal
Z	Configuração do Motor
AA	Entre no motor principal, modo de configuração de corrente de passo
AB	Registro de Alarme
AC	Verificar as informações estatísticas do alarme
AD	Registro de execução
AE	Verificar informações de operação da máquina
AF	Configuração de data e hora
AG	Definir dados e hora
AH	Configuração de hora
AI	Definir data e hora
AJ	Atualização de software
AK	Entrar no modo de atualização de software
AL	Mudança entre ícone e
AM	Descrição
AN	Mudança entre ícone e descrição das teclas de atalho
AO	Player
AP	Reproduz áudio nos formatos mp3, AVI, etc.

S Transformação de padrão em Lote	Alterar os padrões de formatos não padrão para formatos padrão . Nota: formato padrão significa formato nsp.
T Configuração de teclas de atalho Editar e exibir teclas de atalho na interface principal para operação conveniente pelos usuários de acordo com seus hábitos	

2.9.1 Modo de transferência de dados

Na interface de configuração de função, pressione  para entrar no modo de transferência de dados, onde duas vias são fornecidas: "Memória para unidade USB" e "unidade USB para memória"



Funções:

Não. Descrição	
A Informações da página, exibindo a página atual/total de páginas	
B lista de programas	
C	 lista de programas de memória  lista de programas de unidade USB
D Selecionar todos os padrões	
E Excluir padrão	
F Sair e retornar à interface superior	
G Chave da página	
H	Padrão de carregamento da memória ou unidade USB  Ativa o modo de carregamento de memória: Neste momento, o usuário não pode carregar

	padrão do unidade USB.  Desativar o modo de carregamento de memória: Neste momento o usuário pode carregar padrão do unidade USB.  Ative o modo de carregamento do unidade USB: neste momento, o usuário não pode carregar padrão da memória.  Desative o modo de carregamento do unidade USB: neste momento, o usuário pode carregar padrão da memória.  Mudança entre unidade USB e memória
	Exibir as pastas de arquivos do unidade USB
	Entrar

Operação:

1 Seleção do modo de cópia

A configuração padrão é copiar o padrão da memória para o unidade USB, o usuário pode pressionar para



altera o modo de cópia.

2 Seleção de arquivo

Selecione o padrão para cópia na lista de programas (aqui, selecionamos No.400, 401 e 600). Se o



os padrões são tantos, por favor use para virar a página.



Para copiar todos os padrões, pressione e pressione para excluir

padrões.

3 Confirme a cópia



Após a seleção pressione e o sistema exibirá "Copiar o Selecionado"

Padrão”, onde o usuário pode pressionar para realizar a operação. Se o padrão for copiado de


para o unidade USB, o sistema criará automaticamente um catálogo com o nome “dh_pat” no catálogo base do unidade USB e salvará o padrão nesse catálogo.

[Nota]: Durante o processo de cópia, se a memória contiver o padrão com o mesmo número do padrão no unidade USB, o novo padrão substituirá o antigo.

2.9.2 Modo de Formatação

Na interface de configuração de função, pressione  para ativar o modo de formatação

Existem quatro métodos de formatação nesta interface: formatação USB, formatação de memória, formatação autodefinida e formatação por tecla de atalho de número de padrão



11

Formatação USB: Pressione “USB” para excluir todos os padrões no unidade USB. Portanto, o usuário precisa fazer backup dos dados se necessário.

2 Formatação de memória:

Pressione “Memory” para excluir todos os padrões da memória.

[Nota]: Após a formatação da memória, pressionar fará com que o sistema exiba “Padrão Não


Encontrado na memória”. Pressionar carregará automaticamente os padrões padrão.

3 Formatação autodefinida:

Pressione “Autodefinido” para entrar na interface para formatação Autodefinida

Nessa interface o usuário pode excluir todos os padrões ou padrões selecionados.

[Nota]: O padrão que está sendo costurado não pode ser excluído.



4 Formatação de teclas de atalho:


Pressionar “Hotkey” para excluir o conteúdo das teclas de atalho do número do programa.

[Nota]: Após a formatação da tecla de atalho, pressionar  fará com que o sistema exiba “lista de programas

(tecla de atalho) está vazia”. Pressionar  carregará automaticamente o número do programa atual para a tecla de atalho.

2.9.3 Modo de Conexão Padrão

Na interface de configuração de função, pressione  para entrar no modo de conexão padrão. O  é usado principalmente para criar e editar o padrão combinado, que consiste em realizar a edição da combinação com base nos padrões existentes. O padrão usado no padrão combinado é chamado de subpadrão.



Função:

Não. Descrição
A nome do programa Combinado
B Página
C Carga Padrão Combinado
D salvar programa Combinado
E Subpadrão de exibição
F Sair e retornar à interface anterior
G Chave da página
H Adicionar padrão da memória ao padrão combinado
I Excluir subpadrão


Operação:

Cancelar Padrão Combinado

K

Entrar

1 Selecionar um subpadrão





Pressione para entrar no modo de carregamento

e selecione o padrão a ser adicionado (selecione padrão No.612 como exemplo). Pressione



para confirmar.

[Nota]: Os padrões devem ser adicionados ao padrão combinado em ordem.




2 Continuar adicionando

Repita a operação acima para adicionar mais subpadrões (Adicionar padrões No.600, 602 e 401)

Caso o usuário queira excluir um deles, favor selecionar o número do subpadrão

e pressione





3 Salve o padrão combinado

Pressione  para entrar no modo de salvando padrão combinado.

Nomeie o padrão combinado e

pressione  para confirmar. Para outras operações dentro desta interface, por favor consulte [2.6 salvar programa].




4 Retornar à interface principal

Após finalizar a edição do

padrão combinado, pressione  para retornar à interface principal.


Conforme mostrado na figura à direita, existem algumas diferenças entre a interface de costura de padrão combinado e a interface normal de padrão de costura.



① O nome do programa combinado é exibido atrás do número e o nome do subprograma atual será exibido na área do nome.

[Nota]: Se o padrão combinado não tiver nenhum nome, nada será exibido.

② As teclas de atalho do número do programa original exibirão os subpadrões neste padrão combinado. Clique no subpadrão para iniciar a costura




esse subpadrão.

5 Cancele o padrão combinado

Para cancelar o padrão combinado o usuário deve inserir o padrão

modo de conexão novamente, pressione

e cliques




6 Carregar padrão combinado

No modo de conexão padrão, se

usuário pressiona
quando o combinado
Se o padrão


existir, o sistema exibirá
"Limpar padrão combinado atual".

Clicar em
limpará o atual
padrão combinado.



Pressione
novamente para entrar no
Interface

para carregar o programa
combinado, onde os usuários
podem selecionar o padrão
combinado para costurar ou editar.



2.9.4 Modo de Consulta de Versão

Na interface de configuração de função, pressione

Ver.

para entrar na consulta de versão Modo

.



Pressione para gerar o software

para o catálogo base do unidade USB com nome “versão.png”.

2.9.5 Modo de configuração do display

Na interface de configuração de função, pressione



para entrar na configuração de exibição Modo

, onde o usuário pode realizar as configurações sobre display, operação e assim por diante.

1. Desligamento automático da luz de fundo

No tempo definido, a luz de fundo da tela será desligada automaticamente.

Faixa: 1 a 9 min

Valor padrão: Inválido

Método de liberação: se a luz de fundo estiver desligada, o usuário pode tocar em qualquer posição da tela para ligá-la

2. Bloqueio de teclado


Quando definido como “Válido”, todos os botões ficarão cinza no display e se tornarão inúteis.



Pressionar retornará diretamente à interface principal P1.

Valor Padrão: Inválido

Método de Liberação: Segure a barra de título na interface principal P1 por mais de 5 segundos, até que o usuário ouça “Bee-m”. Depois disso o bloqueio é liberado. (Após a liberação, esta função será definida como Inválida.)



3 Desligue a campainha

Quando configurado como “Válido”, o sistema manterá silêncio quando o usuário pressionar o botão.
Valor Padrão: “Inválido”

4 Sensibilidade do painel de toque

Ajuste a sensibilidade do painel de toque. O valor maior significa maior sensibilidade
Faixa:1 a 5
Valor padrão:3

5 Controle de luminosidade

Ajusta a luminosidade da tela LCD. Quanto maior o valor, mais claro será
Faixa:1 a 100
Valor padrão:100


6 Estilo de exibição do botão

Define o estilo de exibição de alguns botões. Após a configuração bem-sucedida, a exibição do botão nas interfaces de “Modo Catálogo”, “Modo Teste” e “Configuração de Função” será alterada

Faixa 0 a 100 Ícone 1 Texto
Valor Padrão 0



Exibição de estilo de ícone



Exibição de estilo de texto

7 Configuração da cor de fundo

Defina a cor de fundo da área de exibição do padrão na interface principal

Faixa: 0 a 6 (0: Preto, 1: Azul escuro, 2: Vermelho, 3: Verde, 4: Azul, 5: Roxo, 6: Amarelo)
Valor padrão: 0

8 Estilo de exibição da seleção do padrão

Defina o estilo de exibição da interface para carregar padrões. Somente os padrões usados podem ser exibidos.

Faixa: 0 a 1 (0: Número, 1: Forma)
Valor padrão: 0
Consulte [2.5.5 Estilo de exibição da lista de programas]

9 Estilo de exibição do painel

Ajustar o estilo de exibição do painel

Faixa: 0 a 2 (0: plástico, 1: cleanlooks, 2: windows)
Valor padrão: 0


10

Posição da barra de informações do assistente
Definir a posição da barra de informações do assistente
Faixa: 0 a 1 (0: Direita, 1: Esquerda)
Valor padrão: 0
[Nota]: Após a configuração, o usuário deve reiniciar o sistema


11

Cor de fundo da interface principal
Defina a cor de fundo da interface principal

Pressione “Configuração” para abrir o quadro colorido.




Selecione a cor e pressione “OK” para confirmar e desligar o quadro colorido



Neste momento, a área de exibição colorida

mostra a cor selecionada. Pressione para retornar

diretamente para a interface principal P1 e altere a cor de fundo da interface principal.



12□

Cor de fundo da barra de informações do assistente

Defina a cor de fundo da barra de informações do assistente. A operação é a mesma acima.

13□

Configuração de velocidade na interface principal

A velocidade pode ser definida por nível ou por valor.

14□

Ajuste de luminosidade do LED


A faixa de ajuste é de 0 a 100.

2.9.6 Modo de recuperação de backup

Na interface de configuração de função, pressione  para entrar na recuperação de backup

O usuário pode salvar o valor do parâmetro alterado no unidade USB para a recuperação do parâmetro no futuro.

Para detalhes, consulte [2.7.4 Recuperação e Backup de Parâmetro]




2.9.7 Modo de Parâmetro Padrão

Na interface de configuração de função, pressione  para inserir a senha (o a senha original é o fabricante ID). Após a inserção da senha, o sistema entrará no modo Parâmetro Padrão.

É utilizado para recuperar os parâmetros padrão e salvar os valores dos parâmetros para uso futuro.


Consulte [2.7.5 Padrão Recuperação de parâmetros] para obter detalhes



2.9.8 Modo de gerenciamento de teclas de atalho padrão

Na interface de configuração de função, pressione  para inserir a tecla de atalho do parâmetro

Modo Gerenciamento, onde o usuário pode editar as teclas de atalho do número do programa.



1 Insira Padrão Número

Selecione a posição da tecla de atalho para Editar

Consulte [2.5.1 Modo Carga Direta]. O usuário pode inserir o número para encontrar o padrão, se souber esse número.




Em seguida selecione a posição da edição na área de exibição das teclas de atalho (Selecionamos o terceiro espaço em branco)

2 Edite a tecla de atalho

Selecione um número de padrão na lista de programas, então esse número será exibido na posição que selecionamos na operação anterior.

O usuário também pode adicionar o padrão na posição que já possui um padrão na lista de teclas de atalho. Isto é para inserir um número nesta posição. Os números depois serão movidos correspondentemente.



[Nota]: Caso o número do programa para adição de já exista nas teclas de atalho, o sistema ajustará sua posição para o local mais próximo da posição selecionada

3 Exclusão e formatação


Selecione um número de padrão no

área de exibição de teclas de atalho e pressione

para excluir esse número. Então o sistema ajustará automaticamente a posição do número na lista de teclas de atalho.

Pressione
para deletar todos os

número na lista.
[Nota]: Após a formatação da tecla de atalho,



pressionando
terá sistema

exibe "lista de programas (tecla de atalho) está Vazia".
Após confirmar o

operação
o
sistema
irá
automaticamente
carregar
o
atual
número do programa para a tecla de atalho.

2.9.9 Modo Senha

Na interface de configuração de função, pressione  para ativar a interface para inserindo o ID do usuário. Insira o ID do fabricante correto para entrar no modo de gerenciamento de senha, onde o usuário pode definir e gerenciar a senha periódica.

② No máximo 10 diferentes tempos de ação de senha podem ser definidos.

② O sistema pode exibir as informações da senha

do
do
fabricante.





1 Número da placa de entrada

Pressione “Número da Placa” para entrar na interface para inserir o número da placa. A placa é formada por quatro algarismos, a faixa vai de 0000 a 9999. Isso pode ser utilizado para o gerenciamento da senha pelo fabricante. Após inserir o número da placa, o usuário

pode pressionar  para finalizar a operação

e retornar para a interface anterior. (Aqui, inserimos 0001 como o número da placa).



2 Confirmar o relógio do sistema

Pressione "Relógio" para entrar na interface para definir a hora do sistema e data. Para alterar o relógio do sistema,

usuário precisa pressionar após a modificação

(Consulte [2.9.14 Data e

Modo de configuração de hora], ou pressione para

sair.

The first screenshot shows the 'Password setting mode' interface. It has three buttons: 'Factory' (with a masked password '*****'), 'No.' (with the value '0001'), and 'Clock' (which is circled in red). There is also a red 'X' button at the bottom left.

The second screenshot shows the 'Date/Time setting mode' interface. At the top right, it says '2016-09-12'. Below this is a time display showing '16:00' with left and right arrow buttons. The main part of the screen is a calendar for 'September 2016'. The calendar has columns for days of the week (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) and rows for weeks. The date '12' is highlighted. At the bottom left is a red 'X' button, and at the bottom right is a blue arrow button.

3 Insira a Super Senha

Pressione "Super Password" para entrar na interface para inserção da super senha.

The first screenshot shows the 'Input super-password' interface. It has four buttons: 'Factory' (with a masked password '*****'), 'No.' (with the value '0001'), 'Clock' (with the value '2015-10-10 10:34'), and 'S-Pw' (which is circled in red). There is also a red 'X' button at the bottom left.

The second screenshot shows the 'Input super-password' interface. At the top right, it says '2015-10-10 10:35'. Below this is an 'Input:' field with two empty boxes. Below the input field is a numeric keypad (0-9) and an alphanumeric keypad (Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, B, N, M). At the bottom left is a red 'X' button, at the bottom center are 'CLR' and 'ABC' buttons, and at the bottom right is a blue arrow button.


Instruções de operação da Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Podem ser inseridos no máximo 9 valores, que são exibidos como “.”. Depois do usuário

pressionar  , o sistema perguntará ao usuário

para inserir essa senha novamente para confirmação.

Se as senhas inseridas nesses dois tempos forem diferentes, o sistema solicitará ao usuário que insira a super senha novamente. Após essas duas senhas inseridas



concordo, usuário pode pressionar  para salvá-lo

e saia.

4. Entrada Ativação Hora e Senha Periódica

Pressione “pw-1” para inserir a primeira data de ativação.

A data de ativação é a primeira

horário em que a senha é ativada.

Esta data deverá ser posterior à data do sistema

data.



Selecione a data adequada e pressione



para finalizar a operação. Neste

momento, o sistema passará para

interface de entrada de senha



O método
de entrada

da
da
senha periódica é o mesmo
da supersenha. Depois do

confirmação, pressione  para sair.



5 Continue inserindo periódico Senha

Caso o usuário necessite informar a próxima data de ativação e senha, ele deverá repetir a operação acima. No máximo podem ser inseridas dez datas e senhas.

[Nota]: A próxima data será posterior

do que o anterior.

6 Salvar senha

Insira a senha necessária e

e pressione
para salvar tudo o

informações. O sistema exibirá
"Senha salva com sucesso".

Após a confirmação, o sistema
retornará à interface anterior.

[Nota]: Somente quando o
usuário definir pelo menos

uma senha periódica, pode
será exibido.

7 Limpe a senha antes Ativação

Limpar senha é excluir a
senha antes que ela seja ativada.

O método para inserir a
interface de exibição de senha
é o mesmo
que o de configuração de senha

Após o
usuário
introduzir
o
ID do fabricante
correto, o sistema irá
exibir a hora atual e as datas de ativação
das senhas periódicas, conforme
mostrado na figura à direita



Pressione
para inserir o valor atual



senha. A senha é apagada na
ordem de frente para trás.

Neste momento o usuário pode inserir duas senhas. Se a senha inserida for a senha atual, a senha atual será excluída. Se a super senha for inserida, toda a senha será excluída. Se a senha atual for excluída e a senha atual for a última senha, o sistema não terá nenhuma senha

mais. Pressione para finalizar o

operação.

A senha excluída será exibida na cor vermelha conforme mostrado na imagem da direita. Se toda a senha for excluída, o sistema retornará para a interface de nível superior.



8 Limpar senha na ativação

Caso o sistema possua a senha e essa senha não for cancelada, a senha será ativada na data definida. Neste momento o usuário deverá informar a senha efetiva para que a máquina continue funcionando normalmente.

As senhas efetivas incluem a senha atual e a super senha. Se a senha inserida for a senha atual, a senha atual será excluída. Se a super senha for inserida, a senha inteira será deletada. Se a senha for a senha atual e a senha atual for a última senha, o sistema não terá mais senha mais. Se a máquina ainda tiver outra senha que não a atual, a próxima senha será ativada de acordo com a data definida



2.9.10 Modo de criptografia de parâmetros


Na interface de configuração de função, pressione



, então o sistema solicitará o


senha (padrão
senha
é
ID do fabricante). Insira a senha
correta para entrar na interface de
criptografia do parâmetro
.

Para detalhes, consulte [2.7.3
Criptografia de Parâmetros]





2.9.11 Modo Configuração do Motor

Na interface de configuração de função, pressione



, então o sistema solicitará o

senha (padrão
senha
é
ID do fabricante). Insira a senha
correta para
entrar
na interface de configuração do
motor
.




Exemplo:

Pressione "Motor Principal" para entrar na interface de parâmetros principal do motor configuração

Podemos ver que todos os parâmetros estão exibidos em formulários. Clicar em qualquer grade aparecerá a seta para ajuste do valor do parâmetro. Nenhuma seta significa que o parâmetro não pode ser definido.

Defina o parâmetro e então clique na área além da grade para salvar o valor desse parâmetro. (Aqui alteramos o parâmetro No.1. Após a modificação, precisamos clicar na área apontada pela seta para salvar o valor)



2.9.12 Modo de Gravação de Alarme



Na interface de configuração de função, pressione



, então o sistema solicitará o ID do fabricante. Depois que o usuário fornecer o ID correto, o sistema entrará no modo de registro de alarme

Neste modo o alarme atual será registrado. O número menor significa o alarme posterior.

Registra também o valor de produção acumulada a cada alarme.



Clique em cada número e as informações e a solução do erro serão exibidas.

2.9.13 Executando Modo de Registros

Na interface de configuração de função,



pressione
, então o sistema irá

solicite o ID do fabricante. Depois
que o usuário
fornecer o ID correto, o sistema
entrará no modo de gravação em
execução.

①
Tempo
Acumulado
de execução: Registra o tempo total de
costura da
máquina.

②
Peças
de costura
acumuladas: Registre o número total de
padrões costurados.

③
Tempo acumulado
ligação
: Registra o tempo total de
ligação

④
Número
Ponto
Acumulado: Registra o número total de
pontos
da máquina.

Run note mode 2015-10-10 11:21

Total Run Time: 0h Clear

Total Sewing Products: 0 Clear

Total PowerOn Time: 0h Clear

Total Sewing Stitches: 4025479k Clear

2.9.14 Configuração de Data e Hora

Na interface de configuração de função,
pressione



para entrar no modo de
configuração de data e hora

Date/Time setting mode 2015-10-10 11:32

H 11:31

October 2015

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
40	27	28	29	30	1	2	3
41	4	5	6	7	8	9	10
42	11	12	13	14	15	16	17
43	18	19	20	21	22	23	24
44	25	26	27	28	29	30	31
45	1	2	3	4	5	6	7

12

Método para definir a data
Clique em “Ano” (aqui é 2011) para
exibir duas setas para ajustá-lo

Clique em “Mês” (aqui é junho)
para exibir a lista de meses. O
usuário pode
selecionar o mês adequado.

Após a configuração, a exibição
do
ano e mês será atualizada para os
corretos.

O usuário também pode usar

para verificar o conteúdo do calendário.

**Clique no dia para concluir a
configuração**

**[Nota]: O usuário deve definir
ano, mês
e data para finalizar a
configuração. Somente
definir ano e mês não
concluirá esta operação.**

13

Método para definir a hora
Por padrão, o usuário deve definir a hora
primeiro. Pressione “hora” para mudar a
configuração para
minuto (pressionar “hora” é para
alterá-la
para “minuto”) e então pressione as
setas
para alterar a hora.

O usuário também pode clicar na
área de exibição
para alternar entre hora e minuto.




Após a configuração de data e hora,

pressione
para salvá-lo.

14

**Proibir mudança de sistema
Tempo**

Assim que a máquina estiver
configurada com as
senhas periódicas, o sistema
negará a alteração do horário do
sistema.
Depois que todas as senhas forem
apagadas, o
sistema irá desbloquear a
configuração do
horário do sistema.



2.9.15 Modo de atualização

Na interface de configuração de função, pressione




. O sistema solicitará o ID do fabricante. Insira o ID correto para entrar no modo de atualização de software.

O software de atualização deverá estar localizado no catálogo "Update" no no unidade USB.

Clique no conteúdo a ser atualizado (o conteúdo na sombra é o selecionado), em seguida

pressione




2.9.16 Jogador

Na interface de configuração de função,



usuário pode pressionar para jogar

vídeos e áudios. Os vídeos deverão ser em formato avi.



2.9.17 Transformação de Padrão em Lote

Esta função de transformação pode permitir a disponibilidade contínua dos padrões após atualização de software.

O número do programa padrão após a transformação pode ser alocado manualmente.

A configuração padrão é selecionar todos padrões, e os nomes dos padrões marcados com x são selecionados.


Os padrões originais serão excluídos. Se você quiser mantê-los,



selecione Manter padrões originais
na
na parte inferior.


2.9.18 Configuração de teclas de atalho

A função Hotkey é usada para definir as
quatro teclas de função no canto inferior direito
de acordo com os hábitos do usuário.



Pressione 
para entrar na tecla de atalho
Interface de configuração de função

. O usuário pode definir estas quatro funções comumente usadas respectivamente:
criação de padrões,
modo de teste
, carregamento de padrões e
modificação de padrões
.




Configuração de criação de padrões:



Pressione
para
entrar
configuração de tecla de atalho para criação de padrões.
Depois

selecionando , pressione
para salvar
e saia.




2.10 Edição de costura de letras

Na interface principal P1 (ou P2), pressione



para ativar o modo catálogo,


e depois pressione
para inserir a letra



modo de edição de costura.

[Nota]: O parâmetro [Special] -> [Letter Sewing Function Enable] pode ser usado para fechar a função de costura de letras edição. Depois disso, este ícone não será mais exibido

2.10.1 Parâmetros de costura de letras



Funções:


Não. Funções	Conteúdo
A	Entrada de Figura
B	Inserir valores. No máximo, 20 números podem ser inseridos
C	Seleção de fontes
D	28 fontes estão disponíveis
E	Método Array
F	Usuário pode selecionar "Horizontal", "Vertical", "Arco Superior" "Arco Abaixo"
G	Densidade do cetim
H	Define a densidade do cetim. O valor maior significa pontos acetinados mais densos
I	Escalonamento em Altura
J	Escalonamento da altura da letra, faixa: 50 a 200.
K	Letter Pitch
	Definir o intervalo entre as letras
	Escalonamento em largura
	Escalonamento da largura da letra, faixa: 50 a 200.
	Retornar
	Sair e retornar à interface principal

I	Rotação/Seguimento (Não Seguir)	Quando o método array for linear (vertical ou horizontal), o conteúdo do botão será exibido como "Rotation", que serve para definir o ângulo de rotação da letra; Quando o método array for arco (Arco Superior ou Arco Abaixo), este botão irá exibir "Seguir" ou "Não Seguir", que serve para definir se a letra gira com o arco.
J	Cortar/Não cortar.	
K	Definir se deseja inserir automaticamente o código de corte de linha	
L	Enter	
M	Confirmar operações. E então entre na interface de ajuste de padrão.	

1. Entrada de figura

Pressione "Input" para entrar na interface de entrada de figura, onde o usuário deve introduzir pelo menos uma figura. Podem ser inseridos no máximo 20 valores.

Pressione para salvar a entrada e sair.




2. Seleção de fonte

Pressione "Fonte" para entrar na interface de seleção de fontes, onde são fornecidos 28 tipos de fontes. Insira os números de 1 a 28

para selecionar a fonte. Pressione para

salve-o e saia.


Nesta interface, a fonte será exibida aos usuários.



3. Método Array

Pressione "Array" para entrar na interface para método de configuração array, onde o usuário pode selecionar linear horizontal, linear vertical, arco superior e arco descendente. Pressione

para salvá-lo e sair.



4 Passo da figura


Pressione “Pitch” para entrar na interface de configuração de pitch de letras

No array horizontal, serve para definir o pitch horizontal entre letras.

No arranjo vertical, serve para definir o pitch vertical entre as letras.

No array de arco, serve para definir a distância entre as letras do arco.


Faixa: 0 a 99,9 mm



5 Densidade do Cetim


Pressione “Densidade” para entrar na interface para definir a densidade do cetim.

A faixa está entre 50 a 200.




6 Dimensionamento em altura

Pressione “Altura” para entrar na interface para configuração de letra altura, onde o usuário pode dimensionar a altura da letra. Faixa: 50 a 200.



7 Dimensionamento em largura

Pressione “Largura” para entrar na interface para definir a largura da letra, onde o usuário pode dimensionar a largura da letra. Faixa: 50 a 200.




8 Configuração do ângulo de rotação

Quando o método array é definido como “Horizontal” ou “Vertical”, o usuário pode definir o ângulo de rotação da letra. Pressione “Rotação” para entrar na interface para definir ângulo de rotação.

A direção de rotação é sentido anti-horário.

Faixa:
0° a 359°.


[Nota]:
Quando o método array é arco (Arco Superior ou Arco Abaixo), este botão serve para definir se a letra gira com o arco.



9 Seguir/Não seguir

Quando o método array é arc (Upper Arc ou Down Arc), o usuário pode definir se a letra gira com o arco. Pressione “Follow” para mudar para “Not Follow”, vice-versa.

[Nota]: quando o método array é “Horizontal” ou “Vertical”, este botão serve para definir o ângulo de rotação.




10 Adicionar corte automático

Na configuração padrão

, o sistema adicionará corte automático, que é adicionar código de corte no final da costura, junta de alimentação vazia (ou costura).


Pressione “Trim” para alterar o conteúdo do botão e cancelar a função para adicionar automaticamente funções de corte.



11
Confirme o padrão
Defina o programa de costura da letra

para geração. Pressione
para


entre na interface para ajustar
o programa de costura da
letra.



2.10.2 Ajuste do programa de costura de letras

Na interface de configuração de parâmetros de costura de letras, o usuário pode pressionar
para entrar no
interface

para ajuste do programa de costura de letras. Nesta interface o usuário pode fazer
ajustes adicionais
no padrão.



Funções:

Não. Funções Conteúdo	
A	Seleção de fonte Altera a fonte da letra selecionada. O método de configuração é o mesmo que em Configuração de Parâmetros.
B	Escala em altura Escala a altura da letra selecionada. O método de configuração é o mesmo que em Configuração de Parâmetros.
C	Escala em largura Escala a largura da letra selecionada. O método de configuração é o mesmo que em Configuração de Parâmetros.
D	Posição X Exibir a coordenada X do ponto central da letra selecionada
E	Posição Y Exibir a coordenada Y do ponto central da letra selecionada
F	X Size Exibir a largura da letra selecionada
G	Y Size Exibir a altura da letra selecionada

H Exibição de padrão Exibe o programa atual para costura de letras. As letras selecionadas são exibidas em vermelho; a letra não selecionada é exibida em verde.		
I Tecla de direção Ajusta a posição da letra selecionada.		
Esc Retorna à interface anterior		
K	Letra Anterior (da direita para esquerda)	Selecione a letra para ajuste da direita para a esquerda. A figura selecionada é exibida em vermelho. Quando o ícone ainda for para a esquerda ao selecionar a última letra, todas as letras serão selecionadas.
L	Próxima Letra (da esquerda para direita)	Selecione a letra para ajuste da esquerda para a direita. A figura selecionada é exibida em vermelho. Quando o ícone ainda for para a direita ao selecionar a última letra, todas as letras serão selecionadas.
M	Inclinação/Radiano para a esquerda para baixo	Quando o método de array for array horizontal ou array vertical, este botão exibirá "Inclinação para Esquerda". Pressionar este botão girará todo o padrão no sentido anti-horário no centro da origem. Quando o método de matriz for arco, este botão exibirá "Radian Down". Pressionar este botão reduzirá o radiano de todo o padrão. [Nota] Esta operação é para todo o padrão.
N	Direita Inclinação/Radianos para cima	Quando o método de array for array horizontal ou array vertical, este botão exibirá "Inclinação para a direita". Pressionar este botão girará todo o padrão no sentido horário no centro da origem. Quando o método de matriz for arco, este botão exibirá "Radian Up". Pressionar este botão aumentará o radiano de todo o padrão. [Nota] Esta operação é para todo o padrão.
O Rotação para esquerda Ajusta o ângulo de rotação da letra selecionada no sentido anti-horário. O centro de rotação é o centro da letra		
P Rotação para a direita Ajuste o ângulo de rotação da letra selecionada no sentido horário. O centro de rotação é o centro da letra		
Enter Pressione para entrar na interface de salvamento do padrão		

Exemplo:

1 Selecionar uma única letra para

Ajuste

Pressione "Letra Anterior" ou


"Próxima Letra" para selecionar a

letra única para ajuste.

A letra selecionada é exibida

em vermelho, enquanto os não selecionados são

exibido em verde



2 Letra Posição

Ajuste

Pressione as teclas de direção para

ajustar a posição do letra selecionada. O usuário pode ver o coordenadas da “Posição X” e “Posição Y”

Com as mesmas operações, O usuário


pode ajustar a posição do outras letras.



3 Ajuste o Rotação

Ângulo de todo o padrão

Pressione “Left Tilt” ou “Right Tilt” para ajustar o ângulo de rotação de todo o padrão
 “Left Tilt”: Sentido anti-horário
 Rotação “Direita”: Inclinação: Sentido horário
 Rotação [Nota]: Quando o método array é arco, esses botões passarão para “Radian Up”/ “Radian Down”, que servem para ajustar o radiano do padrão inteiro



4 Rotação de uma única letra


Selecione uma letra e depois

pressione “Rotação para Esquerda” ou “Rotação para Direita”

Rotação” para ajustar a rotação ângulo da letra selecionada

[Nota] Ao ajustar o

girando ângulo, usuário tinha ajuste melhor a rotação ângulo de todo o padrão em primeiro. Se o usuário ajustar o ângulo de rotação do único carta a princípio, o ajuste será cancelado quando o usuário



gira todo o desenho.

5. salvar programa

Após o ajuste, pressione para entrar na interface para salvando padrões.



Insira o nome e o número,

e depois pressione o sistema

exibirá "Carta

Costura
Padrão
Salvo

Com sucesso".
(Para outro

operações, consulte [2.6

salvar programa].)

[Nota] Após o sucesso

salvando,
a letra
costurando
O padrão


não mudará para

**padrão
atual**

automaticamente. O usuário tem que

insira o carregamento do programa
Interface

para selecioná-lo.



3 Apêndice 1

3.1 Lista de informações de advertência

Número Nome do Avaria	Subinformações Conteúdo Solução	
E-001 Pedal não está na posição normal	Ajuste o pedal Posição	
E-002 Máquina em parada de emergência	Verifique o estado do interruptor de emergência	Gire e solte o botão de emergência. . Se a tela continuar exibindo esta dica, verifique da seguinte maneira: 4 ☐ Verifique a condição do botão de emergência. 5 ☐ Verifique a conexão entre o botão de emergência e a placa de transferência principal. 6 ☐ Verifique a conexão entre o terminal X9 no cabo L433 e a placa de transferência principal. Abra o cabo L433 para procurar quebra.
E-004 A tensão principal está muito baixa (300V)	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	1. Verifique se a fonte de alimentação CA está flutuação anormal; Certifique-se de que não exista nenhum dispositivo de alta potência que seja ligado/desligado com frequência; equipe o regulador de tensão. 2. Se a fonte de alimentação CA estiver normal,
E-005 Tensão principal muito alta (300V) Não		o problema pode estar no hardware. Por favor, devolva a placa de controle principal para reparo.
E-007 IPM é sobretensão ou sobrecorrente	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	3 ☐ Certifique-se de que não haja curto-circuito no motor principal; verifique se o valor de cada enrolamento é igual e não 0; 4 ☐ Verifique se a saída em U/V/W está em curto com o terra ou com a fonte de alimentação 300V, para avaliar a condição do IPM.
E-008 A tensão do dispositivo assistente (24V) está muito alta	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	3 ☐ Verifique se os solenóides e válvulas periféricas estão em curto. 4 ☐ Certifique-se de que os núcleos em ambos os plugues do cabo L478 não estejam em curto. Verifique se a placa de transferência do cabeçote está em curto com o cabeçote na instalação
E-009 A tensão do dispositivo assistente (24V) está muito baixa	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	5 ☐ Verifique se os solenóides e válvulas periféricas estão danificados 6 ☐ Verifique se os núcleos em ambos plugues no cabo L478 (para Hai Ling, e L432) estão em curto. 7 ☐ Verifique se a placa de transferência da cabeça está em curto com a cabeça em

Número Nome do Avaria		Subinformações Conteúdo Solução	
			8 Verifique a parte de alimentação no placa de controle principal; verifique o pino na CPU para coletar o sinal de alimentação de 24V
E-010	Válvula (Ventilador) tem problema	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	1. Verifique se a potência do ventilador tem problema 2. Verifique a condição de 24V para placa frontal 3. Procure conexão curta na válvula periférica
E-013	Encoder está com erro ou desconectado.	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	1. Desligue a máquina e verifique a conexão entre o cabo do encoder e o plugue da caixa de controle.
E-014	Motor funcionando anormal	Desligue a alimentação elétrica e verifique o sistema hardware	6 Verifique se o eixo principal está bloqueado pela carga. 7 Gire o volante e religue a máquina quando o eixo principal estiver em outro ângulo. 8 Erro no sinal de resposta do motor, substitua o motor
E-015	Excede a área de costura Por favor, pressione Enter.		1. Processo de dados do programa anormal. Escolha novamente o padrão e pesquise a origem para costurar novamente. Certifique-se de que o problema esteja no padrão ou seja causado por BUG no software. 2. Verifique se a faixa de costura definida no cabeçote de operação corresponde ao programa selecionado.
E-016	Posição superior da barra da agulha anormal Por favor, pressione Enter.		Gire o volante para levantar a barra da agulha até a posição superior do ponto morto superior e, em seguida, pise o pedal.
E-017	linha quebrada erro de detecção Por favor, pressione Enter. Verifique a porta CZ424 na placa de transferência do cabeçote e o cabo L432.		
E-018	Posição do aparador anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-019	O interruptor de emergência não está na posição correta	Verifique o estado do interruptor de emergência.	1. É uma dica comum, não o problema. Por favor, solte o interruptor de emergência. 2. Consulte a solução em EB002
E-020	Software de revisão erro de versão Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-023	Trava de linha posição anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-024	Conexão errada entre operação cabeçote e máquina de costura	Desligue a alimentação elétrica.	

Número Nome do Avaria		Subinformações Conteúdo Solução
E-025 Detecção de origem X anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		7☐ Use a função de depuração para mover o quadro manualmente e testar se o sinal do acoplador é exibido; 8☐ Quando a máquina estiver ligada, o usuário pode usar um pedaço de folha de metal para se aproximar do interruptor de proximidade. Isto é para testar se o sistema pode dar o aviso vocal. 9☐ Ajuste a posição de instalação do interruptor de proximidade para garantir suas ações confiáveis. 10☐ Teste a condição de funcionamento do motor de passo e certifique-se de que não haja nenhuma etapa perdida; 11☐ Teste as condições de os cabos de passo e cabos de sensores 12☐ Verifique a conexão do cabo L433, certifique-se de que este cabo não tenha nenhum curto ou quebra nos conectores em ambas as extremidades
E-026 Detecção de origem Y anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-027 Origem do Calgador detecção anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-028	Captura de thread detecção de origem anormal	Desligue a alimentação elétrica.
E-029	Detecção de origem do Calgador intermediária anormal	Desligue a alimentação elétrica.
E-030	Stepping driver comunicação anormal	Desligue a alimentação elétrica.
E-031 Motor de passo sobrecorrente Por favor, desligue a alimentação elétrica.		3☐ Verifique a conexão do cabo entre a placa de controle principal e a placa de piso 4☐ Certifique-se de que a alimentação elétrica da placa de piso está normal ou não. Certifique-se de que o indicador de alimentação elétrica e o indicador de funcionamento estão acendendo normalmente
E-032 Stepping driver alimentação elétrica anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		3☐ O motor de passo está quebrado; o usuário precisa substituir o motor de passo 4☐ A placa de acionamento de passo está quebrada; o usuário precisa substituir a placa do drive de passo
E-034 Corrente anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica. IPM sobrecorrente Desligue a alimentação elétrica. Gire o volante para testar o funcionamento do eixo principal. Verifique se algum mecanismo está bloqueado. 7☐ Desligue a alimentação elétrica. Verifique a conexão no acoplamento do motor do eixo principal. O grande intervalo no acoplamento causará sobrecorrente no motor 8☐ Desligue a alimentação elétrica. Meça os valores de resistência na resistência trifásica são iguais. Se não, o motor está desligado. 9☐ Desligue a alimentação elétrica. Use o multímetro para testar o módulo IPM, se o IPM estiver inoperante, não religue a máquina. O usuário precisa		

Número Nome do Avaria		Subinformações Conteúdo Solução	
			substitua ou repare-a. 10□ Quando o sistema emitir aviso, certifique-se se a máquina está em processo de corte ou parada. Nesse caso, ajuste os parâmetros principais do eixo para resolver este problema.
E-037 Motor bloqueado 1 Por favor, desligue a alimentação elétrica.			6□ Devido à localização errada do ângulo do eixo principal, o cortador fica preso na agulha ao cortar a linha, fazendo com que o eixo principal seja bloqueado. Solução: Reposicione o ângulo do eixo principal 7□ A haste da agulha está presa no o Calcador intermediário em movimento, o que causa o bloqueio do eixo principal. Solução: verifique a ação do Calcador intermediário e a conexão entre a válvula de ar e a válvula solenóide. 8□ O cortador não consegue cortar a linha por falta de força, o que causa o bloqueio do eixo principal. Solução: ajuste o parâmetro do eixo principal e aumente a força de corte. 9□ O mecanismo tem ponto morto, então o eixo principal está bloqueado. Solução: ajuste o mecanismo; 10□ O codificador no motor do eixo principal tem problema, o que responde ao sinal errado, assim causa o bloqueio do motor. Solução: substituir o eixo principal motor
E-038 Motor bloqueado 2 Por favor, desligue a alimentação elétrica.			5□ O tecido usado é muito grosso para ser penetrado pela agulha. Solução: ajustar os parâmetros do eixo principal ou mudar para um motor com maior capacidade de potência; 6□ A haste da agulha está presa no o Calcador intermediário em movimento, o que causa o bloqueio do eixo principal. Solução: verifique a ação do Calcador intermediário e a conexão entre a válvula de ar e a válvula solenóide 7□ O mecanismo tem ponto morto, então o eixo principal está bloqueado. Solução: ajuste o mecanismo 8□ O encoder no motor do eixo principal tem problema, que responde o sinal errado, causando assim o bloqueio do motor. Solução:

Número Nome do Avaria	Subinformações Conteúdo Solução	
		substitua o motor do eixo principal
E-039 Motor acima da velocidade Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-040 Sobrecorrente em status de parada Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-041 Sobrecarga do motor Desligue a alimentação.		
E-042 Tensão do barramento anormal Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-043 Motor de passo X erro de posição Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-044 Motor de passo Y erro de posição Por favor, desligue a alimentação elétrica.		
E-045 Pressionador não abaixado Pise no pedal		
E-046 Fora da origem não pode operar	Pressione a tecla para retornar origem	
E-047 Sobrecarga do motor 1 Desligue a alimentação.		
E-048 Sobrecarga do motor 2 Por favor pressione Enter.		
E-049 Sobrecarga do motor 3 Desligue a alimentação.		

3.2 Lista de informações de dicas

Não Nome Conteúdo da Subinformação		
M-001 Contador ascendente atinge valor definido Pressione Enter		
M-002 Contador decrescente atinge valor definido Pressione Enter		
M-003 Não está na origem, não pode operar Retornar à origem primeiro		
M-004 Dados do padrão não existem Por favor, recarregue ou insira novamente		
M-005 O valor definido é muito grande Insira o valor dentro da faixa válida		
M-006 O valor definido é muito pequeno Insira o valor dentro da faixa válida		
M-008 Salvar parâmetro anormal Pressione Enter para restaurar os valores padrão		
M-009 Não é possível encontrar o padrão na memória Pressione Enter para carregar os padrões padrão		
M-010 Memória cheia Por favor, exclua os dados de costura ociosos		
M-011 Excluir dados do programa da memória? Não		
M-012 Substituir Dados do programa na memória? Não		
M-013 Não é possível excluir os dados do padrão. Os dados de costura selecionados estão sendo usados		
M-014 Formatar memória?		Todos os padrões dentro da memória serão excluídos
		Evento anormal ocorre na comunicação entre o chefe de operação e a caixa de controle. Por favor desligue a alimentação elétrica e verifique
M-015 Erro de comunicação		
M-016 Além da faixa de costura Certifique-se de que os dados do padrão estejam na faixa de costura		

Não Nome Conteúdo da Subinformação		
M-017 Falha ao carregar arquivo de costura de letras Não		
M-018	Cabeçote de operação não corresponde ao tipo de máquina	Verifique o modelo e a versão do software
M-019 Pouca memória Exclua os dados do padrão não utilizados		
M-020 Número do programa errado Insira o número do programa correto		
M-021 Além do intervalo máximo de pontos Não		
M-022 Senha errada Por favor insira a senha novamente		
M-023	Erro de relógio de hardware	O relógio do hardware está com problema, por favor entre em contato com o fabricante para reparo.
M-024 Número de pontos além do intervalo Reduza o número de pontos		
M-025 O intervalo de pontos inserido é muito baixo Insira o valor dentro da faixa válida		
M-026 O intervalo de pontos inserido é muito baixo Insira o valor dentro da faixa válida		
M-027 Origem do offset existia O usuário só pode inserir uma origem do offset.		
M-028 O movimento rápido está definido muito ou pouco Por favor insira o valor dentro do intervalo válido		
M-029 Por favor, pressione Voltar à origem Não		
M-030 Copiar o padrão pontiagudo? Não		
M-031 Copiar todos os dados do padrão? Não		
M-032 Restaurar a configuração padrão? Não		
M-033 USB foi retirado O disco foi retirado		
M-034 Não é possível encontrar Dados do programa no unidade USB Não		
M-035	Insira pelo menos uma letra	Ao fazer o programa de costura de letras, o usuário deve introduzir pelo menos uma letra
M-037	Substituir agulha	Alcance o valor definido para substituição da agulha, por favor, substitua a agulha!
M-038	Trocar óleo	Alcance o valor definido para troca de óleo, por favor troque o óleo!
M-039	Limpar máquina	Alcance o valor definido para máquina de limpeza, por favor, limpe a máquina!
M-040 Formato de dados diferente Por favor, confirme o formato dos dados		
M-041	Não é possível criar curva	Insira novamente de acordo com os padrões de entrada de curva.
M-042 Não é possível inserir o corte na posição atual Por favor, adicione o corte atrás dos dados de costura		
M-043	Não é possível adicionar o mesmo código de função em uma posição	
M-044	Não é possível inserir a origem do deslocamento na posição atual Por favor, adicione a origem do deslocamento após a alimentação	
M-045	Não é possível criar arco ou círculo no ponto inserido Insira novamente	
M-046	Não é possível criar dados de costura sobrepostos	Adicione costura sobreposta após fechar forma
M-047 Não é possível inserir recorte após pausa para baixo Não		

Apêndice 1 Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Não Nome	Conteúdo da Subinformação	
M-048	Não é possível inserir para baixo pausar antes cortar	Não
M-049	Não encontro dados de costura offset	A função de transferência de dados de costura offset está indisponível
M-050	Não encontro dados de multicostura	A função de transferência de dados de costura múltipla está indisponível
M-051	Selecionar posição errada	
M-052	Não é possível escalar	
M-053	Distância acima de 12,7mm	
M-054	dados do programa errados	
M-055	Crear arco?	
M-056	Crear círculo?	
M-057	Crear curva?	
M-058	Crear polígono?	
M-059	O Calçador não está abaixado Por favor, pise no pedal	
M-060	ID de usuário errado Insira novamente	
M-061	Falha ao conformar senha Por favor insira a senha novamente	
M-062	Não é possível alterar a hora do sistema	A senha periódica está definida. Não é possível alterar a hora do sistema.
M-063	Falha ao salvar arquivo de senha	
M-064	Falha ao carregar arquivo de senha	
M-065	Senha salva com sucesso	
M-066	Falha ao limpar todas as senhas Não é possível excluir o arquivo de senha	
M-067	Falha ao limpar senha	Após a senha ser apagada, a entrada do arquivo torna-se anormal
M-068	Senha arquivo foi excluído sem autorização	A senha do periódico foi excluída sem autorização, desligue a máquina
M-70	nome do programa de entrada	Insira o nome do programa com no máximo 8 números
M-71	Por favor, limpe os dados da combinação atual	Pressione "CLR" para excluir a combinação atual dados
M-72	Entrada vazia inválida Não é possível inserir senha vazia	
M-73	Senha não corresponde A senha atual está errada	
M-74	A nova senha é diferente.	Nova senha é diferente da senha de nova tentativa
M-75	Correção do painel touch com sucesso	A correção foi bem-sucedida. Desligue a alimentação elétrica para reiniciar.
M-76	Limpar registros de alarme? Sim: Digite Não: X	
M-77	Excluir o arquivo selecionado? Sim: Digite Não: X	
M-78	Copiar todos os padrões	Cobrir os padrões originais? Sim: Digite Não: X

Não Nome Conteúdo da Subinformação		
M-79	Falha ao copiar arquivo	Verifique o espaço na memória
M-80	Falha ao copiar arquivo	Verifique se a unidade USB foi retirado!
M-81	Falha ao abrir arquivo	Falha ao abrir arquivo
M-82	Formato não coincide	Formatos não coincidem, carga atual negada
M-83	Parâmetro acima da faixa	O parâmetro está acima da faixa. Após a confirmação, o parâmetro acima da faixa será restaurado de acordo com os parâmetros padrão!
M-84	Por favor, crie catálogo e arquivo	Crie o catálogo bakParam no unidade USB. Nomeie o arquivo de backup como backup.param e copie-o para o catálogo bakParam
M-85	Erro de E/S de arquivo	Erro de E/S de arquivo
M-86	Selecione o arquivo	Selecione o arquivo para entrada/saída
M-87	Arquivo não existe	Não é possível encontrar o arquivo correspondente
M-88	Não insira o valor da movimentação	Insira o valor da movimentação
M-89	Entre no modo de correção do painel de toque?	Sim: Digite Não: X
M-90	Limpar tempo de execução acumulado?	Sim: Digite Não: X
M-91	Limpar peças de costura acumuladas?	Sim: Digite Não: X
M-92	Limpar tempo de inicialização acumulado?	Sim: Digite Não: X
M-93	Limpar números de pontos acumulados?	Sim: Digite Não: X
M-94	Senhas periódicas não podem ser iguais a super senha Insira a senha novamente	
M-95	Não é possível alterar o contador (NUP)	Na alteração, desligue a configuração (NUP)
M-96	Não é possível alterar o contador decrescente (NDP)	Na alteração, desligue a configuração (NUP)
M-97	lista de programas (tecla de atalho) está vazia	Se a lista de programas estiver vazia, o sistema irá introduzir automaticamente o programa atual para listar
M-98	Não selecionar item de atualização	Selecione o item para atualização. Pelo menos selecione um item
M-99	Alguns itens de atualização selecionados não existem.	O item não existente será cancelado após devolução. Para atualizar os demais itens, por favor confirme novamente
M-100	Atualização bem-sucedida	Atualização bem-sucedida, reinicie a máquina.
M-101	Formatar unidade USB?	Pressione Enter para realizar a operação de formatação. Pressione Esc para sair da operação atual. Após a formatação, todos os arquivos de padrões serão excluídos.
M-102	Não foi possível encontrar o unidade USB	Insira o unidade USB para formatação
M-103	Bem-sucedido	Operação atual bem-sucedida!
M-104	Falha	A operação atual falhou!
M-105	lista de programas de formato (tecla de atalho)?	Pressione Enter para realizar a operação de formatação. Pressione Esc para sair da operação atual
M-106	Cobrir o padrão com mesmo nome no unidade USB ?	Pressione Enter para cobrir os arquivos. Pressione Esc para sair da operação atual
M-107	Falha ao corrigir o toque no painel	Realize a correção novamente

Apêndice 1 Máquina de costura programável - filigrana (painel H)

Não Nome Conteúdo da Subinformação		
M-108	programa de costura de letras salvo com sucesso	Entre na interface de carregamento do programa para selecionar o programa de costura de letras recém-criado
M-109	O programa selecionado não está no formato normal, favor transformar.	Pressione Enter para realizar operação de transformação . Pressione Esc para sair da operação atual
M-110	Não é possível transformar este padrão Por favor, confirme o padrão	
M-111	Restaurar todas as configurações? Sim: Digite Não: X	
M-112	Restaurar o item selecionado? Sim: Digite Não: X	
M-113	Não selecionar item Por favor, selecione um ou mais parâmetros	
M-114	Inicialização SRAM	Limpa todos os dados na SRAM. Desligue a alimentação elétrica e restaure a configuração da chave DIP.
M-115	Não é possível copiar e cobrir o programa atual	Número do programa atual no grupo de cópias, o sistema não pode cobri-lo.
M-116	Precisa de formato de padrão de transformação	Após a transformação, o usuário pode visualizar o padrão
M-117	Não é possível realizar operação no padrão combinado	Entre no modo de conexão de padrão, pressione "CLR" para cancelar o padrão combinado
M-118	Excluir padrão original?	Excluir original padrão após formato transformando? Sim: Digite Não: X
M-119	Calçador intermediário na posição abaixada Por favor, levante o Calçador intermediário	
M-120	Desliga a máquina, Tchau Não	
M-121	Formato do molde com ponto de 20mm intervalo	Não suporta este formato padrão neste sistema
M-122	Formato de padrão transformado errado Por favor, confirme o padrão	
M-123	Os dados do padrão transformado são muito longos Por favor, confirme o padrão	
M-124	Não é possível abrir o padrão transformado Por favor, confirme o padrão	
M-125	Precisão errada do padrão transformado Por favor, confirme o padrão	
M-126	Recuperação de parâmetro bem-sucedida	A recuperação do parâmetro foi bem-sucedida, por favor reinicie a máquina
M-127	Versão do software salva com sucesso	A versão do software foi salva no catálogo base do unidade USB com sucesso

4.Apêndice 2

4.1 Tamanho de instalação da caixa de controle

1 Tamanho de instalação da caixa de controle





Figura 1 Tamanho de instalação (4 furos)

1 Tamanho de instalação da caixa de controle MAS41X/MASC44X



4.2 Conexão do Cabo Externo da Caixa de Controle




Diagrama de interface de fiação traseira da caixa de controle MAS41X/MASC44X

4.3 Tamanho de instalação do painel de controle






Figura 2 Tamanho de instalação do painel de controle

4.4 Diagrama e Conexão de Cabos


1 Diagrama HSC41X



2 Diagrama MASC41X



3 Diagrama MASC44X



4.5 Conexão do Cabo

1 Conexão do cabo HSC41X

	Socket Funções Definições de pinos
L627 Branco Válvula Pneumática Calçadora 1+,2-	
L627 Amarelo Quadro de alimentação Válvula pneumática 1+,2-	
L627 Azul Válvula pneumática de corte 1+,2-	
L627 Preto Solenóide de limpeza 1+,2-	
L627 Vermelho Liberação de linha Solenóide 1+ 2-	
L627 Branco Solenóide de corte 1+,2-	
L628 Branco Auxiliar 1+,2-	
L628 Amarelo Parada de Emergência 1+ 2-	
L628 Preto Interruptor de segurança 1+ 2-	
	L628 Branco X Origem 1-,2,3+
	L628 Amarelo Origem Y 1-,2,3+
	L628 Vermelho Origem Z 1-,2,3+
L628 Preto Rompimento de linha Detecção 2	
L659 Amarelo/Branco/ Branco/Preto/Azul/Branco	Pneumática Auxiliar 1/2/3/4/5/6 1+ 2-
L659 Vermelho Luz LED 1+, 2-	

2 Conexão do cabo MASC41X

	Socket Funções Definições de pinos
	L758 Amarelo Parada de Emergência 1+, 2-
	L758 Preto Interruptor de segurança 1+, 2-
L758 Preto Quebra de linha Detecção 2	
	L758 Branco X Origem 1-,2,3+
	L758 Amarelo Origem Y 1-,2,3+
	L758 Vermelho Origem Z 1-,2,3+
	L759 Branco Quadro de Alimentação Válvula Pneumática 1+, 2-
	L759 Amarelo Calçador Pneumático Válvula 1+, 2-
	L759 Azul Válvula pneumática de corte 1+, 2-
	L759 Vermelho Luz LED 1+, 2-
	L759 Branco Auxiliar Pneumático 1+, 2-

	Válvula 2/3	
L760 □ Amarelo/Preto/Azul/Branco	Válvula Pneumática Auxiliar Válvula 1/4/5/6 1+, 2-	
	L760 □ Branco Auxiliar 1+, 2	
	L760 □ Preto Solenóide de limpeza 1+, 2	
	L760 □ Branco Solenóide de corte 1+, 2	
	L760 □ Amarelo Liberação de linha Solenóide 1+, 2-	

3. Conexão da placa de conexão de transformação de sinal MASC44X Placa de conexão de transformação de sinal SC0413

	Socker Funções Definições de pinos	
CZ134 Parada de Emergência 1+02		
CZ139 Interruptor de segurança 1+02		
CZ133 Detecção de quebra de linha 2		
	CZ1317/1321/1327 /1316/1320 Entrada 1/2/3/4/5 1-,2,3+	
	CZ133 X Origem 1-0203+	
	CZ138 Y Origem 1-0304+	
	CZ1312 Origem Z 1-0203+	
CZ1326 Válvula Pneumática Auxiliar 1+02		
CZ135 Válvula Pneumática Calcadora 1+02		
CZ137 Válvula pneumática da estrutura de alimentação 1+, 2		
CZ1310 Válvula pneumática de corte 1+02		
CZ1314 Solenóide de corte 1+02		
CZ136 Solenóide de limpeza 1+03		
CZ1311 Solenóide de liberação de linha 1+03		
CZ1315 Luz LED 1+02		
CZ1319/1323/1325 /1318/1322/1324 Válvula 1/2/3/4/5/6 1+,2-		