

超声波缝合机

(MB9018B)

零件手册


PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

目录

1、机架组件	2
2、主电机组件	4
3、花轮组件	6
4、张紧组件	8
5、主传动组件	10
5、主传动组件	11
6、输送辊组件	12
7、压辊组件	14
8、转筒组件	16
9、转筒附件	18

1、机架组件




1、机架组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810100101	台板		1
2	01901810100201	机壳		1
3	01901810100302	底板		1
4	01901810100401	张紧压板		1
5	01901810100501	前盖		1
6	01901810100601	视窗盖		1
7	01901810100700	导杆套		2
8	050201503131	深沟球轴承 6202-2Z		2
9	060503000004	孔用弹性挡圈 A 型 35		4
10	060401000035	大垫圈 8		2
11	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8×30		2
12	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20		2
13	060401000022	平垫圈 C 级 6×1.6		4
14	060402000004	标准型弹性垫圈(装配) 6×1.6		4
15	060203000134	内六角平圆头螺钉 M6×10		3
16	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16		2
17	060202000192	内六角圆柱头螺钉 M10×25		4
18		机架		1
19	051001800071	超声波电控箱		1
20	050201122005	过滤减压阀 AW20-01		1
21	050201103037	电磁阀		1
22	050500402001	脚踏板		2
23	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16		2
24	060301000008	1 型六角螺母 C 级 M5		2
25	060401000017	平垫圈 C 级 5×1		2
26	060402000003	标准型弹性垫圈(装配) 5×1.3		2

\


2、主电机组件



2、主电机组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810300100	主电机座		1
2	01901810300200	单排链轮 04C-28		1
3	051001800065	链条 04C 节距 6.35 节数 58		1
4	050200801065	调速电机		1
5	051001800064	主链 04C 节距 6.35 节数 112		1
6	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20		4
7	060401000022	平垫圈 C 级 6×1.6		7
8	060402000004	标准型弹性垫圈(装配) 6×1.6		7
9	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16		3
10	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6		2


3、花轮组件



3、花轮组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810400300	导向轴		1
2	01901810400400	花轮固定法兰		1
3	01901810400500	花轮调节法兰		1
4	01901810400600	花辊链轮		1
5	01901810400700	偏心套		1
6	01901810400800	导柱连板		1
7	01901810400900	隔套		1
8	050201503128	深沟球轴承 6201-2Z		1
9	050201503017	深沟球轴承 628-2Z		1
10	051001800068	花轮		1
11	050201115364	压脚气缸 MALJ40X15-15		1
12	051001800070	浮动接头 F-1008-FJ		1
13	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6×12		4
14	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16		3
15	01901810400201	导向连接轴 2		1
16	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10		1


4、张紧组件



4、张紧组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810500100	张紧杆		1
2	01901810500200	从动链轮		1
3	01901810500300	涨紧销		1
4	01901810500401	弹簧		1
5	01901810500500	尼龙短隔套		1
6	01901810500600	尼龙长隔套		1
7	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6×12		1


5、主传动组件



5、主传动组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810600100	芯轴		1
2	01901810600200	芯轴头链轮		1
3	01901810600300	芯轴传动链轮		1
4	01901810600400	主轴限位套		1
5	051001800082	手轮		1
6	050700801005	普通平键 C 型键 C5×5×16]		1
7	060503000013	轴用弹性挡圈 A 型 $\phi 15$		2
8	060306000028	反牙螺母 M10		1
9	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6		3
10	060301000037	六角薄螺母 M10		1
11	060306000027	盖形螺母 M10		1
12	060401000001	平垫圈 C 级 10×2		1
13	051001800063	链条 04C 节距 6.35 节数 70		1


6、输送辊组件



6、输送辊组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810700100	送料左连片		1
2	01901810700200	送料右连片		1
3	01901810700300	传动轴		1
4	01901810700400	下链轴		1
5	01901810700500	辊传动链轮		1
6	01901810700600	辊连齿轮		2
7	01901810700700	尼龙辊		1
8	01901810700800	辊轴		1
9	01901810700900	联轴器		1
10	01901810701000	端头固定座		1
11	051001800069	轴承 UC8		1
12	050201503010	深沟球轴承 608-2Z		4
13	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20		6
14	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6		7


7、压辊组件



7、压辊组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description		数量/Qty
1	01901810800100	压盖		1
2	01901810800201	压辊座		1
3	01901810800202	压辊板		1
4	01901810800300	限位块		1
5	01901810800400	压辊导向轴改		1
6	01901810800500	压辊		1
7	01901810800600	压辊轮轴		1
8	01901810800700	压辊座		1
9	050201405010	直线轴承标准型[LM10UU]		1
10	051001800077	拖轮气缸 MAL16X25-U		1
11	060301000001	1 型六角螺母 C 级 M10		1
12	060203000043	内六角平圆头螺钉 M5×10		2
13	060503000015	轴用弹性挡圈 A 型 19		2
14	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5×16		1
15	060202000093	内六角圆柱头螺钉 M8×16		2
16	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8		4
17	050201503010	深沟球轴承 608-2Z		2
18	060401000017	平垫圈 C 级 5×1		2
19	060402000003	标准型弹性垫圈(装配) 5×1.3		2
20	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12		2


8、转筒组件



8、转筒组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	01901820900100	大带轮	1
2	01901820900300	轴筒	1
3	01901820900500	铜环拉紧板	1
4	01901820901100	电刷安装板	1
5	01901810901700	换能器上法兰片	1
6	01901810901800	换能器下法兰片	1
7	01901810901900	花轮底盘	1
8	01901820902000	纵向电机座	1
9	01901820902100	轴承座	2
10	01901820902200	右筋	1
11	01901820902300	左筋	1
12	051001800067	深沟球轴承 6216-2Z	2
13	051001800085	集电环	1
14	051001700013	换能器组件	1
15	060202000045	内六角圆柱头螺钉 M4×25	2
16	060401000014	平垫圈 C 级 4×0. 8	2
17	060402000002	标准型弹性垫圈(装配)4×1. 1	2
18	060202000192	内六角圆柱头螺钉 M10×25	4
19	060401000001	平垫圈 C 级 10×2	8
20	060402000006	标准型弹性垫圈(装配)10×2. 6	8
21	060202000094	内六角圆柱头螺钉 M8×20	4
22	060301000011	1 型六角螺母 C 级 M8	4
23	060401000031	平垫圈 C 级 8	4
24	060402000005	标准型弹性垫圈(装配)8×2. 1	4
25	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5×20	2
26	060301000008	1 型六角螺母 C 级 M5	2
27	060401000017	平垫圈 C 级 5×1	2
28	060402000003	标准型弹性垫圈(装配)5×1. 3	2
29	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6×25	3
30	060202000081	内六角圆柱头螺钉 M6×30	3
31	060202000100	内六角圆柱头螺钉 M8×50	3
32	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	3
33	060202000014	内六角圆柱头螺钉 M10×35	4
34	060301000001	1 型六角螺母 C 级 M10	4
35	01901810902000	双螺纹接头	1

9、转筒附件



9、转筒附件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	01901820900200	小带轮	1
2	01901820900400	筒风扇联板	1
3	01901820900600	罩壳一	1
4	01901820900700	罩壳二	1
5	01901820900800	小电箱底	1
6	01901820900900	小电箱盖	1
7	01901820901000	转筒电机座	1
8	050200801065	调速电机	1
9	051001800089	风扇 120x120	2
10	051001800066	同步带 240L	1
11	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5×10	4
12	060401000017	平垫圈 C 级 5×1	4
13	060402000003	标准型弹性垫圈 (装配) 5×1. 3	4
14	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6×20	4
15	060401000022	平垫圈 C 级 6×1. 6	4
16	060402000004	标准型弹性垫圈 (装配) 6×1. 6	4
17	060204000054	内六角平端紧定螺钉 M5×6	2
18	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4×12	4
19	060301000015	六角薄螺母 M4	6
20	060401000014	平垫圈 C 级 4×0. 8	6
21	060402000002	标准型弹性垫圈 (装配) 4×1. 1	6
22	060203000134	内六角平圆头螺钉 M6×10	4
23	060202000084	内六角圆柱头螺钉 M6×45	2
24	060301000009	六角螺母 C 级 M6	6
25	060203000042	内六角平圆头螺钉 M4×8	1
26	060202000043	内六角圆柱头螺钉 M4×16	2