



手术服点焊机

Ultrasonic machine

(MB9016B)

零件手册

PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch
screen interface before using the device


请将本零件手册放在便于查阅的地方保管

Please keep this operation manual of touch screen
interface in convenient place for reference

目录

1、超声波组件.....	1
--------------	---

1、超声波组件



1、超声波组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	01901620100100	单机架台板	1
2	01901620100200	台面板	1
3	01901620100300	超声波头架	1
4	01901620100400	超声波安装立柱	4
5	01901620100500	方形焊头	1
6	01901620100600	焊头导轴	1
7	01901620100700	焊头导板	1
8	02901610100600	超声波安装板	1
9	02901610100700	超声波护罩	1
10	050201115367	气缸	1
11	051001700002	点焊下平台	1
12	051100101002	20K 换能器组	1
13		内六角圆柱头螺钉 M10×20	8
14		内六角圆柱头螺钉 M5×12	4
15		内六角圆柱头螺钉 M6×16	4
16		内六角圆柱头螺钉 M8×35	2