



一、外部零件



一、外部零件

序号	图 号	零 件 名 称	数 量			
			1760	1710	1760-7	1710-7
1	60-0101	安装台挡板（左）	2		2	
2	60-0102	安装台挡板（右）	2		2	
3	55-0911	旋梭盖	2	1	2	1
4	55-0915	旋梭盖弹簧片	2	1	2	1
5	60-0105	螺钉	2	1	2	1
6	60-0106	旋梭盖销	2	1	2	1
7	60-0107	螺钉	12	8	12	8
8	60-0108	安装台挡板（前）		1		1
9	60-0109	安装台挡板（后）		1		1
10	60-0110	安装台挡板（左）		1		1
11	60-0111	盖板		1		1
12	60-0112	螺钉M6 L=16		2		2


二、旋梭 下轴部件



二、旋梭 下轴部件

序号	图 号	零 件 名 称	数 量					
			1760	1710	1760-7	1710-7	1760B	1710B
1	23-0636	下轴	1	1	1	1	1	1
2	60-0202	下轴左轴套	1	1	1	1	1	1
3	60-0203	下轴右轴套	1	1	1	1	1	1
4	23-0305	螺钉15/64-28 L=10.5	1	1	1	1	1	1
5	23-0648	螺旋大齿轮	2	1	2	1	2	1
6	23-0305	螺钉15/64-28 L=10.5	1	1	1	1	1	1
7	23-0216	螺钉1/4-40 L=8	4	2	4	2	4	2
8	23-0645	螺旋小齿轮	2	1	2	1	2	1
9	23-0644	螺钉1/4-40 L=4.5	4	2	4	2	4	2
10	60-0610	抬牙凸轮	1	1	1	1	1	1
11	60-0211	螺钉15/64-28 L=6	2	2	2	2	2	2
12	60-0212	旋梭轴轴套	2	1	2	1		
13	60-0213	螺钉M6 L=16	4	2	4	2		
14	60-0214	垫圈	4	2	4	2		
15	60-0215	螺钉M6 L=6	2	1	2	1		
16	60-0216	旋梭安装台	2	1	2	1		
17	55-0821	分线勾	2	1	2	1		
18	60-0218	旋梭轴	2	1	2	1		
19	55-0822	分线勾摆动叉	2	1	2	1		
20	60-0220	螺钉M4 L=10	2	1	2	1		
21	60-0221	油毡	2	1	2	1		
22	55-0838	旋梭 分线勾垫圈	2	1				
23	60-0223	旋梭定位销	2	1	2	1		
24	60-0224	旋梭组件	2	1				
25	60-0225	梭芯	2	1				
26	36-0606	旋梭吊紧螺钉9/64-40 L=35	2	1	2	1		
27	60-0227	旋梭组件			2	1		
28	60-0228	梭芯			2	1		
29	55-0837	旋梭垫圈			2	1		
30	60-0230	旋梭安装台			2	1		


三、送料部件



三、送料部件

序号	图 号	零 件 名 称	数 量					
			1760	1710	1760-7	1710-7	1760B	1710B
1	60-0301	牙架安装台	1		1			
2	55-0913	牙架限位架	2		2		2	
3	60-0303	螺钉M3.5 L=8	4		4		4	
4	60-0213	螺钉M6 L=16	4	4	4	4	4	4
5	60-0305	垫圈	4	4	4	4	4	4
6	60-0306	挡圈	1	1	1	1	1	1
7	60-0607	牙架滑块销	1	1	1	1	1	1
8	60-0308	牙架滑块	1	1	1	1	1	1
9	60-0309	牙架	1		1		1	
10	60-0310	牙架铰链螺钉	1	1	1	1	1	1
11	60-0311	油毡	1	1	1	1	1	1
12	23-0539	送布凸轮滑块			1	1		
13	60-0313	扎带			1	1		
14	60-0314	油毡			1	1		
15	23-0508	挡圈	1	1	1	1	1	1
16	23-0507	牙架曲柄销	1	1	1	1	1	1
17	23-0509	油线	1	1	1	1	1	1
18	23-0503	抬牙叉			1	1		
19	23-0505	垫圈			1	1		
20	23-0504	抬牙叉螺钉			1	1		
21	23-0506	螺钉M5 L=5	1	1	1	1	1	1
22	60-0322	牙架托架			1	1		
23	60-0323	螺母	1	1	1	1	1	1
24	60-0324	油毡	1	1	1	1	1	1
25	60-0325	针杆摆动送料曲柄（右）	1	1	1	1	1	1
26	23-0329	螺钉15/64-28 L=24	1	1	1	1	1	1
27	60-0327	扎带	1	1	1	1	1	1
28	23-0521	螺钉	1	1	1	1	1	1
29	60-0329	送料长连杆	1	1	1	1	1	1
30	23-0567	螺钉	1	1	1	1	1	1
31	60-0331	牙架连杆	1	1			1	1
32	60-0332	螺钉	1	1			1	1
33	60-0333	牙架托架	1	1			1	1
34	60-0334	送料长连杆偏心销	1	1			1	1
35	60-0335	螺钉9/64-40 L=5		2		2		2
36	60-0336	牙架压板		2		2		2
37	60-0337	牙架安装台		1		1		1
38	60-0338	牙架		1		1		1


四、针位部件



四、针位部件

序号	图 号	零 件 名 称	数 量					
			1760	1710	1760-7	1710-7	1760B	1710B
1	55-0917	针板	1		1			
2	55-0920	送布牙螺钉	1	1	1	1	1	1
3	55-0921	针板安装架	2		2			
4	55-0923	针板安装架限位套	2	2	2	2		
5	55-0924	针板安装架限位套	2	2	2	2		
6	60-0406	螺钉M4 L=7	4	2	4	2		
7	60-0407	螺钉M4 L=8	2	2	2	2		
8	55-0918	针板螺钉	2		2			
9	55-0390	针夹	1		1		1	
10	60-0410	螺钉M3 L=4	2		2		2	
11	55-0358	针夹线勾	1		1		1	
12	60-0412	螺钉M2.5 L=5	1		1		1	
13	55-0498	外压脚	1		1		1	
14	53-0498	护指器	1		1		1	
15	60-0415	螺钉M4 L=10	1	1	1	1	1	1
16	53-0496	内压脚	1		1		1	
17	60-0417	螺钉M4 L=5	1	1	1	1	1	1
18	55-0919	送布牙	1		1		1	
19	60-0419	螺钉9/64-40 L=6		2		2		
20	60-0420	送布牙		1		1		1
21	60-0421	针板		1		1		
22	60-0422	针板安装架（前）		1		1		
23	60-0423	针板安装架（后）		1		1		
24	60-0424	外压脚		1		1		1
25	60-0425	护指器		1		1		1
26	60-0426	内压脚		1		1		1


五、自动切线部件



五、自动切线部件

序号	图 号	零 件 名 称	数量	
			1760-7	1710-7
1	55-0803	动刀	2	1
2	55-0815	定刀	2	1
3	55-0816	夹线簧	2	1
4	55-0813	定刀架	2	1
5	55-0805	动刀架	2	1
6	60-0504	动刀轴	2	1
7	60-0507	紧圈组件	2	1
8	60-0508	紧圈	2	1
9	60-0509	螺钉	4	2
10	55-0804	动刀螺钉	2	1
11	55-0818	定刀架螺钉M4 L=5	4	2
12	55-0806	动刀架螺钉M4 L=4	4	2
13	60-0513	动刀传动曲柄限位销	1	1
14	60-0514	定刀螺钉	4	2
15	60-0515	夹线簧螺钉	2	1
16	60-0516	动刀架垫圈	2	1
17	39-0723	剪线驱动曲柄座组件	1	1
18	39-0724	剪线驱动曲柄座	1	1
19	01-1104	螺钉11/64-40 L=5	2	2
20	39-0726	剪线驱动连杆	1	1
21	39-0727	剪线支架轴	1	1
22	39-0728	剪线驱动曲柄组件	1	1
23	39-0729	剪线凸轮滚子销	1	1
24	39-0730	挡圈	1	1
25	39-0731	剪线驱动曲柄	1	1
26	39-0732	剪线凸轮滚子	2	2
27	39-0733	紧圈组件	1	1
28	39-0734	紧圈	1	1
29	01-1104	螺钉11/64-40 L=5	2	2
30	39-0736	螺钉15/65-28 L=16	2	2
31	60-0531	剪线调节连杆（厚）	2	2
32	39-0738	剪线调节连杆锁紧板	2	1
33	39-0739	螺钉	1	2
34	23-0170	螺钉11/64-40 L=11	4	2
35	39-0744	螺钉	1	
36	60-0536	动刀传动曲柄	2	1
37	60-0537	螺钉3/16-28 L=14	2	1
38	39-0751	剪线凸轮	1	1
39	23-0403	螺钉1/4-40 L=6	2	2
40	23-0753	螺钉	1	1
41	39-0754	剪线电磁铁	1	1
42	39-0755	剪线电磁铁座	1	1
43	39-0756	螺钉15/65-28 L=10	2	2
44	39-0757	螺钉M4 L=8	2	2
45	39-0758	剪线驱动连杆连接块	1	1
46	23-0453	螺钉11/64-40 L=6.5	2	2
47	39-0760	端子	2	2
48	39-0763	扎带	1	1
49	39-0764	螺钉	1	1
50	60-0550	垫圈	2	2
51	60-0551	弹簧垫圈	2	2
52	60-0552	剪线调节连杆（薄）	2	2
53	39-0749	螺钉	1	


六、1760B高台部件



六、1760B高台部件

序号	图 号	零 件 名 称	数 量
1	61-0601	螺钉9/64-40 L=8	4
2	61-0602	旋梭防护罩	2
3	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	2
4	61-0604	旋梭防护罩片簧	2
5	61-0605	垫圈	4
6	60-0213	螺钉M6 L=16	4
7	61-0607	旋梭安装台	2
8	61-0608	针板安装架	2
9	61-0609	旋梭安装台前/后盖板	2
10	61-0610	螺钉3/16-32 L=8	6
11	61-0611	旋梭防护罩挡板	2
12	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	10
13	61-0613	旋梭轴紧圈	2
14	61-0614	旋梭轴	2
15	61-0615	旋梭组件	2
16	61-0616	梭芯	2
17	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	2
18	61-0618	针板	1
19	61-0619	分线勾	2
20	61-0620	分线勾摆动叉	2
21	60-0307	牙架滑块销	1
22	60-0308	牙架滑块	1
23	60-0213	螺钉M6 L=16	4
24	60-0305	垫圈	4
25	61-0625	牙架安装台	1
26	60-0309	牙架	1
27	55-0919	送布牙	1
28	55-0913	牙架限位架	2

七、1710B高台部件



七、1710B高台部件

序号	图 号	零 件 名 称	数 量
1	61-0601	螺钉9/64-40 L=8	2
2	61-0602	旋梭防护罩	1
3	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	1
4	61-0604	旋梭防护罩片簧	1
5	60-0213	螺钉M6 L=16	2
6	61-0605	垫圈	2
7	61-0607	旋梭轴安装台	1
8	61-0613	旋梭轴紧圈	1
9	61-0614	旋梭轴	1
10	61-0615	旋梭组件	1
11	61-0616	梭芯	1
12	61-0619	分线勾	1
13	61-0620	分线勾摆动叉	1
14	61-0714	针板安装架（前）	1
15	61-0610	螺钉3/16-32 L=8	4
16	61-0716	牙架安装台前/后盖板	2
17	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	4
18	60-0305	垫圈	6
19	60-0213	螺钉M6 L=16	6
20	61-0720	针板安装架（后）	1
21	61-0721	针板	1
22	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	2
23	60-0307	牙架滑块销	1
24	60-0308	牙架滑块	1
25	60-0338	牙架	1
26	60-0336	牙架压板	2
27	60-0420	送布牙	1
28	61-0728	牙架安装台左盖板	1
29	60-0111	盖板	1
30	61-0603	螺钉9/64-40 L=6	4
31	61-0731	牙架安装台	1