


W1

SPS/D-B1201M(HP II)

벤트홀 장치 관계 (HP II)



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q'ty	Assembly No.
W1-1	AS-007169-01		Profile(Ass'y)	프로파일(조)	1 set	
W1-2	26018SC-7113		Screw (M6 x L35)	Profile 고정나사 (M6 x L35)	4	
W1-3	01S107S-306H		Washer	와셔	12	
W1-4	02-061S-5030		Screw (M6 x L40)	Profile 고정나사 2 (M6 x L40)	4	
W1-5	16059SC-7113		Screw (M6 x L12)	Profile 브라켓 고정나사 (M6 x L12)	2	
W1-6	GP-033103-00		Punching Bar	편칭대	1	
W1-7	SN-000116-00		Nut (M10)	편칭대 너트 (M10)	1	
W1-8	GP-033749-00		Punching Plate(Φ2.5)	편칭판 (Φ2.5)	1	
W1-8-1	GP-034906-00	Option	Punching Plate(Φ1.6)	편칭판 (Φ1.6)	1	
W1-8-2	GP-034907-00	Option	Punching Plate(Φ3.2)	편칭판 (Φ3.2)	1	
W1-8-3	GP-034910-00	Option	Punching Plate(Φ4.8)	편칭판 (Φ4.8)	1	
W1-9	SC-000547-00		Screw (M3 x L6)	편칭판 고정나사 (M3 x L6)	3	
W1-10	GP-033762-00		Feed Plate Cover(Ass'y)(D)	침판 지지커버(조)(D)	1	
W1-11	03010MC-4135		Screw (M3 x L12)	침판 지지커버 부착나사 (M3 x L12)	7	
W1-12	GP-033759-00		Support Plate(D)	받침판(HP-D)	1	
W1-13	03057SC-T121		Screw (11/64" n=40)	받침판 고정나사 (11/64" n=40)	3	
W1-14	GP-033756-01		Lower Feed Plate(D)[HP II]	하피이드판(D)[HP II]	1	
W1-15	22-539A-120H		Circle Work Clamp Foot Ass'y	원형노루발(조)	1Set	
W1-16	GP-033748-00		Support Presser Foot	보조 노루발	1	
W1-17	22S019S-306H		Screw (M4 x L12)	보조 노루발 부착나사 (M4 x L12)	2	
W1-18	GP-033109-00		Punching Plate Cover	편칭판커버	1	
W1-19	03010MC-4135		Screw (M3 x L12)	편칭판 커버 부착나사 (M3 x L12)	3	
W1-20	GP-033115-00		X-Control Sub Plate	좌우조정 보조 받침판	1	
W1-21	15039SC-4532		Screw (M5 x L18)	좌우조정 보조 받침판 고정나사 (M5 x L18)	4	
W1-22	GP-034026-00		Support Connection Plate	지지 연결판	2	
W1-23	16059SC-7113		Screw (M6 x L12)	지지 연결판 부착나사 1 (M6 x L12)	4	
W1-24	10-020W-2700		Washer	와셔(M5)	4	
W1-25	GP-034025-00		X-Guide	X - 가이드	1	
W1-26	15039SC-4113		Screw (M3 x L15)	X-가이드 고정나사 (M3 x L15)	1	
W1-27	WS-000052-00		Washer	와셔(M3)	3	
W1-28	GP-033744-00		Y-Guide	Y - 가이드	1	
W1-29	13020SC-4113		Screw (M3 x L8)	Y-가이드 고정나사 (M3 x L8)	2	
W1-30	GP-033745-00		Punching Cylinder Connection Plate	편칭 실린더 연결판	1	
W1-31	06025MC-7113		Screw (M6 x L25)	편칭 실린더 연결판 부착나사 (M6 x L25)	4	
W1-32	GP-032654-00		X-Transfer Cylinder Connection Plate	X-이송 실린더 연결판	1	
W1-33	18013SC-7113		Screw (M4 x L8)	X-이송 실린더 연결판 부착나사 (M5 x L12)	3	
W1-34	GP-032655-00		Y-Transfer Cylinder Connection Plate	Y-이송 실린더 연결판	1	
W1-35	02023SC-7113		Screw (M4 x L8)	Y-이송 실린더 연결판 부착나사 (M4 x L8)	4	
W1-36	GP-033746-00		Presser Foot Connection Plate	노루발 연결판	1	
W1-37	22S019S-306H		Screw (M4 x L12)	보조 노루발 연결판 부착나사 (M4 x L12)	4	
W1-38	01-017W-1600		Washer	와셔(M4)	6	
W1-39	90-002C-7400		Plastic Bottle	받침통	1	
W1-40	90S008S-306H		Plastic Bottle Cover	받침통 받이	1	
W1-41	13020SC-4113		Screw (M3 x L8)	받침통 부착나사 (M3 x L8)	4	
W1-42	GP-034040-00		Manifold Bracket	매니폴드 브라켓	1	
W1-43	SC-000411-00		Screw (ST4 x L16)	매니폴드 브라켓 부착나사(목나사)	2	
W1-44	AS-007499-00		Safete Plate Ass'y	안전판(조)	1Set	
W1-44	GP-033913-00		Safete Plate	안전판	1	
W1-44-1	GP-033914-00		Safete Plate Holder	안전판 홀더	1	
W1-44-2	13020SC-7113		Screw (M3 x L8)	안전판 홀더 고정나사 (M3 x L8)	2	
W1-44-3	SC-0543-2302		Screw (11/64" n=40)	안전판 고정나사 (11/64" n=40)	2	
W1-44-4	40-004W-1600		Washer	평와셔	2	
W1-45	AS-007533-00		Emergency Switch Ass'y	비상 스위치 (조)	1Set	
W1-45-1	GP-019553-00		Emergency Switch	비상 스위치	1	
W1-45-2	GP-034037-00		Emergency Switch Holder	비상 스위치 홀더	1	
W1-45-3	03057SC-A001		Screw (11/64" n=40)	비상스위치 홀더 고정나사 (11/64" n=40)	2	
W1-46	GP-032918-00		Hand Pulley Shaft	핸드플리축	1	

