



Feed-off-the arm, 3-Needle, Double Chainstitch Machine
送り出し腕型3本針二重環縫いミシン

MS-3580

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1.Explanation of codes

1)"*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2)"#01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2.Codes on the "Qty" column

- Each numeral indicates the number of parts required.
- "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

5.As to the parts with marks of "☆"(consumable parts) and "◎"(optional parts)on the respective parts,
it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1.“注記”欄の記号説明

1)“*”印 前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
変更内容は“変更情報リスト”を参照してください。

2)“#01” ページ下の“注記”の説明を参照してください。

2 . 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5 等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3 . 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4 . イラストページの————枠は、組構成であることを意味します。

5 . リストページの“☆”（消耗部品）、“◎”（オプション部品）の印がついた部品は、
予備を準備しておくことをお奨めします。


CONTENTS

目 次

1. FRAME MISCELLANEOUS & BEARING COMPONENTS	1
頭部外装・軸受け関係	
2. FRAME MISCELLANEOUS, BEARING & FOLDER COMPONENTS (FOR MS-3580SF/0SN)	3
頭部外装・軸受け・フォルダー関係 (MS - 3580 SF / 0 SN 用)	
3. FRAME MISCELLANEOUS, BEARING & FOLDER COMPONENTS (FOR MS-3580SF/1SN)	5
頭部外装・軸受け・フォルダー関係 (MS - 3580 SF / 1 SN 用)	
4. DETACHABLE HEAD COMPONENTS	7
ヘッド関係	
5. OIL LUBRICATION & NEEDLE DRIVING COMPONENTS	9
給油・針駆動関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR MS-3580SF/0SN)	11
送り関係 (MS - 3580 SF / 0 SN 用)	
7. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR MS-3580SF/1SN)	13
送り関係 (MS - 3580 SF / 1 SN 用)	
8. LOOPER DRIVING COMPONENTS (FOR MS-3580SF/0SN)	15
ルーパー駆動関係 (MS - 3580 SF / 0 SN 用)	
9. LOOPER DRIVING COMPONENTS (FOR MS-3580SF/1SN)	17
ルーパー駆動関係 (MS - 3580 SF / 1 SN 用)	
10. UPPER ROLLER FEED & THREAD TENSION COMPONENTS	19
上ローラー送り・糸調子関係	
11. PULLEY, UPPER ROLLER FEED & DRIVE COMPONENTS	21
プーリー・上ローラー送り・駆動関係	
12. SEWING PARTS COMPONENTS	23
ゲージ関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	25
糸立て装置関係	
14. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS	27
付属品関係	
15. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	29
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	31
索引	

1. FRAME MISCELLANEOUS & BEARING COMPONENTS


頭部外装・軸受け関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	なべねじ 11/64-40 L=12	9
2		400-66849	CHAMBER COVER ASSEMBLY	後トップカバー組	1
3		400-70102	TOP COVER REAR	後トップカバー	(1)
4		RO-1482402-00	RUBBER RING	O リング	(1)
5		229-24708	OIL SIGHT WINDOW	オイル循環確認窓 (後)	(1)
6		400-66851	PRESSER SPRING BAR	押えばね軸	1
7		400-66854	GASKET	カバーガスケット	1
8		400-66855	COVER PLATE	カバープレート	1
9		SM-5030655-SP	SCREW	バインドねじ M3 L=6	3
10		400-09014	OIL SIGHT WINDOW	オイル循環確認窓 (前)	1
11		400-68335	GASKET	パッキン	1
12		400-66857	TOP COVER FRONT	前トップカバー	1
13		400-72348	SCREW	油窓固定ねじ	1
14		RO-1482402-00	RUBBER RING	O リング	1
15		SM-4041055-SD	SCREW M4 L=10	なべ小ねじ M4 L=10	6
16		400-66864	LOOPER THROW OUT PLUNGER KNOB	ルーバープッシュボタン	1
17		400-68341	GASKET	パッキン	1
18		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	平ねじ M5 L=8	2
19		SS-4080515-SP	SCREW 1/8-44 L=5	なべねじ 1/8-44 L=5	2
20		400-66865	CAST OFF PLATE EYELET	下糸案内板	1
21		400-66866	CAST OFF PLATE EYELET	下糸案内板	1
22		400-68345	CAST OFF PLATE	カム糸道台	1
23		131-71004	DRAIN SCREW	廃油ねじ	1
24		131-70105	RUBBER RING	O リング	1
25		SM-6050660-TP	SCREW	平小ねじ M5 L=6	1
26		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.15
27		SL-6063092-TN	SCREW M6 L=30	座金付き六角穴ボルト M6 L=30	2
28	*	TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トリップ D=12.5 L=4	1
29		CM-6001001-01	WEEE MARK LABEL S	WEE マークラベル S	1
30		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	丸平ねじ 9/64-40 L=6.8	2
31		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	平ねじ 11/64-40 L=9.5	2
32		400-70062	TOP COVER	中央トップカバー	1
33		400-66875	MIDDLE TOP COVER HINGE	カバー止め蝶番	1
34		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0	平ねじ 9/64-40 L=4	3
35		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	2
36		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	丸平ねじ 3/16-28 L=14	2
37		400-66876	SEAL LOWER	シールゴム下	1
38		B1444-180-00B	WASHER	揺動リンク調節座金	1
39		400-66878	SPRING TOP COVER	上カバーばね	1
40		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	六角ナット 9/64-40	2
41		400-66880	LOOPER THROW OUT PLUNGER SPRING	ばね	1
42		400-66881	LOOPER THROW OUT BUSHING	ルーバーメタル	1
43		400-68368	LOOPER THROW OUT PLUNGER	プランジャー	1
44		400-66882	BEARING HOUSING ASSEMBLY	ベアリング ハウジング 組	1
45		400-66883	LIP SEAL	オイルシール	(1)
46		400-68369	O RING	O リング	(1)
47		SB-1200022-00	BEARING	ころがり輪受け	(1)
48		400-68371	RETAINING RING	リテーナーリング	(1)
49		400-68845	BEARING HOUSING	ベアリング ハウジング	(1)
50		400-70015	O-RING	O リング	(1)
51		400-66884	ADAPTOR BEARING	アダプターベアリング	(1)
52		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	止めねじ 1/4-40 L=6	(2)
53		400-70075	PLUG SCREW	ねじ栓 M14	1
54	*	CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	0.2
55		400-66891	BUSHING CAP PLASTIC	プラスチックメタルキャップ	2
56		400-66892	PLUG SCREW	プラグねじ M10	1
57		400-66893	NEEDLE LEVER SHAFT BUSHING REAR	針レバー軸後メタル	1
58		400-66894	NEEDLE LEVER SHAFT BUSHING FRONT	針レバー軸前メタル	1
59		400-66895	CRANK SHAFT BUSHING REAR	上軸前メタル (圧入)	1
60		400-66896	MAIN SHAFT BUSHING CENTER	上軸中メタル (圧入)	1
61		400-66897	OIL SEAL	オイルシール	1
62		400-66898	MAIN SHAFT BUSHING FRONT	上軸後メタル (圧入)	1
63		400-66899	GASKET	ローラーエンドガスケット	1
64		400-70157	ROLLER END COVER	ローラーエンドカバー	1
65		SS-1090520-TP	SCREW 9/64-40 L=5	皿小ねじ 9/64-40 L=5	4
66		400-09520	SCREW 5/16-24 L=38	六角穴ボルト 5/16山24 L=38	3
67		400-66902	WASHER	アームベットの結合ボルト座金	3
68		400-66903	LOOPER THREAD GUIDE BASE	ルーバー糸案内板	1
69		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	平ねじ 11/64-40 L=6	1
70		400-69957	THREAD GUIDE	糸案内板	1
71	#01	400-68376	LOOPER THROW COVER	ルーバー案内カバー (差動あり)	1
72		400-67249	CLAMP TUBE	糸案内クランプ	1
73		CM-3012000-01	SAFETY LABEL S	頭部注意安全シール (小)	1
74		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	平ねじ 11/64-40 L=6	3
75	*	400-83065	FELT	フェルト	1
76		400-66905	NEEDLE THREAD EYELET THREE HOLES	針糸調節糸道	1
77		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	丸平ねじ 11/64-40 L=7.8	1
78		400-66906	NEEDLE THREAD EYELET THREE HOLES	針糸3穴罫目	1
79		WP-0450801-SP	WASHER	平座金	1
80		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	平ねじ 11/64-40 L=6	1
81		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	指げが注意シール (16)	2
82		CM-5003000-01	DIRECTION LABEL	方向ラベル	1
83		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	なべねじ 11/64-40 L=10	3
84	#02	400-68378	LOOPER GUIDE PIPE	ルーバー案内パイプ (差動なし)	1
85	*	400-81658	OIL SHIELD ASM.	油防板組	1
86		400-73130	RUBBER	防油ゴム	(1)
87	*	SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	丸平ねじ 9/64-40 L=8	(2)
88	*	WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	平座金 3.7 X 8 X 0.3	(2)
89	*	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	六角ナット 9/64-40	(2)
90	*	400-81657	NEEDLE LEVER OIL FELT	針駆動給油フェルト	(1)
91		400-66890	OIL SHIELD	油防板	(1)
NOTE(注記)			#01...WITH DIFFERENTIAL FEED #02...WITHOUT DIFFERENTIAL FEED	差動あり 差動なし	

2. FRAME MISCELLANEOUS, BEARING & FOLDER COMPONENTS (FOR MS-3580SF/0SN)


頭部外装・軸受け・フォルダー関係 (MS-3580SF/0SN用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-66909	PIN	ルーバーカバーヒンジピン	1
2		400-66911	LOOPER COVER	ルーバーカバー	1
3		400-66912	SCREW PIN	ルーバーカバーねじヒンジピン	1
4 ☆		400-66913	SPRING	板ばね	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	平ねじ 9/64-40 L=6	1
6		400-66920	CYLINDER COVER AND OIL GAUGE	シリンダ前カバー	1
7		400-66923	OIL GAUGE	オイルゲージ	(1)
8		400-69993	CYLINDER COVER FRONT	シリンダカバー前	(1)
9		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	止ねじ 11/64-40 L=4.5	1
10 ☆		400-69884	SCREW	針板止ねじ	3
11		400-68382	CYLINDER COVER	シリンダカバー	1
12		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	なべねじ 3/32-56 L=2.5	3
13		400-70319	WASHER	座金	2
14		400-66914	CYLINDER LINT SHIELD UPPER	シールド上ばね	1
15		400-66915	CYLINDER LINT SHIELD SPRING	シールドばね	1
16		400-66916	SLIDE PLATE	スライド板	2
17		400-69883	SCREW	アタッチメント取付ねじ	6
18		WS-0310002-UZ	WASHER	ばね座金 (プレス専用)	1
19		400-68383	GASKET	シリンダカバーガスケット	1
20		400-66917	GASKET	頭部結合ガスケット	1
21		400-66918	DOWEL PIN STRAIGHT	結合ピン	1
22		400-66919	ECCENTRIC PIN	針落ち調節偏芯ピン	1
23		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	2
24		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	なべねじ 1/8-44 L=6	4
25		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	丸皿ねじ 1/8-44 L=7.5	8
26		400-68384	GASKET	シリンダ前カバーパッキン	1
27		400-66924	LOOPER SHAFT BUSHING FRONT	ルーバー軸前メタル (DRU)	1
28		400-66925	LOOPER SHAFT BUSHING MIDDLE	ルーバー軸中メタル (DRU)	1
29		400-67013	LOOPER THREAD EYELET	ルーバー糸鳩目	1
30		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスねじ 9/64-40 L=6	1
31		WP-0430801-UZ	WASHER	平座金	1
32		400-66927	PLUG SCREW	プラグねじ (M 12 X 1.25)	1
33		400-66928	O RING	O リング	1
34		400-66929	PLUG SCREW	プラグねじ (M 25 X 1.5)	1
35		131-70105	RUBBER RING	O リング	1
36		131-71004	DRAIN SCREW	廃油ねじ	1
37		400-68386	GASKET	パッキン	1
38		400-70350	CYLINDER SIDE COVER	シリンダー横カバー	1
39		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG	止栓	1
40		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0	平ねじ 9/64-40 L=4	6
41		CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	0.6
42		400-70071	CYLINDER LOOPER THREAD GUIDE W	ルーバー系案内	1
43		400-66968	OIL SEAL FOR 35850G	オイルシール	1
44		400-66969	LOOPER SHAFT BUSHING REAR	ルーバー軸後メタル	1
45		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	丸平ねじ 9/64-40 L=6.8	1
46 *		400-82006	LOWER LINT SHIELD ASM.	油防ゴム組	1
47		400-66975	PLUG SCREW	プラグねじ (M 10 X 1.25)	1
48		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	2

3. FRAME MISCELLANEOUS, BEARING & FOLDER COMPONENTS (FOR MS-3580SF/1SN)


頭部外装・軸受け・フォルダー関係 (MS-3580SF/1SN用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1 ☆		400-69884	SCREW	針板止ねじ	3
2		400-66998	SLIDE PLATE RIGHT	スライド板右	1
3		400-69920	CYLINDER COVER ASM.	シリンダカバー組	1
4		WS-0310002-UZ	WASHER	ばね座金 (プレス専用)	(1)
5		400-69883	SCREW	アタッチメント取付ねじ	(1)
6		400-67001	CYLINDER COVER	シリンダカバー	(1)
7		400-69919	SCREW	ねじ	(1)
8		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	平座金小形丸 M 3	(1)
9		400-69921	SHIELD SPRING	板ばね	(1)
10		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	丸平ねじ 11/64-40 L=14	1
11		400-66917	GASKET	頭部結合ガスケット	1
12		400-66919	ECCENTRIC PIN	針落ち調節偏芯ピン	1
13		400-67003	LOOPER SHAFT BUSHING FRONT	ルーバー軸前メタル (DNU)	1
14		400-68384	GASKET	シリンダ前カバーパッキン	1
15		400-66920	CYLINDER COVER AND OIL GAUGE	シリンダ前カバー	1
16		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	なべねじ 1/8-44 L=6	4
17		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	1
18		400-68391	GASKET	シリンダサイドカバーパッキン	1
19		400-70346	CYLINDER SIDE COVER	シリンダサイドカバー	1
20		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0	平ねじ 9/64-40 L=4	4
21		400-66929	PLUG SCREW	プラグねじ (M 2.5 X 1.5)	1
22		400-66928	O RING	O リング	1
23		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	2
24		400-67006	DIFFERENTIAL FEED CONTROL ASSEMBLY	差動調節レバー組	1
25		400-69884	SCREW	針板止ねじ	(1)
26		400-67007	DIFFERENTIAL FEED CONTROL LEVER	差動調節レバー	(1)
27		400-67008	SPRING WASHER	曲げワッシャー	(2)
28		400-67009	STOP SCREW PIN	ストッパーピン	(2)
29		400-68392	NUT	ナット	(2)
30		400-67010	GRADUATION PLATE	目盛プレート	(1)
31		400-67012	ADJUSTING LEVER	差動調節レバー	(1)
32		RO-0811801-00	RUBBER RING	O リング	(1)
33		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	丸皿ねじ 9/64-40 L=7.5	3
34		400-68389	GASKET	シリンダカバーパッキン	1
35		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスねじ 9/64-40 L=6	1
36		400-67013	LOOPER THREAD EYELET	ルーバー糸罫目	1
37		400-67014	BUSHING FOR FEED BAR ECCENTRIC STUD	送り棒偏芯スタッドメタル	1
38		400-66968	OIL SEAL FOR 35850G	オイルシール	2
39		400-66969	LOOPER SHAFT BUSHING REAR	ルーバー軸後メタル	1
40		400-66909	PIN	ルーバーカバーヒンジピン	1
41		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	1
42		400-67050	LOOPER COVER	ルーバーカバー	1
43		400-66912	SCREW PIN	ルーバーカバーねじヒンジピン	1
44		400-67055	BOTTOM COVER	油溜り組	1
45		400-69994	OIL RESERVOIR	油溜り	(1)
46		400-68448	OIL RESERVOIR SCREW	廃油ねじ	(1)
47		RO-0981901-00	RUBBER RING	O リング	(1)
48 ☆		400-67051	CYLINDER COVER SPRING	シリンダカバーばね	1
49		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	丸平ねじ 9/64-40 L=4.6	1
50		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	丸平ねじ 9/64-40 L=6.8	1
51		400-70071	CYLINDER LOOPER THREAD GUIDE W	ルーバー系案内	1
52 *		400-82003	LOWER LINT SHIELD ASM.	油防ゴム組	1
53		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	1
54		400-66918	DOWEL PIN STRAIGHT	結合ピン	1
55		400-68395	CYLINDER HINGED COVER SPRING S	シリンダヒンジカバーばね	1
56		400-69882	SCREW	シリンダカバー止ねじ	8
57		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	丸平ねじ 9/64-40 L=4.5	2
58		400-67054	CYLINDER GUARD FOR LOOPER	スーパーシリンダガード	1
59		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	丸平ねじ 11/64-40 L=14	4
60		400-67059	GASKET	油溜りパッキン	1
61		400-67011	GASKET	差動調節板パッキン	1
62		400-66996	SLIDE PLATE LEFT	スライド板左	1

4. DETACHABLE HEAD COMPONENTS


ヘッド関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-70158	DETACHABLE HEAD MASKING	分離ヘッドマスキング	1
2	*	400-82711	NEEDLE BAR LOWER BUSHING	針棒下メタル	1
3		400-67073	PRESSER BAR BUSHING	押え棒メタル	1
4		400-67074	BUSHING	メタル	1
5	*	400-82705	SCREW 3/16-28 L=12	なべねじ 3/16-28 L=12	1
6	*	400-82712	NEEDLE BAR UPPER BUSHING	針棒上メタル	1
7		NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	六角ナット 15/64-28	2
8		400-67078	PLATE BAFFLE	プレートバッフル	1
9		400-68294	THRAED CONTROLLER ARM	針糸調節腕	1
10		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5	止めねじ 11/64-40 L=4.5	2
11		SL-6062592-TN	SCREW	座金付き六角穴ボルト	1
12		400-68293	GUIDE PLATE	ローラー棒ガイド板	1
13		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10	平ねじ 3/16-28 L=10	2
14		400-68397	BLOCK SUPPORT REAR GUIDE	ブロックサポート後方ガイド	1
15		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	丸平ねじ 3/16-28 L=14	2
16		400-68398	GUIDE PLATE	左右ガイドプレート	2
17		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	なべねじ 9/64-40 L=10	4
18	*	400-78404	WASHER PLATE	座金	1
19		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	1
20		400-68399	COVER HEAD LEFT GASKET	ヘッド左カバーガスケット	1
21		400-70141	SIDE COVER	側面カバー	1
22		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6	皿ねじ 9/64-40 L=8.6	1
23		400-67082	NEEDLE ROD ROLLER COVER ASM.	針棒ローラーカバー組	1
24	#02	400-67091	NEEDLE HEAD	針留	1
25		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D=3.80 H=5.5	段ねじ D=3.8 H=5.5	1
26		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	針糸押え板ばね	1
27		101-29104	THREAD PRESSER PLATE	針糸押え板	1
28		SS-6090610-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	平ねじ 9/64-40 L=5.5	1
29		SS-7091110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5	丸平ねじ 9/64-40 L=10.5	2
30		400-68409	NEEDLE THREAD NIPPER BASE	針糸押え取付台	1
31		400-68401	NEEDLE BAR	針棒	1
32	#01	400-67090	NEEDLE HEAD (8 GAUGE)	針留 (8 ゲージ)	1
33	☆	SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	平ねじ 1/8-44 L=4	3
34		400-68402	PLATE GUIDE PRESSER BAR	押え棒ガイド板	2
35		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0	平ねじ 9/64-40 L=4	4
36		400-68403	COVER HEAD FRONT GASKET	ヘッド前面カバーガスケット	1
37		400-69768	FRONT HEAD COVER	フロントヘッドカバー (塗装完成)	1
38		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6	皿ねじ 9/64-40 L=8.6	2
39		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	なべねじ 1/8-44 L=6	2
40		400-68405	NEEDLE THREAD HOLDER ADJUSTING PLATE	針糸受け調節板	1
41		400-67092	NEEDLE THREAD CONTROL LEVER	針糸揺動天秤	1
42		400-67093	NEEDLE THREAD CONTROL LEVER EYELET	揺動天秤糸案内	1
43	*	400-82960	SCREW 1/8-44 L=4.3	六角ボルト 1/8-44 L=4.3	1
44		400-68656	SHOULDER SCREW	段ねじ	2
45		400-67094	CONTROL LEVER CONNECTION LINK	リンク板	1
46		400-69800	SHOULDER SCREW	段ねじ	1
47		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	平座金 7.4 X 11.8 X 0.5	2
	NOTE(注記)		#01....FOR MS-3580 SF/△△N #02....FOR MS-3580 SG/△△N	MS-3580 SF/△△N用 MS-3580 SG/△△N用	

5. OIL LUBRICATION & NEEDLE DRIVING COMPONENTS


給油・針駆動関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-68410	OIL RESERVOIR BACK	オイルチューブ組	1
2		CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	0.11
3	#01	400-67100	OIL PUMP ASSEMBLY	オイルポンプ総組	1
4	#02	400-67101	OIL PUMP ASSEMBLY	オイルポンプ総組	1
5		400-68413	OIL PUMP ASSEMBLY	ポンプ台 (組)	(1)
6		400-67102	OIL PUMP ASSEMBLY COVER REAR	オイルポンプ 後カバー組	(1)
7		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	平ねじ 9/64-40 L=6	(6)
8	#01	400-68419	OIL PUMP HOUSING COVER FRONT ASM.	オイルポンプ前カバー組	(1)
9		400-68420	VENT SCREW FOR OIL PUMP	オイルポンプ用穴ねじ	(2)
10	#02	400-67109	OIL PUMP HOUSING COVER FRONT ASM.	オイルポンプ前カバー組	1
11		400-68426	OIL PUMP DRIVING GEAR	ロータリーポンプドライブギア	1
12		400-67108	INTAKE FILTER	吸気フィルター	2
13		SM-4040855-SP	SCREW	なべねじ	2
14		400-67118	GASKET	パッキン	1
15		400-67121	OIL RESERVOIR FRONT	油溜 (前)	1
16		CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	0.4
17		400-67123	OIL SEAL RING	オイルシール リング	1
18		400-68421	LOWER THREAD CAM	下系カム	1
19		400-67124	HUB BLANK	ハブブランク	(1)
20		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	止ねじ 11/64-40 L=3.5	2
21		400-68422	MAIN SHAFT COUPLING	主軸カップリング	1
22		400-68601	SPOT SCREW	軸固定ねじ	(2)
23		400-70353	SCREW	M 4 六角ボルト	(3)
24		400-68424	WASHER PLATE	座金	(1)
25		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止ねじ M 5 X 0.8 L=8	(4)
26		400-68423	SHAFT COUPLING A	シャフトカップリング A	(1)
27		400-68425	SHAFT COUPLING B	シャフトカップリング B	(1)
28		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	止ねじ M 5 X 0.8 L=8	2
29		400-68921	OIL RESERVOIR OUTLET TUBE ASM.	油溜給油パイプ (組)	1
30		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	結束バンド60	3
31		400-68295	NEEDLE LEVER CONNECTION ROD	針駆動連結ロッド	1
32		400-67119	TAKE-UP SHIELD	主軸油防板	1
33		400-67120	FELT	フェルト	1
34		400-67125	CRANKSHAFT	クランク軸	1
35	*	400-81693	NEEDLE LEVER CONNECTION ROD ASM.	ニードルピン組	1
36		400-68312	NEEDLE LEVER	針棒駆動レバー	1
37		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	平ねじ 11/64-40 L=5.5	2
38		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	なべねじ 1/8-44 L=6	2
39		400-67132	NEEDLE LEVER SHAFT	針レバー軸	1
40		400-67133	LINK PIN	リンクピン	2
41		CQ-3030000-00	OIL WICK	油芯	0.45
42		400-68311	NEEDLE LEVER LINK	針棒駆動リンク	1
43		400-68377	NEEDLE BAR CONNECTION	針棒抱き	1
44	☆	SS-7111120-TP	SCREW	丸平ねじ	1
45		SS-6090510-TP	SCREW 9/64-40 L=5.0	平ねじ 9/64-40 L=5	1
46		400-68429	NEEDLE LEVER THREAD EYELET	針系レバー系案内	1
47	*	SS-6080720-SP	SCREW	平ねじ 1/8-44 L=7	1
48		SS-6080720-SP	SCREW	平ねじ 1/8-44 L=7	3
49		400-68427	COLLAR	上軸スラスト受	1
50		400-72351	OIL RETURN TUBE	還流パイプ	1
51		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	還流パイプ押え	1
52		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ M 4 L=8	1
53	#03	400-75304	NEEDLE BEARING A	ニードルベアリング A	1
54	#03	400-75305	NEEDLE BEARING B	ニードルベアリング B	1
55	#03	400-75306	NEEDLE BEARING C	ニードルベアリング C	1
56	#03	400-75307	NEEDLE BEARING D	ニードルベアリング D	1
57	*	400-78404	WASHER PLATE	座金	1
58	*	BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.19
		NOTE(注記)	#01....WITH DIFFERENTIAL FEED #02....WITHOUT DIFFERENTIAL FEED #03....SELECTIVE PARTS	差動あり 差動なし 選択部品	

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR MS-3580SF/0SN)


送り関係 (MS-3580SF/0SN用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		SS-6111620-SP	SCREW 11/64-40 L=16.0	平ねじ 11/64-40 L=16	1
2		400-67134	FEED DOG HOLDER	送り歯ホルダ	1
3		SS-1090920-SP	SCREW 9/64-40 L=9	皿ねじ 9/64-40 L=9	1
4 ☆		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	平ねじ 11/64-40 L=6	1
5		400-68430	NEEDLE GUARD HOLDER	針受けホルダ	1
6		400-68794	SCREW	ねじ	1
7 ☆		400-68296	NEEDLE GUARD	針受け	1
8 ☆		400-68794	SCREW	ねじ	1
9 *		SM-8061010-TP	SCREW	止めねじ M6 L=10	1
10		400-68431	FEED BAR ASM.	送り台 (組)	1
11		400-67137	BUSHING	送り台メタル	(1)
12		400-67138	BUSHING	送り台メタル	(1)
13		400-68432	OIL FELT	給油フェルト	(1)
14		400-67139	WIRE SPRING CLIP	油芯押えばね	(1)
15		400-67140	LINK PIN	リンクピン	2
16		400-67141	LINK	リンク	1
17		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	止ねじ 1/8-44 L=2.8	4
18		400-69753	FEED LIFTER LEVER ASM.	左送りレバー組	1
19		400-68433	FEED LIFTER LEVER	左送りレバー	(1)
20		400-67142	BUSHING	メタル	(1)
21		400-69453	FEED ROCKER BUSHING	ブッシング	(1)
22		400-68434	O RING	O リング	4
23		400-67144	FEED LIFT LEVER SHAFT	送り上げレバー軸	1
24		400-67145	FEED ROCKER SHAFT	水平送り軸	1
25		400-68435	FEED ROCKER	水平送り	1
26		400-69155	FEED ROCKER	送り台腕	(1)
27		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L=8.0	平ねじ 1/8-44 L=8	(1)
28		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	止ねじ 1/8-44 L=2.8	(1)
29		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5	丸平ねじ 11/64-40 L=10.5	(2)
30		400-69453	FEED ROCKER BUSHING	ブッシング	(1)
31		400-67147	FEED ROCKER BUSHING KEY	水平送りメタルキー	(1)
32		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	六角ナット 1/4-40	1
33		400-67148	CONNECTING ROD ASSEMBLY	連結棒組	1
34		400-68436	AVOID ECCENTRIC	偏芯カム	(4)
35		SS-8110432-SP	SCREW 11/64-40 L=4.1	止ねじ 11/64-40 L=4.1	(1)
36		400-69886	SCREW	偏芯カムねじ	(1)
37		400-68444	BALL JOINT	ボールジョイント	(1)
38		400-69771	SCREW 9/64-40 L=12	丸平ねじ 9/64-40 L=12	(2)
39		400-68438	FEED LIFT ECCENTRIC CONNECTING ROD	送り上下連結ロッド	(1)
40		400-68439	COMBINATION ROD	ルーバ連結ロッド	(1)
41		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5 X 0.8 1種	(2)
42		400-68441	BALL JOINT ASM.	ボールジョイント (組)	(1)
43		400-69771	SCREW 9/64-40 L=12	丸平ねじ 9/64-40 L=12	(2)
44		400-69918	NUT M6 LEFT	左ねじナット	(2)
45		400-68449	BALL SCREW BRACKET	ボールねじ受け台	2
46		400-67154	SHIM	調整シム	3
47 *		CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	0.2

7. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR MS-3580SF/1SN)


送り関係 (MS-3580SF / 1SN 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	平ねじ 11/64-40 L=9.5	1
2		400-67174	MAIN FEED BAR ECCENTRIC DRIVING	送りリンクねじ	1
3 ☆		400-68794	SCREW	ねじ	1
4 ☆		400-68296	NEEDLE GUARD	針受け	1
5		400-68794	SCREW	ねじ	1
6		400-68430	NEEDLE GUARD HOLDER	針受けホルダ	1
7		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	平ねじ 11/64-40 L=9.5	1
8		400-76295	RUBBER RING	Oリング	1
9		SM-80404A2-TP	SCREW M4 L=4	六角穴付き止ねじ M4 L=4	1
10		400-68451	MAIN FEED BAR DRIVING LINK	主送り棒駆動リンク	1
11		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	平ねじ 11/64-40 L=6.5	1
12		400-67156	FEED LIFT ECCENTRIC ASSEMBLY FOR STYLE	送り上げ偏心組	1
13		118-56101	NEEDLE COOLER PIN	針冷却フェルト止ピン	(1)
14		400-68452	FEED LIFT ECCENTRIC ASSEMBLY B	左送り偏心組	(1)
15		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L=8.0	平ねじ 1/8-44 L=8	(1)
16		400-67149	FELT	給油フェルト	(1)
17		400-68461	BALL FORK	ボール止め板	(1)
18		400-68456	BALL JOINT COMPLETE	ボールジョイント	(1)
19		400-69918	NUT M6 LEFT	左ねじナット	(1)
20		400-68455	CONNECTING ROD	結合ロッド	(1)
21		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5 X 0.8 1種	(1)
22		400-67155	LINK PIN	リンクピン	1
23		RO-0611801-00	RUBBER RING	Oリング	1
24		400-68470	FEED BAR SLIDE BLOCK	送り角こま	1
25 ☆		400-69085	SCREW	送り歯支え止ねじ	1
26		400-70073	SEALING SCREW	シーリングねじ	1
27		400-67161	BUSHING FOR FEED ROCKER SHAFT	水平送り軸メタル	1
28		SS-4080515-SP	SCREW 1/8-44 L=5	なべねじ 1/8-44 L=5	2
29		400-68463	FEED ROCKER	水平送り	1
30		400-67166	DIFFERENTIAL FEED DRIVING LINK	副送り駆動リンクスライドブロック	1
31		400-67167	DIFFERENTIAL FEED BAR DRIVING	副送り駆動リンクスタッド	1
32		400-70192	SCREW	ねじ	1
33		400-68465	DIFFERENTIAL FEED ADJUSTING LEVER	差動送り調節レバー	1
34		400-68466	FEED ROCKER SHAFT	水平送り軸	1
35		400-76293	RUBBER RING	Oリング	1
36		400-67168	DIFFERENTIAL FEED ADJUSTING LEVER	副送り調節レバーリンク	1
37		400-70191	SCREW	ねじ	1
38		400-67169	DIFFERENTIAL FEED BAR DRIVING	副送り棒駆動リンク	1
39		400-68467	FEED ROCKER ECCENTRIC PIN	送り揺動桿エキセンピン	1
40		400-69015	FEED ROCKER ASM	送り揺動桿組	1
41		400-68468	DIFFERENTIAL FEED BAR	副送り揺動桿	(1)
42		400-68663	FEED BAR PLATE	送り揺動桿板	(1)
43		400-68664	SCREW	揺動桿板止ねじ	(2)
44		400-68469	MAIN FEED BAR	主送り揺動桿	(1)
45		400-68664	SCREW	揺動桿板止ねじ	(2)
46		400-68663	FEED BAR PLATE	送り揺動桿板	(1)
47 ☆		400-68297	MAIN FEED DOG SUPPORT	主送り歯支え	1
48		400-67172	BUSHING	送りリンクねじ	1
49		400-67173	DIFFERENTIAL FEED BAR DRIVING	送りリンクねじ	1
50		CQ-2000000-00	OIL WICK	油芯	0.12

8. LOOPER DRIVING COMPONENTS (FOR MS-3580SF/0SN)


ルーパー駆動関係 (MS-3580SF/0SN用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-68471	LOOPER HOLDER (INNER)	前ルーバー土台 (中)	1
2		400-75055	SCREW	ルーバー止めねじ	1
3 ☆		400-68817	SCREW	ルーバー台締めねじ	1
4		400-68472	LOOPER HOLDER (REAR)	前ルーバー土台 (後)	1
5		400-75055	SCREW	ルーバー止めねじ	1
6 ☆		400-68817	SCREW	ルーバー台締めねじ	1
7		400-68473	LOOPER HOLDER (FRONT)	前ルーバー土台 (前)	1
8 ☆		400-75055	SCREW	ルーバー止めねじ	1
9		400-68817	SCREW	ルーバー台締めねじ	1
10 ☆		400-68298	LOOPER MIDDLE	中ルーバー	1
11 ☆		400-68299	LOOPER LEFT	左ルーバー	1
12 ☆		400-68300	LOOPER RIGHT	右ルーバー	1
13		400-67176	FEED ROCKER CONNECTING ROD ASSEMBLY	水平送り連結ロッド組	1
14		400-68474	BALL JOINT	ボールジョイント	(1)
15		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M 5 X O. 8 1種	(1)
16		400-67179	CONNECTING ROD	結合ロッド	(1)
17		400-69128	NUT M5X0.8 LEFT	左ねじナット	(1)
18		400-68522	BALL JOINT	ボールジョイント	(1)
19		400-67184	NUT	ナット	1
20		400-68525	FEED ROCKER AND LOOPER AVOID LEVER	水平送りルーバー偏芯レバー	1
21		400-67180	NUT	ナット	1
22 *		400-67183	SHAFT BLANK	主軸ブランク	1
23		400-68816	LOOPER DREVE CONNECTION ASM.	ルーバー駆動連結 (組)	1
24		400-67186	HINGE PIN	ヒンジピン	1
25		RE-0320000-K0	E-RING 3.2	E 形止輪 3. 2	2
26		400-68527	LOCKING SPRING	ルーバー調節腕ばね	1
27		400-68529	PIN	ピン	1
28		400-67188	LOOPER DRIVE CONNECTING ROD	ルーバー駆動連結ロッド (組)	1
29		400-68528	LOOPER CONN ROD SECTION BLK	ルーバー連結ロッド	(1)
30 *		400-78808	BALL JOINT ASSEMBLY	ボールジョイント (組)	(1)
31 *		PS-0150082-KH	SPRING PIN	スプリングピン	(1)
32		400-68302	THRUST COLLAR	スラスト受け抱き	1
33		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	1
34		400-68531	MAIN SHAF WASHER	主軸座金	1
35 *		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	皿ねじ 11/64-40 L=8	1
36		400-68532	FEED ROCKER AND LOOPER LEVER S	水平送りルーバーレバー軸	1
37		RO-0611801-00	RUBBER RING	O リング	2
38		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	六角ナット 1/4-40	1
39		400-68534	LOOPER ROCKER SHAFT	水平ルーバー軸	1
40		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	六角ナット 1/4-40	1
41		WP-0700616-SP	WASHER 7X11.6X0.6	平座金 7 X 11. 6 X O. 6	1
42		400-67196	LOOPER SHAFT COLLAR	ルーバー軸カラー	1
43		SM-8040642-TP	SCREW	止めねじ M 4 L = 6	(1)
44		SM-80404A2-TP	SCREW M4 L=4	六角穴付き止めねじ M 4 L = 4	(1)
45		400-68535	LOOPER ROCKER SHAFT CROSS HEAD	水平ルーバー軸クロスヘッド	1
46		400-68536	CROSS HEAD GUIDE SHAFT	クロスヘッドガイド軸	1
47		400-68537	CONNECTING ROD ASSEMBLY	結合ロッド組	1
48		400-68539	CONNECTING ROD	結合棒	(1)
49		400-69128	NUT M5X0.8 LEFT	左ねじナット	(1)
50		400-68538	BALL JOINT	ボールジョイント	(1)
51		400-68540	BALL JOINT	ボールジョイント	(1)
52		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M 5 X O. 8 1種	(1)

9. LOOPER DRIVING COMPONENTS (FOR MS-3580SF/1SN)


ルーパー駆動関係 (MS - 3580 SF / 1 SN 用)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-68473	LOOPER HOLDER (FRONT)	前ルーパー土台 (前)	1
2		400-75055	SCREW	ルーパー止めねじ	1
3 ☆		400-68817	SCREW	ルーパー台締めねじ	1
4		400-68471	LOOPER HOLDER (INNER)	前ルーパー土台 (中)	1
5		400-75055	SCREW	ルーパー止めねじ	1
6 ☆		400-68817	SCREW	ルーパー台締めねじ	1
7		400-68472	LOOPER HOLDER (REAR)	前ルーパー土台 (後)	1
8		400-75055	SCREW	ルーパー止めねじ	1
9 ☆		400-68817	SCREW	ルーパー台締めねじ	1
10 ☆		400-68298	LOOPER MIDDLE	中ルーパー	1
11 ☆		400-68300	LOOPER RIGHT	右ルーパー	1
12 ☆		400-68299	LOOPER LEFT	左ルーパー	1
13		400-68543	LOOPER ROCKER SHAFT	水平ルーパー軸	1
14		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	六角ナット 1/4-40	1
15		400-67200	FEED ROCKER DRIVING LINK SCREW	水平送り駆動リンクねじ	1
16		400-76293	RUBBER RING	Oリング	1
17		400-68466	FEED ROCKER SHAFT	水平送り軸	1
18		400-67172	BUSHING	送りリンクねじ	1
19		400-68545	FEED ROCKER DRIVING LINK	水平送り駆動リンク	1
20		400-67155	LINK PIN	リンクピン	1
21		400-68546	FEED DRIVE ASSEMBLY	送り駆動組	1
22		400-69886	SCREW	偏心カムねじ	1
23		SS-8110432-SP	SCREW 11/64-40 L=4.1	止ねじ 11/64-40 L=4.1	1
24		400-67184	NUT	ナット	1
25		400-67161	BUSHING FOR FEED ROCKER SHAFT	水平送り軸メタル	1
26		400-70073	SEALING SCREW	シーリングねじ	1
27		400-67201	NUT	ナット	1
28 *		400-67181	LOOPER DRIVE CONNECTING ROD ASM.	ルーパー駆動連結ロッド 組	1
29		400-68529	PIN	ピン	(1)
30		400-68816	LOOPER DRIVE CONNECTION ASM.	ルーパー駆動連結ロッド (組)	(1)
31		400-68301	LOOPER DRIVE CONNECTION	ルーパー駆動連結	(1)
32		400-67185	NEEDLE BEARING	ニードルベアリング	(1)
33		400-68527	LOCKING SPRING	ルーパー調節腕ばね	(1)
34		400-67188	LOOPER DRIVE CONNECTING ROD	ルーパー駆動連結ロッド (組)	(1)
35 *		PS-0150082-KH	SPRING PIN	スプリングピン	(1)
36		400-67193	BALL SHELL AN CONN ROD BLK	ボールジョイント	(1)
37		400-68530	BALL JOINT LOOPER SHAFT	ボール腕	(1)
38		400-68528	LOOPER CONN ROD SECTION BLK	ルーパー連結ロッド	(1)
39		400-69771	SCREW 9/64-40 L=12	丸平ねじ 9/64-40 L=12	(2)
40		400-67186	HINGE PIN	ヒンジピン	1
41 *		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	皿ねじ 11/64-40 L=8	1
42		400-68531	MAIN SHAF WASHER	主軸座金	1
43		400-68303	LOOPER SHAFT SLEVE	ルーパー軸受	1
44		RE-0320000-K0	E-RING 3.2	E 形止輪 3.2	2
45		400-68302	THRUST COLLAR	スラスト受け抱き	1
46		400-76295	RUBBER RING	Oリング	1
47 *		400-67183	SHAFT BLANK	主軸ブランク	1
48		400-67202	STUD FOR LOOPER SHAFT SLEEVE	ルーパー軸 スリーブスタッド	1
49		SS-8110710-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5	止ねじ 11/64-40 L=6.5	1
50		SM-6041202-TP	SCREW M4X0.7 L=12	六角穴ボルト	1
51		400-70093	SCREW	段ねじ	2
52		400-69776	CONNECTING ROD BEARING ASM.	結合ロッドベアリング組	1
53		400-69777	BEARING	ベアリング	(2)
54		400-67203	CONNECTING ROD BEARING SHELL	連結ロッド	(1)

10. UPPER ROLLER FEED & THREAD TENSION COMPONENTS


上ローラー送り・糸調子関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		WP-0380516-SD	WASHER	平座金	2
2		400-67207	LIFTER LEVER	リフターレバー	1
3	*	SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	なべねじ 9/64-40 L=7	2
4		400-70175	SCREW	段ねじ	2
5		400-68554	PULLER BAR KNOB TOP	ローラー圧力調節ねじ	1
6		400-68555	SPRING PULLER BAR	ローラー圧力調節ばね	1
7		400-68636	SHOULDER SCREW	段ねじ	1
8		400-68556	LIFTER LEVER BELL CRANK LINK	押え上げリンク	1
9		400-67089	PRESSER BAR	押え軸	1
10	#01	400-67209	PULLER ASSEMBLY	プーラー組	1
11	#02	400-77683	PULLER ASSEMBLY	プーラー組	1
12		SM-8030602-TP	SCREW M3X0.5 L=6	止ねじ M3X0.5 L=6	(1)
13		400-68558	DRIVE GEAR COLLAR ASM	ドライブグリアーカラー組	(1)
14		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	止ねじ 11/64-40 L=4	(2)
15		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	止ねじ M5X0.8 L=6	(1)
16		SM-6030650-TP	SCREW	平小ねじ M3 L=6	(4)
17		400-68559	GEAR GUARD REAR	ギヤカバー (後)	(1)
18		400-68560	STRAIGHT KEY	ストレートキー	(1)
19		400-68561	FEED ROLLER SHAFT	上送りローラー軸	(1)
20		400-68562	DRIVEN MITER GEAR	従動ギア	(1)
21		400-68563	DRIVE MITER GEAR	駆動ギア	(1)
22		400-68564	FEED ROLLER FRAME	上送りローラーフレーム	(1)
23		400-68565	NEEDLE BEARING	針ベアリング	(2)
24		400-68566	GEAR COVER FRONT	ギヤカバー (前)	(1)
25		400-73864	FINGER GUARD	指ガード	(1)
26	#01	400-68568	FEED ROLLER STEEL 0.468 WIDE	上送りローラー	(1)
27	#02	400-77682	FEED ROLLER STEEL (REVERSE TEETH)	上送りローラー (逆歯)	(1)
28		400-67213	FEED ROLLER LOWER CONNECTION	送りローラー下連結	(1)
29		400-68572	PRESSER BAR LIFTER AND GUIDE	押え上げガイド	1
30		400-70177	SCREW	ねじ	1
31	*	SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	丸平ねじ 11/64-40 L=5	1
32		400-68573	COLLAR	カラー	1
33		SS-6090610-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	平ねじ 9/64-40 L=5.5	2
34		400-67218	LIFTER LINK	レバーリンク	1
35	*	400-78418	SHOULDER SCREW	段ねじ	2
36		400-68304	PRESSER BAR LIFTER LEVER	押え棒上げレバー	1
37		400-68574	LIFTER LEVER LINK	リフトレバーリンク	1
38		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	止ねじ 15/64-28 L=8	1
39		400-67075	PRESSER BAR BUSHING	押え棒メタル	1
40		400-67220	PRESSER BAR KNOB	押えノブ	1
41		400-68575	TENSION RELEASE SHAFT ASM.	糸緩め軸 (結合)	1
42		PS-0400202-KP	SPRING PIN TYPE W 4X20	スプリングピン W形 4X20	(1)
43		SM-7030450-SC	SCREW M3X0.5 L=4	丸平小ねじ M3X0.5 L=4	(1)
44		400-67221	TENSION RELEASE SHAFT BLK	糸緩め軸	(1)
45		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	六角穴ボルト M5X0.8 L=12	2
46		400-67224	TENSION DISC RELEASE PIN	皿浮かしピン	7
47		400-67225	TENSION RELEASE SHAFT SPRING	浮かし軸ばね	1
48		400-68305	LIFTER LEVER	上げレバー	1
49		SS-9151160-CP	SCREW 15/64-28 L=10.5	六角ボルト 15/64-28 L=10.5	1
50		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	平ねじ 3/16-28 L=9	1
51		400-67226	TENSION SUPPORT	糸調子台	1
52		SS-6090630-TP	SCREW 9/64-40 L=6	平ねじ 9/64-40 L=6	6
53		400-68576	TENSION THREAD EYELET	糸調子案内板	3
54		400-69840	LOOPER THREAD TENSION CONTROLL ASM.	ルーバー糸調子 (組)	3
55		400-67227	TENSION POST	糸調子棒	(1)
56		400-68577	TENSION DISC SMALL	糸調子皿小	(1)
57		400-68578	TENSION DISC LARGE	上テンション皿	(1)
58		400-67228	SHIELD TENSION SPRING	糸調子皿押さえ	(1)
59		400-67229	LOOPER THREAD TENSION SPRING F	ルーバー糸調子ばね	(1)
60		400-68580	TENSION POST FERRULE	糸調子ナット回り止め	(1)
61		400-67230	TENSION NUT	糸調子つまみ	(1)
62		400-67232	PRESSER REGULATING SCREW	圧力調節ナット	1
63		400-67233	PRESSER SPRING PLATE	押えばね小	1
64		400-67234	PRESSER SPRING UPPER	圧力調節板ばね上	1
65		400-67235	PRESSER SPRING LOWER	圧力調節板ばね下	1
66		400-70491	LIFTER LEVER LINK	押え上げレバーリンク	1
67		400-67231	PRESSER SPRING REST	押えばね掛けピン	1
68		400-69841	NEEDLE THREAD TENSION CONTROLLER ASM.	針棒糸調子 (組)	3
69		400-68579	NEEDLE THREAD TENSION SPRING F	針糸調子ばね	(1)
70		400-67227	TENSION POST	糸調子棒	(1)
71		400-68577	TENSION DISC SMALL	糸調子皿小	(1)
72		400-68578	TENSION DISC LARGE	糸調子皿大	(1)
73		400-67228	SHIELD TENSION SPRING	糸調子皿押さえ	(1)
74		400-68580	TENSION POST FERRULE	糸調子ナット回り止め	(1)
75		400-67230	TENSION NUT	糸調子つまみ	(1)
76		400-67223	TENSION PLATE BRACKET	テンションプレートブラケット	2
77		400-67217	PRESSER BAR	押え棒	1
78	*	NM-6060003-SP	NUT M6 TYPE3	六角ナット M6 3種	1
		NOTE(注記)	#01...FOR MS-3580 S△/△SN #02...FOR MS-3580 S△/△RN	MS-3580 S△/△SN用 MS-3580 S△/△RN用	

11. PULLEY, UPPER ROLLER FEED & DRIVE COMPONENTS


プーリー・上ローラー送り・駆動関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	六角ナット 15/64-28	1
2		SS-1090750-SP	SCREW 9/64-40 L=7	下メス取付けねじ	3
3		400-67242	WASHER	ブリーフワッシャー	1
4		400-67243	PULLEY	ブリー	1
5		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	止ねじ 15/64-28 L=8	2
6		400-67284	FEED ROLLER DRIVE FLOATING CONNECTION	ローラー接続機	1
7		400-67285	FEED ROLLER CONNECTION UPPER	ローラー接続腕上	1
8		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	止ねじ 11/64-40 L=4	2
9		400-68581	CONNECTING ROD AND CLUTCH DRIVE	連結ロッド組	1
10		400-68585	CONNECTING ROD	連結ロッド	(1)
11		400-68584	NEEDLE BEARING	ニードルベアリング	(1)
12		400-67241	BEARING	ころがり軸受け	(1)
13		400-68583	SHOULDER SCREW	段付ねじ	(1)
14		400-67240	OIL WICK	フェルト	(1)
15		SM-8050812-TP	SCREW M5X6	止ねじ M5X0.8 L=6	(2)
16		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	六角ナット 1/4-40	(1)
17		400-68582	ECCENTRIC	偏芯カラー	(1)
18		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	平座金 6.5X11X1	(1)
19		400-68828	CLUTCH CONNECTION LOT ASM.	クラッチ接続ロット組	1
20		400-68594	ROLLER CLUTCH BALL JOINT ASSEMBLY	ボールジョイント左(組)	(1)
21		400-68595	SHELL	ジョイント	(1)
22		400-68596	BALL STUD	ボール腕左	(1)
23		400-69771	SCREW 9/64-40 L=12	丸平ねじ 9/64-40 L=12	(2)
24		400-68592	BALL JOINT ASSEMBLY RIGHT	ボールジョイント右(組)	(1)
25		400-68542	SHELL	ジョイント(右)	(1)
26		400-68593	LOOPER LEVER BAL STUD	ボール腕右	(1)
27		400-68591	WASHER	ワッシャー	(1)
28		400-69771	SCREW 9/64-40 L=12	丸平ねじ 9/64-40 L=12	(2)
29		400-67245	ROLLER CLUTCH CONNECTING ROD	連結ロッド	(1)
30		400-69128	NUT M5X0.8 LEFT	左ねじナット	(1)
31		NM-6050001-SP	NUT M5	六角ナット M5X0.8 1種	(1)
32		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	六角ナット 15/64-28	1
33		WP-0621026-SP	WASHER 6.2X9.5X1	平座金 6.2X9.5X1	1
34		400-69460	SCREW 5/16-24	ねじ 5/16-24 L=27	1
35		WP-0951016-SP	WASHER 9.53X15X1	平座金 9.53X15X1	1
36		400-67244	SEGMENT LEVER BUSHING	スリーブ	1
37		400-68306	CLUTCH CONNECTION LOT LEVER	クラッチ接続レバー	1
38		WP-0621026-SP	WASHER 6.2X9.5X1	平座金 6.2X9.5X1	2
39		PS-0200182-KP	SPRING PIN TYPE W 2X18	スプリングピン W形 2X18	1
40		400-67272	CONSTANT WEDGE ANGLE CLUTCH ASM.	クラッチ組	1
41		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	丸平ねじ 3/32-56 L=4.8	(6)
42		400-68600	CLUTCH DISC	送りクラッチ	(2)
43		400-67274	CLUTCH ROLLER	クラッチローラー	(6)
44		400-67273	CLUTCH DRIVE LEVER	クラッチ駆動レバー	(1)
45		400-68601	SPOT SCREW	軸固定ねじ	(1)
46		400-67276	CONSTANT WEDGE ANGLE CLUTCH BARREL ASM	クラッチバレル組	(1)
47		400-68602	BARREL CORE	クラッチカラー	(1)
48		400-68598	CLUTCH SPRING CAP	クラッチばねキャップ	(12)
49		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6	面ねじ 9/64-40 L=8.6	(3)
50		400-67275	CLUTCH ROLLER SPRING	ローラー圧縮ばね	(12)
51		400-67281	LOCKING SPACER PLATE	固定板	(1)
52		400-67282	LOWER BEARING	下ベアリング	(1)
53		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	丸平ねじ 9/64-40 L=4.5	(3)
54		400-68603	FEED DRIVE SHAFT	送り軸	(1)
55		400-67283	FEED CUP SHAFT COLLAR	カラー	(1)
56	*	SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0	平ねじ 9/64-40 L=4	(2)
57		NS-6120630-SP	NUT 3/16-28	六角ナット 3/16-28	(1)
58		NS-6700320-SP	NUT 5/16-24	六角ナット 5/16-24	(1)
59	*	400-82015	WASHER	ブリーキ座金	(1)
60		400-68599	BRAKE SPRING	ブリーキばね座金	(1)
61	*	400-81999	CLUTCH THRUST WASHER	クラッチ軸座金	(1)

12. SEWING PARTS COMPONENTS


ゲージ関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-67286	PRESSER FOOT FORK	押え足支え	1
2 ☆		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	止ねじ 11/64-40 L=4	1
3 ☆		400-67287	SPRING	押え足ばね	1
4		400-70194	SCREW	ねじ	1
5 ☆		400-70193	SCREW	ねじ	2
6	#01	400-67289	PRESSER FOOT	押え	1
7	#07	400-67292	THROAT PLATE	針板	1
8 ☆	#05	400-67295	DIFFIRENTIAL FEED DOG	差動送り歯	1
9	#05	400-70054	FEED DOG	送り歯	1
10	#03	400-67297	PRESSER FOOT FOR 8 GAUGE STYLES	押え足 (8 GAUGE STYLE)	1
11	#06	400-68612	FEED DOG FOR 8 AND 9 GAUGE STYLES	送り歯	1
12 ☆		MUY-130B1400	NEEDLE UY130GS NM140	針 UY 130 GS NM 140	3
13	#02	400-67290	PRESSER FOOT	押え	1
14	#08	400-67293	THROAT PLATE	針板	1
15	#04	400-67298	PRESSER FOOT	押え	1
NOTE(注記)			#01....FOR MS-3580 SF/1△N	MS-3580 SF/1△N用	
			#02....FOR MS-3580 SG/1△N	MS-3580 SG/1△N用	
			#03....FOR MS-3580 SF/0△N	MS-3580 SF/0△N用	
			#04....FOR MS-3580 SG/0△N	MS-3580 SG/0△N用	
			#05....FOR MS-3580 S△/1△N	MS-3580 S△/1△N用	
			#06....FOR MS-3580 S△/0△N	MS-3580 S△/0△N用	
			#07....FOR MS-3580 SF/△△N	MS-3580 SF/△△N用	
			#08....FOR MS-3580 SG/△△N	MS-3580 SG/△△N用	

13. THREAD STAND COMPONENTS


糸立て装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		131-68653	THREAD STAND ASM.	糸立て装置 (組)	1
2		131-68356	THREAD STANDING ARM ASM., LONG	糸立て腕 (長) 組	(2)
3		131-68802	THREAD STANDING ARM, LONG	糸立て腕 (長)	(2)
4		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	糸立て棒保護ゴム	(1)
5		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	糸立て棒 (上)	(1)
6		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	糸立て棒継ぎ手	(1)
7		131-67903	THREAD STANDING THREAD GUIDE	糸立て糸案内	(1)
8		131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	糸立て糸案内 (下) 台	(1)
9		131-68109	THREAD GUIDE ARM BASE	糸立て糸案内腕	(1)
10		131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	糸立て糸案内腕台	(1)
11		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	糸立て棒 (下)	(1)
12		229-31109	SPOOL RETAINER	糸巻き振留め	(6)
13		229-31000	SPOOL PIN	糸巻き受け棒	(6)
14		229-30903	SPOOL REST CUSHION	糸巻き受け皿クッション	(6)
15		229-30804	SPOOL REST	糸巻き受け皿	(6)
16		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	平小ねじ M6 L=15	(4)
17		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	なべ小ねじ M5 L=14	(2)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	六角ナット M5	(2)
19		SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	なべ小ねじ M4 X 0.7 L=10	(2)
20		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	六角ナット M4 X 0.7 2種	(2)
21		SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	なべ小ねじ M4 L=12	(1)
22		SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	なべ小ねじ M4 X 0.7 L=20	(1)
23		NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	六角ナット M4 X 0.7 2種	(2)
24		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	平座金	(2)
25		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ばね座金 16.4 X 26.6 X 3.2	(1)
26		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	六角ナット M16 X 1.5 1種	(2)
27		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	糸立て棒締め金具	(4)
28		131-68505	THREAD STANDING ARM SUPPORT B	糸立て腕支え B	(1)
29		131-68406	THREAD STANDING ARM SUPPORT A	糸立て腕支え A	(1)
30		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	丸木ねじ D=3.8 L=20	(2)
31		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	なべ小ねじ M6 L=12	(2)
32		NM-6060001-SE	NUT M6	六角ナット M6 1種	(2)
33		NM-6050001-SE	NUT M5	六角ナット M5	(6)
34		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ばね座金 5.1 X 9.2 X 1.3	(6)

14. ACCESSORIES PARTS COMPONENTS

付属品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		400-68617	WRENCH FOR LOOPER AVOID	レンチ	1
2		400-67303	SPANNER FOR FEED BAR	送り棒用レンチ	1
3		400-68618	NEEDLE HEAD TORQUE ROD	針棒ピンレンチ	1
4		122-88403	TWEEZERS	ピンセット	1
5		229-33105	SCREW DRIVER,MIDDLE	ドライバー (中)	1
6		MML-018900CA	JUKI MACHINE OIL 18	JUKI MACHINE OIL 18	1
7		B9121-012-0A0	OILER ASM.	油さし組	1
8		400-66644	HEAD COVER	頭部カバー (大)	1
9		J1066-000-00C	HEXAGONAL WRENCH KEY 2.5	六角棒スパナ 2.5	1
10	*	G5407-161-000	HEXAGONAL ROD SPANNER	六角棒スパナ	1
11		J1066-000-00B	HEXAGONAL WRENCH KEY (2MM)	六角棒スパナ 2 MM	1
12		140-58002	THREADER	糸通し	1
13		J1066-000-00D	HEXAGONAL WRENCH KEY	六角棒スパナ	1
14		SM-6103502-TP	SCREW M10 L=35	六角穴ボルト M10 L=35	2
15		400-68380	CHAIN CUTTER BLADE LOWER	下糸切りメス	1
16		400-68381	CHAIN CUTTER BLADE UPPER	上糸切りメス	1
17		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L=8.0	平ねじ 1/8-44 L=8	2
18		SS-6110630-TP	SCREW 11/64-40 L=6	平ねじ 11/64-40 L=6	1
19		400-67236	PRESSER FOOT LIFTER BEARING BRACKET	押え上げベアリングブラケット	1
20		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	2
21		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	丸平ねじ 15/64-28 L=12	1
22		400-67238	LIFTER LEVER CONNECTING LINK	上げレバー連結リンク	1
23		400-67239	PRESSER FOOT CONNECTING LIFTER	押え連結上げレバー	1
24		MUY-130B140T	NEEDLE UY130GS NM140-10	針 UY130GS NM140-10	1
25		WP-1051416-SD	WASHER 10.5X17X1.4	平座金 10.5 X 17 X 1.4	2
26		400-73359	ROLLER COVER ASM	上送りローラーカバー組	1
27		400-72763	COVER A	カバー A	(1)
28		400-73358	COVER B	カバー B	(1)
29		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	波形座金 6.4 X 11 X 0.3	(1)
30	*	400-81954	SHOULDER SCREW	段ねじ	(1)
31	*	163-68508	WING BOLT	蝶ボルト	(1)
32		400-73806	SAFETY COVER	安全カバー	(1)
33		SL-4040891-SC	SCREW M4 L=8	座金付きなべ小ねじ M4 L=8	(2)
34	*	NM-6040003-SC	NUT M4	六角ナット M4	(1)
35		SS-1151310-TP	SCREW	皿ねじ	3
36	*	400-13640	JUKI GREASE_B_TUBE	JUKI グリース B	1
37		400-68588	HANDWHEEL	はずみ車	1
38		400-68589	CLAMP PLATE	プーリー押え板	1
39		400-75567	CHAIN CUTTER COVER	メスカバー	1
40		400-66942	FOLDER ASSEMBLY FOR ALL STYLES	三巻フォルダー組	1
41		400-67087	SEWING GUARD	天秤カバー	1
42		SD-0640326-TP	HINGE SCREW	段ねじ	1
43		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	波形座金 6.4 X 11 X 0.3	2
44		BT-0600400-EC	TUBE HOSE, BLUE	ウレタンホース 青	0.015
45		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	六角ナット 11/64-40	1
46	*	400-81665	SEWING GUARD	天秤カバー台	1
47	*	SS-7090611-SL	SCREW 9/64-40 L=6.1	丸平ねじ 9/64-40 L=6.1	2
48		SL-4051291-SC	SCREW M5X0.8 L=12	なべ小ねじセムス M5 X 0.8 L=12	2

15. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE

変更情報リスト

As to the place changed, refer to the corresponding Rev. No.
When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

40070364

No. 1506-02 Rev. No.

*A: Added parts 追加部品/D: Obsoleted parts 削除部品/E: Erratum 訂正

* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番	* Rev. No.	Page 頁	Ref. No.	Parts No. 品番
D 01	2	10	SM-4041255-SP				
D 01	2	28	400-66856				
				A 02	2	28	TA-1250406-R0
D 01	2	29	400-66871				
D 01	2	75	CQ-2000000-00	A 02	2	75	400-83065
				A 02	2	85	400-81658
D 01	2	87	SL-4040881-SC	A 02	2	87	SS-7090850-SP
D 01	2	88	WP-0451016-SP	A 02	2	88	WP-0370316-SD
D 01	2	89	NM-6040003-SC	A 02	2	89	NS-6090310-SP
D 01	2	90	SM-80404A2-TP				
				A 02	2	90	400-81657
D 01	2	91	RO-1372301-00				
				A 02	2	91	CQ-2000000-00
D 01	4	46	400-66974	A 02	4	46	400-82006
D 01	6	2	400-67056				
D 01	6	52	400-67052	A 02	6	52	400-82003
D 01	6	56	400-67058				
D 01	8	2	400-67072	A 02	8	2	400-82711
D 01	8	5	SS-4121215-SP	A 02	8	5	400-82705
D 01	8	6	400-67077	A 02	8	6	400-82712
D 01	8	18	CQ-2000000-00				
D 01	8	19	229-25101				
D 01	8	43	SS-6080610-TP	A 02	8	43	400-82960
				A 02	8	18	400-78404
D 01	10	12	400-67116				
D 01	10	35	400-67131	A 02	10	35	400-81693
D 01	10	47	SS-9080410-SP	A 02	10	47	SS-6080720-SP
D 01	10	53	400-73129				
D 01	10	54	SM-1020450-TP				
D 01	10	55	400-67108				
				A 02	10	57	400-78404
				A 02	10	58	BT-0500300-EA
D 01	12	9	SM-8060610-TP	A 02	12	9	SM-8061010-TP
				A 02	12	47	CQ-2000000-00
D 01	16	22	400-75900	A 02	16	22	400-67183
D 01	16	30	400-67193	A 02	16	30	400-78808

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	10	58	SB-1200022-00	2	47	SS-6090670-TP	4	5	WZ-0641510-KP	28	29
BT-0600400-EC	28	44	SD-0380551-SL	8	25	SS-6110610-TP	2	69	WZ-0641510-KP	28	43
B1132-521-000	8	26	SD-0640326-TP	28	42	SS-6110610-TP	2	74			
B1444-180-00B	2	38	SK-3382001-SE	26	30	SS-6110610-TP	2	80	101-29104	8	27
B3538-112-000	10	51	SL-4040881-SC	10	52	SS-6110610-TP	12	4	118-56101	14	13
B9121-012-0A0	28	7	SL-4040891-SC	28	33	SS-6110630-TP	28	18	122-88403	28	4
			SL-4051291-SC	28	48	SS-6110650-TP	10	37	131-67903	26	7
CM-3002000-01	2	81	SL-6062592-TN	8	11	SS-6110710-TP	14	11	131-68000	26	8
CM-3012000-01	2	73	SL-6063092-TN	2	27	SS-6111010-TP	2	31	131-68109	26	9
CM-5003000-01	2	82	SM-4040855-SP	10	13	SS-6111010-TP	14	1	131-68208	26	10
CM-6001001-01	2	29	SM-4041001-SC	26	19	SS-6111010-TP	14	7	131-68356	26	2
CQ-2000000-00	2	54	SM-4041055-SD	2	15	SS-6111620-SP	12	1	131-68406	26	29
CQ-2000000-00	4	41	SM-4041201-SC	26	21	SS-6120940-SP	20	50	131-68505	26	28
CQ-2000000-00	10	2	SM-4042001-SC	26	22	SS-6121010-SP	8	13	131-68653	26	1
CQ-2000000-00	10	16	SM-4051405-SE	26	17	SS-7060510-SP	22	41	131-68802	26	3
CQ-2000000-00	12	47	SM-4061201-SE	26	31	SS-7090510-SP	6	49	131-70105	2	24
CQ-2000000-00	14	50	SM-5030655-SP	2	9	SS-7090520-TP	6	57	131-70105	4	35
CQ-3030000-00	2	26	SM-6030650-TP	20	16	SS-7090530-SP	22	53	131-71004	2	23
CQ-3030000-00	10	41	SM-6041202-TP	16	33	SS-7090611-SL	28	47	131-71004	4	36
			SM-6041202-TP	18	50	SS-7090710-SP	2	30	140-58002	28	12
EA-9500B00-00	10	30	SM-6050660-TP	2	25	SS-7090710-SP	4	45	163-68508	28	31
			SM-6050800-SP	2	18	SS-7090710-SP	6	50			
G5407-161-000	28	10	SM-6051202-TP	20	45	SS-7090850-SP	2	87	229-24708	2	5
			SM-6061610-SC	26	16	SS-7091110-TP	8	29	229-30309	26	11
J1066-000-00B	28	11	SM-6103502-TP	28	14	SS-7110540-SP	20	31	229-30408	26	5
J1066-000-00C	28	9	SM-7030450-SC	20	43	SS-7110840-SP	2	77	229-30705	26	27
J1066-000-00D	28	13	SM-8030602-TP	20	12	SS-7111110-TP	12	29	229-30804	26	15
			SM-80404A2-TP	14	9	SS-7111120-TP	10	44	229-30903	26	14
MML-018900CA	28	6	SM-80404A2-TP	16	44	SS-7111410-TP	6	10	229-31000	26	13
MUY-130B140T	28	24	SM-8040642-TP	16	43	SS-7111410-TP	6	59	229-31109	26	12
MUY-130B1400	24	12	SM-8050612-TP	20	15	SS-7121410-TP	2	36	229-31307	26	6
			SM-8050612-TP	22	15	SS-7121410-TP	8	15	229-31406	26	4
NM-6040002-SE	26	20	SM-8050812-TP	10	25	SS-7151210-SP	28	21	229-33105	28	5
NM-6040002-SE	26	23	SM-8050812-TP	10	28	SS-8080310-TP	12	17			
NM-6040003-SC	28	34	SM-8061010-TP	12	9	SS-8080310-TP	12	28	400-09014	2	10
NM-6050001-SE	26	18	SS-1090520-TP	2	65	SS-8110410-TP	10	20	400-09520	2	66
NM-6050001-SE	26	33	SS-1090750-SP	22	2	SS-8110422-TP	20	14	400-13640	28	36
NM-6050001-SP	12	41	SS-1090920-SP	12	3	SS-8110422-TP	22	8	400-66644	28	8
NM-6050001-SP	14	21	SS-1090930-SP	8	22	SS-8110422-TP	24	2	400-66849	2	2
NM-6050001-SP	16	15	SS-1090930-SP	8	38	SS-8110432-SP	12	35	400-66851	2	6
NM-6050001-SP	16	52	SS-1090930-SP	22	49	SS-8110432-SP	18	23	400-66854	2	7
NM-6050001-SP	22	31	SS-1110840-SP	16	35	SS-8110520-TP	4	9	400-66855	2	8
NM-6060001-SE	26	32	SS-1110840-SP	18	41	SS-8110520-TP	8	10	400-66857	2	12
NM-6060003-SP	20	78	SS-1151310-TP	28	35	SS-8110710-SP	4	23	400-66864	2	16
NM-6160511-SE	26	26	SS-2080810-SP	4	25	SS-8110710-SP	4	48	400-66865	2	20
NS-6090310-SP	2	40	SS-2090810-SP	6	33	SS-8110710-SP	6	17	400-66866	2	21
NS-6090310-SP	2	89	SS-4060310-SP	4	12	SS-8110710-SP	6	23	400-66875	2	33
NS-6110310-SP	8	19	SS-4080515-SP	2	19	SS-8110710-SP	6	41	400-66876	2	37
NS-6110350-SP	2	35	SS-4080515-SP	14	28	SS-8110710-SP	6	53	400-66878	2	39
NS-6110350-SP	28	45	SS-4080620-TP	4	24	SS-8110710-SP	18	49	400-66880	2	41
NS-6120630-SP	22	57	SS-4080620-TP	6	16	SS-8150822-TP	20	38	400-66881	2	42
NS-6150350-SP	8	7	SS-4080620-TP	8	39	SS-8150822-TP	22	5	400-66882	2	44
NS-6150430-SP	22	1	SS-4080620-TP	10	38	SS-8660612-TP	2	52	400-66883	2	45
NS-6150430-SP	22	32	SS-4090715-SP	20	3	SS-9151160-CP	20	49	400-66884	2	51
NS-6660430-SP	12	32	SS-4091015-SP	8	17				400-66890	2	91
NS-6660430-SP	16	38	SS-4111015-SP	2	83	TA-1250406-R0	2	28	400-66891	2	55
NS-6660430-SP	16	40	SS-4111215-SP	2	1	TA-2050406-R0	4	39	400-66892	2	56
NS-6660430-SP	18	14	SS-5090610-SP	4	30				400-66893	2	57
NS-6660430-SP	22	16	SS-5090610-SP	6	35	WP-0330500-MB	6	8	400-66894	2	58
NS-6700320-SP	22	58	SS-6080410-SP	8	33	WP-0370316-SD	2	88	400-66895	2	59
			SS-6080720-SP	10	47	WP-0380516-SD	20	1	400-66896	2	60
PS-0150082-KH	16	31	SS-6080720-SP	10	48	WP-0430801-UZ	4	31	400-66897	2	61
PS-0150082-KH	18	35	SS-6080810-SP	12	27	WP-0450801-SP	2	79	400-66898	2	62
PS-0200182-KP	22	39	SS-6080810-SP	14	15	WP-0621026-SP	22	33	400-66899	2	63
PS-0400202-KP	20	42	SS-6080810-SP	28	17	WP-0621026-SP	22	38	400-66902	2	67
			SS-6090420-SP	2	34	WP-0651056-SH	22	18	400-66903	2	68
RE-0320000-K0	16	25	SS-6090440-SP	4	40	WP-0700616-SP	16	41	400-66905	2	76
RE-0320000-K0	18	44	SS-6090440-SP	6	20	WP-0740516-SP	8	47	400-66906	2	78
RO-0291801-00	28	20	SS-6090440-SP	8	35	WP-0951016-SP	22	35	400-66909	4	1
RO-0611801-00	6	32	SS-6090440-SP	22	56	WP-1051416-SD	28	25	400-66909	6	40
RO-0611801-00	14	23	SS-6090510-TP	10	45	WP-1612616-SE	26	24	400-66911	4	2
RO-0611801-00	16	37	SS-6090610-SP	8	28	WS-0310002-UZ	4	18	400-66912	4	3
RO-0981901-00	6	47	SS-6090610-SP	20	33	WS-0310002-UZ	6	4	400-66912	6	43
RO-1482402-00	2	4	SS-6090630-TP	10	7	WS-0510002-KN	26	34	400-66913	4	4
RO-1482402-00	2	14	SS-6090630-TP	20	52	WS-1643202-KR	26	25	400-66914	4	14

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-66915	4	15	400-67142	12	20	400-67275	22	50	400-68426	10	11
400-66916	4	16	400-67144	12	23	400-67276	22	46	400-68427	10	49
400-66917	4	20	400-67145	12	24	400-67281	22	51	400-68429	10	46
400-66917	6	11	400-67147	12	31	400-67282	22	52	400-68430	12	5
400-66918	4	21	400-67148	12	33	400-67283	22	55	400-68430	14	6
400-66918	6	54	400-67149	14	16	400-67284	22	6	400-68431	12	10
400-66919	4	22	400-67154	12	46	400-67285	22	7	400-68432	12	13
400-66919	6	12	400-67155	14	22	400-67286	24	1	400-68433	12	19
400-66920	4	6	400-67155	18	20	400-67287	24	3	400-68434	12	22
400-66920	6	15	400-67156	14	12	400-67289	24	6	400-68435	12	25
400-66923	4	7	400-67161	14	27	400-67290	24	13	400-68436	12	34
400-66924	4	27	400-67161	18	25	400-67292	24	7	400-68438	12	39
400-66925	4	28	400-67166	14	30	400-67293	24	14	400-68439	12	40
400-66927	4	32	400-67167	14	31	400-67295	24	8	400-68441	12	42
400-66928	4	33	400-67168	14	36	400-67297	24	10	400-68444	12	37
400-66928	6	22	400-67169	14	38	400-67298	24	15	400-68448	6	46
400-66929	4	34	400-67172	14	48	400-67303	28	2	400-68449	12	45
400-66929	6	21	400-67172	18	18	400-68293	8	12	400-68451	14	10
400-66942	28	40	400-67173	14	49	400-68294	8	9	400-68452	14	14
400-66968	4	43	400-67174	14	2	400-68295	10	31	400-68455	14	20
400-66968	6	38	400-67176	16	13	400-68296	12	7	400-68456	14	18
400-66969	4	44	400-67179	16	16	400-68296	14	4	400-68461	14	17
400-66969	6	39	400-67180	16	21	400-68297	14	47	400-68463	14	29
400-66975	4	47	400-67181	18	28	400-68298	16	10	400-68465	14	33
400-66996	6	62	400-67183	16	22	400-68298	18	10	400-68466	14	34
400-66998	6	2	400-67183	18	47	400-68299	16	11	400-68466	18	17
400-67001	6	6	400-67184	16	19	400-68299	18	12	400-68467	14	39
400-67003	6	13	400-67184	18	24	400-68300	16	12	400-68468	14	41
400-67006	6	24	400-67185	18	32	400-68300	18	11	400-68469	14	44
400-67007	6	26	400-67186	16	24	400-68301	18	31	400-68470	14	24
400-67008	6	27	400-67186	18	40	400-68302	16	32	400-68471	16	1
400-67009	6	28	400-67188	16	28	400-68302	18	45	400-68471	18	4
400-67010	6	30	400-67188	18	34	400-68303	18	43	400-68472	16	4
400-67011	6	61	400-67193	18	36	400-68304	20	36	400-68472	18	7
400-67012	6	31	400-67196	16	42	400-68305	20	48	400-68473	16	7
400-67013	4	29	400-67200	18	15	400-68306	22	37	400-68473	18	1
400-67013	6	36	400-67201	18	27	400-68311	10	42	400-68474	16	14
400-67014	6	37	400-67202	18	48	400-68312	10	36	400-68522	16	18
400-67050	6	42	400-67203	18	54	400-68335	2	11	400-68525	16	20
400-67051	6	48	400-67207	20	2	400-68341	2	17	400-68527	16	26
400-67054	6	58	400-67209	20	10	400-68345	2	22	400-68527	18	33
400-67055	6	44	400-67213	20	28	400-68368	2	43	400-68528	16	29
400-67059	6	60	400-67217	20	77	400-68369	2	46	400-68528	18	38
400-67073	8	3	400-67218	20	34	400-68371	2	48	400-68529	16	27
400-67074	8	4	400-67220	20	40	400-68376	2	71	400-68529	18	29
400-67075	20	39	400-67221	20	44	400-68377	10	43	400-68530	18	37
400-67078	8	8	400-67223	20	76	400-68378	2	84	400-68531	16	34
400-67082	8	23	400-67224	20	46	400-68380	28	15	400-68531	18	42
400-67087	28	41	400-67225	20	47	400-68381	28	16	400-68532	16	36
400-67089	20	9	400-67226	20	51	400-68382	4	11	400-68534	16	39
400-67090	8	32	400-67227	20	55	400-68383	4	19	400-68535	16	45
400-67091	8	24	400-67227	20	70	400-68384	4	26	400-68536	16	46
400-67092	8	41	400-67228	20	58	400-68384	6	14	400-68537	16	47
400-67093	8	42	400-67228	20	73	400-68386	4	37	400-68538	16	50
400-67094	8	45	400-67229	20	59	400-68389	6	34	400-68539	16	48
400-67100	10	3	400-67230	20	61	400-68391	6	18	400-68540	16	51
400-67101	10	4	400-67230	20	75	400-68392	6	29	400-68542	22	25
400-67102	10	6	400-67231	20	67	400-68395	6	55	400-68543	18	13
400-67108	10	12	400-67232	20	62	400-68397	8	14	400-68545	18	19
400-67109	10	10	400-67233	20	63	400-68398	8	16	400-68546	18	21
400-67118	10	14	400-67234	20	64	400-68399	8	20	400-68554	20	5
400-67119	10	32	400-67235	20	65	400-68401	8	31	400-68555	20	6
400-67120	10	33	400-67236	28	19	400-68402	8	34	400-68556	20	8
400-67121	10	15	400-67238	28	22	400-68403	8	36	400-68558	20	13
400-67123	10	17	400-67239	28	23	400-68405	8	40	400-68559	20	17
400-67124	10	19	400-67240	22	14	400-68409	8	30	400-68560	20	18
400-67125	10	34	400-67241	22	12	400-68410	10	1	400-68561	20	19
400-67132	10	39	400-67242	22	3	400-68413	10	5	400-68562	20	20
400-67133	10	40	400-67243	22	4	400-68419	10	8	400-68563	20	21
400-67134	12	2	400-67244	22	36	400-68420	10	9	400-68564	20	22
400-67137	12	11	400-67245	22	29	400-68421	10	18	400-68565	20	23
400-67138	12	12	400-67249	2	72	400-68422	10	21	400-68566	20	24
400-67139	12	14	400-67272	22	40	400-68423	10	26	400-68568	20	26
400-67140	12	15	400-67273	22	44	400-68424	10	24	400-68572	20	29
400-67141	12	16	400-67274	22	43	400-68425	10	27	400-68573	20	32

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引


PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
400-68574	20	37	400-69882	6	56	400-82003	6	52			
400-68575	20	41	400-69883	4	17	400-82006	4	46			
400-68576	20	53	400-69883	6	5	400-82015	22	59			
400-68577	20	56	400-69884	4	10	400-82705	8	5			
400-68577	20	71	400-69884	6	1	400-82711	8	2			
400-68578	20	57	400-69884	6	25	400-82712	8	6			
400-68578	20	72	400-69886	12	36	400-82960	8	43			
400-68579	20	69	400-69886	18	22	400-83065	2	75			
400-68580	20	60	400-69918	12	44						
400-68580	20	74	400-69918	14	19						
400-68581	22	9	400-69919	6	7						
400-68582	22	17	400-69920	6	3						
400-68583	22	13	400-69921	6	9						
400-68584	22	11	400-69957	2	70						
400-68585	22	10	400-69993	4	8						
400-68588	28	37	400-69994	6	45						
400-68589	28	38	400-70015	2	50						
400-68591	22	27	400-70054	24	9						
400-68592	22	24	400-70062	2	32						
400-68593	22	26	400-70071	4	42						
400-68594	22	20	400-70071	6	51						
400-68595	22	21	400-70073	14	26						
400-68596	22	22	400-70073	18	26						
400-68598	22	48	400-70075	2	53						
400-68599	22	60	400-70093	18	51						
400-68600	22	42	400-70102	2	3						
400-68601	10	22	400-70141	8	21						
400-68601	22	45	400-70157	2	64						
400-68602	22	47	400-70158	8	1						
400-68603	22	54	400-70175	20	4						
400-68612	24	11	400-70177	20	30						
400-68617	28	1	400-70191	14	37						
400-68618	28	3	400-70192	14	32						
400-68636	20	7	400-70193	24	5						
400-68645	2	49	400-70194	24	4						
400-68656	8	44	400-70319	4	13						
400-68663	14	42	400-70346	6	19						
400-68663	14	46	400-70350	4	38						
400-68664	14	43	400-70353	10	23						
400-68664	14	45	400-70491	20	66						
400-68794	12	6	400-72348	2	13						
400-68794	12	8	400-72351	10	50						
400-68794	14	3	400-72763	28	27						
400-68794	14	5	400-73130	2	86						
400-68816	16	23	400-73358	28	28						
400-68816	18	30	400-73359	28	26						
400-68817	16	3	400-73806	28	32						
400-68817	16	6	400-73864	20	25						
400-68817	16	9	400-75055	16	2						
400-68817	18	3	400-75055	16	5						
400-68817	18	6	400-75055	16	8						
400-68817	18	9	400-75055	18	2						
400-68828	22	19	400-75055	18	5						
400-68921	10	29	400-75055	18	8						
400-69015	14	40	400-75304	10	53						
400-69085	14	25	400-75305	10	54						
400-69128	16	17	400-75306	10	55						
400-69128	16	49	400-75307	10	56						
400-69128	22	30	400-75567	28	39						
400-69155	12	26	400-76293	14	35						
400-69453	12	21	400-76293	18	16						
400-69453	12	30	400-76295	14	8						
400-69460	22	34	400-76295	18	46						
400-69753	12	18	400-77682	20	27						
400-69768	8	37	400-77683	20	11						
400-69771	12	38	400-78404	8	18						
400-69771	12	43	400-78404	10	57						
400-69771	18	39	400-78418	20	35						
400-69771	22	23	400-78808	16	30						
400-69771	22	28	400-81657	2	90						
400-69776	18	52	400-81658	2	85						
400-69777	18	53	400-81665	28	46						
400-69800	8	46	400-81693	10	35						
400-69840	20	54	400-81954	28	30						
400-69841	20	68	400-81999	22	61						

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]



JUKI®

JUKI CORPORATION

MARKETING & SALES H.Q.
8-2-1,KOKURYO-CHO,CHOFU-SHI
TOKYO 182-8655,JAPAN
PHONE:(81)3-3480-2357,2358
FAX:(81)3-3430-4909

Copyright© 2008 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複写することを
禁止します。
All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社

〒 182-8655 東京都調布市国領町 8-2-1 営業本部
TEL.03-3480-1111(代表) TEL.03-3480-2357,2358(ダイヤルイン) FAX.03-3430-4909

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良ため予告なく変更する事があります。
*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは 2008 年 12 月現在の商品仕様で編集したものです。
*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of December 2008.

Printed in Japan