


Press bar & Tension Release Mechanism

누름대 및 실 늦추기 관계



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
E-1	05-001A-1230		Presser Bar	누름대	1	
E-2	05-011A-1230		Bushing For E-1	누름대 붓싱	1	
E-3	05-002R-1230		Rubber Cap For E-2	누름대 붓싱 캡	1	
E-4	44-017C-1230		Retainer For Oil Tube	환류 파이프 잠이	1	
E-5	05-007C-1230		Presser Regulator Bar	압력 조절봉	1	
E-6	05-003G-235A	A	Presser Spring Inner	누름대 스프링	1	
E-7	05-003G-235B	B	Presser Spring Inner	누름대 스프링	1	
E-8	05-003G-235A	A-1	Presser Regulation Spring	압력 조절 스프링	1	
E-9	05-003G-235B	B-1	Presser Regulation Spring	압력 조절 스프링	1	
E-10	SC-0339-1230		Screw(9/16" n=20)	압력 조절나사 (9/16" n=20)	1	
E-11	05-002C-2500		Presser Adjusting Nut	압력 조절나사 너트	1	
E-12	05-005A-1600	A, A-1	Hinged Foot Complete	노루발(조)	1	
E-13	05-012A-1230	B, B-1	Hinged Foot Complete	노루발(조)	1	
E-14	SC-0157-1230		Screw(9/64" n=40)	흡볼이 냄비 작은나사 (9/64" n=40)	1	
E-15	05-003A-1370		Holder For E-1	누름대 잠이	1	
E-16	01-010A-1600		Thread Guide For Frame	실걸이 판	1	
E-17	SC-0498-3710		Screw(11/64" n=40)	가마잠이 나사(11/64" n=40)	1	
E-18	SC-0502-2302		Screw(9/64" n=40)	윗뚜껑 고정판 고정나사(9/64" n=40)	1	
E-19	43-001A-2500		Presser Bar Lifter Lever	누름대 올리기	1	
E-20	SC-0528-1230		Screw(11/64" n=40)	톱니 커버 나사(우)	1	
E-21	05-007A-1370		Cam Shaft For E-19	누름대 올림기 캠축	1	
E-22	02-019W-1230		Washer For E-21	실 늦추기 축 와셔	1	
E-24	40-004A-2350		Shaft For E-28	실 늦추기 축	1	
E-25	SC-0104-5607		Screw(11/64" n=40)	하측 중 베어링 고정나사(11/64" n=40)	1	
E-26	05-109A-1600		Knee Lifter Plate	노루발 인상판	1	
E-27	40-005W-2350		Washer $\phi 4 \times \phi 8 \times t0.8$	실 늦추기 축 와셔	1	
E-28	40-001A-2350		Thread Tension Release Plate	실 늦추기(조)	1	
E-29	40-003G-2350		Spring For E-28	실 늦추기 스프링	1	
E-30	40-002C-2350		E-Ring For E-28	실 늦추기 안내 붓싱 E링($\phi 8$)	1	
E-31	04-009C-3710		E-Ring For E-24	E-링($\phi 5$)	1	
E-32	40-002C-1600		Stopper For E-28	실 늦추기 스토퍼	1	
E-33	40-004W-1600		Washer For E-32	실 늦추기 스토퍼 와셔	1	
E-34	SC-0506-1600		Screw(9/64" n=40)	실 늦추기 스토퍼 잠나사(9/64" n=40)	1	
E-35	43-002G-2350		Connecting Rod For E-26	누름대 올리기 연결봉	1	
E-36	43-017S-1600		Hinge Screw For E-26	누름대 올리기 연결봉 단나사(소)	1	
E-37	04-009C-3710		E-Ring For E-36	E-링($\phi 5$)	1	
E-38	43-112A-2350		Knee Lifting Link	무릎 올림 링크	1	
E-39	43-016S-1600		Hinge Screw For E-38	누름대 올리기 연결봉 단나사(대)	1	
E-40	04-009C-3710		E-Ring For E-39	E-링($\phi 5$)	1	
E-41	SN-0115-7400		Nut(3/16" n=32)	오프너 너트(3/16" n=32)	1	
E-42	43-014S-2350		Hinge Screw For E-38	무릎 올림 링크 힌지나사	1	
E-43	06-051R-1600		O-Ring	역진 레버 축 오링	1	
E-44	04-009C-3710		E-Ring For E-42	E-링($\phi 5$)	1	
E-45	43-011C-2350		Knee Lifting Rod	무릎 올림 봉	1	
E-46	43-013S-2350		Hinge Screw For E-38	무릎 올림 봉 단나사	1	
E-47	SN-0115-7400		Nut(3/16" n=32)	오프너 너트(3/16" n=32)	1	
E-48	40-005A-2350	A-1, B-1	Tension Release Cable	실 늦추기 케이블(조)	1	E-48 Ass'y
E-48-1	40-102A-2350	A-1, B-1	Wire Rope	와이어 로우프	1	
E-48-2	40-101A-2350	A-1, B-1	Cable	실 늦추기 케이블	1	
E-49	40-003A-2700	A-1, B-1	Connecting Bolt For E-48	케이블 연결 볼트	1	
E-50	40-004C-2700	A-1, B-1	Nut(A) For E-48	케이블 연결 너트(A)	1	
E-51	40-005C-2700	A-1, B-1	Nut(B) For E-48	케이블 연결 너트(B)	1	
E-52	10-035A-2700	A-1, B-1	Operating Lever For Thread Release	실 늦추기 작동 레버	1	
E-53	10-038A-2700	A-1, B-1	Cam Driving Lever	캠 접촉 레버	1	
E-54	10-039A-2700	A-1, B-1	Collar For E-53	캠 접촉 카라	1	
E-55	SC-0164-2700	A-1, B-1	Screw(M5)	캠 접촉 카라 고정나사(M5)	1	
E-56	10-134A-2700	A-1, B-1	Pipe For Thread Release Lever	실 늦추기 레버 파이프	1	
E-57	10-041W-2700	A-1, B-1	Flat Washer	평 와셔	1	
E-58	10-042C-2700	A-1, B-1	O-Ring	오링(P11)	1	
E-59	40-107C-2700	A-1, B-1	Cable Clip(A)	케이블 클립(A)	1	
E-60	SC-0173-1230	A-1, B-1	Screw(3/16" n=32)	톱니 받침 볼력 고정나사 (3/16" n=32)	1	

NOTE:

A=KM-137A
A-1=KM-235A
B=KM-137B
B-1=KM-235B