




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
H-1	11-003C-2700		Wiper	와이퍼	1	
H-2	11-104A-2700		Wiper Rotary Shaft	와이퍼 회전축	1	
H-3	SC-0130-1230		Screw(1/8" n=44)	톱니 쥘나사(1/8" n=44)	1	
H-4	11-101A-2700		Holder For H-2	와이퍼 회전축 잡이(K1900)	1	
H-5	SC-0174-1230		Screw(11/64" n=40)	가마잡이 나사(11/64" n=40)	1	
H-6	11-005A-2700		Wiper Crank	와이퍼 크랭크	1	
H-7	SC-A104-4517		Screw(11/64-40-5)	육각구멍볼이 멈춤나사(11/64")	2	
H-8	11-009A-2350		Crank Rotary Plate	크랭크 회전판	1	
H-9	11-013P-2700		Hinge Pin For H-8	크랭크 회전판 힌지핀	1	
H-10	06-033M-3800		E-Ring For H-9	톱니 받침 볼록축 E링(φ3)	2	
H-11	11-008A-2700		Crank Rotary Regulator Plate	크랭크 회전 조절판	1	
H-12	11-010S-2350		Hinge Screw For H-8	와이퍼 크랭크 힌지 단나사	1	
H-13	SC-0173-1230		Screw(3/16" n=32)	톱니 받침 볼록 고정나사(3/16" n=32)	1	
H-14	11-012A-2700		Connecting Rod For H-8	회전판 연결 로드	1	
H-15	11-015A-2700		Wiper Solenoid Assembly	와이퍼 솔레노이드(조)	1	
H-16	11-019G-2700		Solenoid Tension Spring	솔레노이드 스프링	1	
H-17	11-114A-2700		Solenoid Bracket	솔레노이드 부착 브라켓	1	
H-18	11-017W-2700		Flat Washer	솔레노이드 부착 평와셔	4	
H-19	11-016W-2700		Spring Washer	솔레노이드 부착 스프링 와셔	4	
H-20	SC-0196-2700		Screw(M3×0.5)	솔레노이드 부착 고정나사(M3×0.5)	4	
H-21	SC-0175-1230		Screw(11/64" n=40)	와이퍼트 보강판 나사	2	
H-22	11-121A-2700		Cover For H-17	솔레노이드 부착 커버(사출)	1	
H-23	SC-0120-1230		Screw(9/64" n=40)	오일펌프 커버나사(9/64" n=40)	2	

NOTE:

A=KM-137A
A-1=KM-235A
B=KM-137B
B-1=KM-235B